

Instalação Operação Manutenção

WAVE *Doble* 02 a 40 Climatizador - Parede Dupla Vazão de ar de 1.200 a 40.000 m³/h Ventiladores Siroco e Limit Load 60Hz



AVISO DE SEGURANÇA

Apenas pessoal qualificado deverá instalar e reparar o equipamento. A instalação, inicialização e manutenção de equipamentos de aquecimento, ventilação e ar condicionado podem ser perigosas e exigem conhecimentos específicos e treinamento. Equipamentos incorretamente instalados, ajustados ou alterados por pessoa não qualificada poderá resultar em morte ou ferimentos graves. Quando se trabalha com o equipamento, imprescindível observar todas as precauções na literatura e nas etiquetas, adesivos e rótulos que estão afixados no equipamento.



I-Aviso Importante

Histórico da Literatura

O manual descreve a instalação, operação e manutenção das unidades climatizadoras WD e WL, as quais fazem parte da linha WAVE *Doble* da Trane.

IMPORTANTE:

As unidades de medida dimensional neste catálogo estão em milímetros (mm). (Exceto aquelas que esteja devidamente referenciadas) A conservação e redução da emissão de gases deve ser conseguida seguindo procedimentos de operação e serviço recomendados pela Trane com atenção específica ao seguinte:

O refrigerante utilizado em qualquer tipo de equipamento de ar condicionado, deverá ser recuperado e/ou reciclado para sua reutilização, reprocessado ou completamente destruído sempre que o mesmo seja removido do equipamento.

Nunca deve ser liberado para a atmosfera.

Sempre considere a possível a reciclagem ou reprocesso do refrigerante transferido antes de começar a recuperação pro qualquer método. Questões sobre refrigerantes recuperados e qualidades aceitáveis standards estão descritos na norma ARI standard 700.

Use cilindros standards aprovados e seguros. Cumpra com todas as normas de segurança e transporte aplicáveis quando transportar containers de refrigerante.

Para minimizar emissões enquanto trasnfere o gás refrigerante, use equipamentos de reciclagem. Sempre use métodos que façam o vácuo ou pressões mínimas enquanto recuperam e condensam o refrigerante dentro do cilindro.

Importante

Uma vez que a Trane do Brasil tem como política o contínuo desenvolvimento de seus produtos, se reserva o direito de mudar suas especificações e desenhos sem prévio aviso. A instalação e manutenção dos equipamentos especificado neste manual, deverão ser feitos por técnicos credenciados e/ou autorizados pela Trane, a não observância e/ou adoção dos procedimentos, apresentados neste manual, poderá implicar na perda de garantia do produto.



Índice

I-Aviso Importante	2
II-Dados Gerais	4
III-Características Elétricas	8
IV-Inspeção das Unidades	10
V-Transporte e Movimentação	11
VI-Procedimentos de Instalação	12
VII-Considerações de Aplicação	13
VIII-Procedimentos de Manutenção	16
IX-Manutenção Preventiva Periódica	18
X-Atuador de Damper	20
XI-Configuração	21
XII-Umidificador	22
XIII-TraneConnect UC400	23
XIX-Controlador	29
XV-Diagrama Elétrico	79
XVI-Esquema Elétrico/ Dimensional Elétrico	82
XVII-Soft Starter	100
XVIII-Inversor de Frequência	101
XIX-Itens PPS	104
XX-Dados Dimensionais	105
XXI-Tabela de Conversão	120



II-Dados Gerais

(Siroco - Standard) WD

Tab. II-01a - Dados Gerais WAVE Doble - 02 a 12 (c/ Ventilador Siroco)

Modelo	WD02	WD03	WD04	WD06	WD08	WD10	WD12
Vazão de Ar (m ³ /h)	1200 / 2000	1500 / 3000	2000 / 4000	3000 / 6000	4400 / 8000	5500 / 10000	6000 / 12000
Módulo Serpentina							
Comprimento (mm)	810	810	960	1120	1430	1500	1500
Profundidade (mm)	530	580	580	740	740	740	740
Altura (mm)	550	660	660	800	800	1100	1100
Módulo Ventilador							
Comprimento (mm)	810	810	960	1120	1430	1500	1500
Profundidade (mm)	530	580	580	740	740	740	740
Altura (mm)	550	660	660	800	800	1100	1100
Módulo Caixa de Mistura sem damper (cega)							
Comprimento (mm)	810	810	960	1120	1430	1500	1500
Profundidade (mm)	700	750	800	850	850	900	1000
Altura (mm)	550	660	660	800	800	1100	1100
Módulo Caixa de Mistura com damper							
Comprimento (mm)	932,5	932,5	1082,5	1242,5	1552,5	1622,5	1622,5
Profundidade (mm)	700	750	800	850	850	900	1000
Altura (mm)	672,5	782,5	782,5	922,5	922,5	1222,5	1222,5
Módulo de Filtro de Retorno							
Comprimento (mm)	810	810	960	1120	1430	1500	1500
Profundidade (mm)	600	600	600	600	600	800	800
Altura (mm)	550	660	660	800	800	1100	1100
Módulo Vazio							
Comprimento (mm)	810	810	960	1120	1430	1500	1500
Profundidade (mm)	530	580	580	740	740	740	740
Altura (mm)	550	660	660	800	800	1100	1100
Filtros de Ar Retorno - Módulo Serpentina							
Dimensão (mm)	349 X415	349X525	424X525	504X665	439X665	462 X477	462 X477
Quantidade	02	02	02	02	03	06	06
Classe de Filtragem		G1 metál	ico; G4 standa	ard; G4 bacteri	cida; F8 plano	3"; F8 bolsa	
Dimensão (mm)	349 X413	349X523	424X523	504X6653	439X663	462 X475	462 X 475
Quantidade	02	02	02	02	03	06	06
Classe de Filtragem				F5 plissado 2	2"		

Notas

⁽¹⁾ As medidas apresentadas na tabela acima, para todos os módulos, são medidas nominais, não englobando as medidas do suporte dos módulos que devido ao tipo de montagem selecionada, devem ou não serem consideradas.

⁽²⁾ Para módulo serpentina, as medidas na tabela acima , são medidas nominais, não englobando as medidas do suporte de filtros. A medida para todos os modelos é de 85,5 mm.



Dados Gerais

(Siroco - Standard) WD

Tab. II-01b - Dados Gerais WAVE Doble - 14 a 40 (c/ Ventilador Siroco)

Modelo	WD14	WD17	WD21	WD25	WD31	WD35	WD40
Vazão de Ar (m³/h)	7000 / 14000	9000 / 17000	12000 / 21000	15000 / 25000	17500 / 31000	20000 / 35000	25000 / 40000
Módulo Serpentina							
Comprimento (mm)	1700	2000	2400	2770	2770	2770	2770
Profundidade (mm)	740	740	930	930	930	930	930
Altura (mm)	1100	1100	1100	1100	1300	1500	1680
Módulo Ventilador							
Comprimento (mm)	1700	2000	2400	2770	2770	2770	2770
Profundidade (mm)	740	740	930	930	930	930	930
Altura (mm)	1100	1100	1100	1100	1300	1300	1300
Módulo Caixa de Mistura sem damper (cega)							
Comprimento (mm)	1536	1843	2250	2566	2770	2770	2770
Profundidade (mm)	1000	1000	1000	1050	1150	1200	1300
Altura (mm)	1100	1100	1100	1100	1300	1500	1680
Módulo Caixa de Mistura com damper							
Comprimento (mm)	1658,5	1965,5	2372,5	2688,5	2892,5	2892,5	2892,5
Profundidade (mm)	1000	1000	1000	1050	1150	1200	1300
Altura (mm)	1222,5	1222,5	1222,5	1222,5	1422,5	1622,5	1622,5
Módulo de Filtro de Retorno							
Comprimento (mm)	1700	2000	2400	2770	2770	2770	2770
Profundidade (mm)	800	800	800	800	800	800	800
Altura (mm)	1100	1100	1100	1100	1300	1500	1680
Módulo Vazio							
Comprimento (mm)	1700	2000	2400	2770	2770	2770	2770
Profundidade (mm)	740	740	930	930	930	930	930
Altura (mm)	1100	1100	1100	1100	1300	1300	1300
Filtros de Ar Retorno - Módulo Serpentina							
Dimensão (mm)	529X477	472X477	572X477	531 X477	531X577	531 X677	625X782
Quantidade	06	08	80	10	10	10	10
Classe de Filtragem			G1 metálic	o; G4 standard; C	34 bactericida		
Dimensão (mm)	529X475	472X475	572X475	531 X475	531X575	531 X675	531X765
Quantidade	06	08	08	10	10	10	10
Classe de Filtragem				F5 plissado 2"			

Notas

⁽¹⁾ As medidas apresentadas na tabela acima, para todos os módulos, são medidas nominais, não englobando as medidas do suporte dos módulos que devido ao tipo de montagem selecionada, devem ou não serem consideradas.

⁽²⁾ Para módulo serpentina, as medidas na tabela acima , são medidas nominais, não englobando as medidas do suporte de filtros. A medida para todos os modelos é de 85,5 mm.



Dados Gerais

(Limit Load) WL

Tab. II-02a - Dados Gerais WAVE Doble - 02 a 12 (c/ Ventilador Limit Load)

Modelo	WL02	WL03	WL04	WL06	WL08	WL10	WL12
Vazão de Ar (m³/h)	1200 / 2000	1500 / 3000	2000 / 4000	3000 / 6000	4400 / 8000	5500 / 10000	6000 / 12000
Módulo Serpentina							
Comprimento (mm)	960	1000	1120	1300	1430	1500	1700
Profundidade (mm)	580	660	740	850	850	740	740
Altura (mm)	550	660	660	800	800	1100	1100
Módulo Ventilador							
Comprimento (mm)	960	1000	1120	1300	1430	1500	1700
Profundidade (mm)	580	660	740	850	850	740	740
Altura (mm)	660	660	800	900	800	1100	1100
Módulo Caixa de Mistura sem damper (cega)							
Comprimento (mm)	960	1000	1120	1300	1430	1500	1700
Profundidade (mm)	700	750	800	850	850	900	1000
Altura (mm)	550	660	660	800	800	1100	1100
Módulo Caixa de Mistura com damper							
Comprimento (mm)	1082,5	1122,5	1242,5	1422,5	1552,5	1622,5	1822,5
Profundidade (mm)	700	750	800	850	850	900	1000
Altura (mm)	672,5	782,5	782,5	922,5	922,5	1222,5	1222,5
Módulo de Filtro de Retorno	•				<u> </u>	·	
Comprimento (mm)	960	1000	1120	1300	1430	1500	1700
Profundidade (mm)	600	600	600	600	600	800	800
Altura (mm)	550	660	660	800	800	1100	1100
Módulo Final de filtros							
Comprimento (mm)	960	1000	1120	1300	1430	1500	1700
Profundidade (mm)	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Altura (mm)	660	660	800	900	800	1100	1100
Classe de Filtragem				A1; A3 ou F	3		
Comprimento (mm)	960	1000	1120	1300	1430	1500	1700
Profundidade (mm)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Altura (mm)	660	660	800	900	800	1100	1100
Classe de Filtragem			F	3 + A1 ou F3	+ A3		
Módulo Vazio							
Comprimento (mm)	960	1000	1120	1300	1430	1500	1700
Profundidade (mm)	580	660	740	850	850	740	740
Altura (mm)	660	660	800	900	800	1100	1100
Filtros de Ar Retorno - Módulo Serpentina							
Dimensão (mm)	349 X415	349X525	424X525	504 X665	439X665	462 X477	462 X477
Quantidade	02	02	02	02	03	06	06
Classe de Filtragem		G1 metál	ico; G3 standa	rd; G3 bacteri	cida; F3 plano	3"; F3 bolsa	
Dimensão (mm)	349 X413	349X523	424X523	504X6653	439X663	462 X475	462 X475
Quantidade	02	02	02	02	03	06	06
Classe de Filtragem				F1 plissado	1 "		
Filtros de Ar - Módulo Final de Filtros				'			
Dimensão (mm)	424 X525	424X525	504X665	595 X762	439X665	462 X477	462X477
Quantidade	02	02	02	02	03	06	06
Classe de Filtragem	-	-	-	F3 bolsa			
Dimensão (mm)	405 X510	425X510	485X650	575 X750	640X650	675 X475	516X475
Quantidade	02	02	02	02	03	06	06
Classe de Filtragem	* =	- -		absoluto; A3 a			**

Notas

⁽¹⁾ As medidas apresentadas na tabela acima, para todos os módulos, são medidas nominais, não englobando as medidas do suporte dos módulos que devido ao tipo de montagem selecionada, devem ou não serem consideradas.

⁽²⁾ Para módulo serpentina, as medidas na tabela acima , são medidas nominais, não englobando as medidas do suporte de filtros. A medida para todos os modelos é de 85,5 mm.



Dados Gerais

(Limit Load) WL

Tab. II-02b - Dados Gerais WAVE Doble - 14 a 40 (c/ Ventilador Limit Load)

Modelo	WL14	WL17	WL21	WL25	WL31	WL35	WL40
Vazão de Ar (m³/h)	7000 / 14000	9000 / 17000	12000 / 21000	15000 / 25000	17500 / 31000	20000 / 35000	25000 / 40000
Módulo Serpentina							
Comprimento (mm)	2000	2000	2400	2770	2770	2770	2770
Profundidade (mm)	800	800	930	930	930	1050	1050
Altura (mm)	1100	1100	1100	1100	1300	1500	1680
Módulo Ventilador							
Comprimento (mm)	2000	2000	2400	2770	2770	2770	2770
Profundidade (mm)	800	800	930	930	930	1050	1050
Altura (mm)	1250	1250	1350	1500	1500	1600	1600
Módulo Caixa de Mistura sem damper (cega)							
Comprimento (mm)	2000	2000	2400	2770	2770	2770	2770
Profundidade (mm)	1000	1000	1000	1050	1150	1200	1300
Altura (mm)	1100	1100	1100	1100	1300	1500	1680
Módulo Caixa de Mistura com damper							
Comprimento (mm)	2122,5	2122,5	2522,5	2892,5	2892,5	2892,5	2892,5
Profundidade (mm)	1000	1000	1000	1050	1150	1200	1300
Altura (mm)	1222,5	1222,5	1222,5	1222,5	1422,5	1622,5	1802,5
Módulo de Filtro de Retorno							
Comprimento (mm)	2000	2000	2400	2770	2770	2770	2770
Profundidade (mm)	800	800	800	800	800	800	800
Altura (mm)	1100	1100	1100	1100	1300	1500	1680
Módulo Final de filtros							
Comprimento (mm)	2000	2000	2400	2770	2770	2770	2770
Profundidade (mm)	2100	2450	2450	2450	2450	2450	2450
Altura (mm)	1250	1250	1350	1500	1500	1600	1600
Classe de Filtragem				A1; A3 ou F3			
Comprimento (mm)	2000	2000	2400	2770	2770	2770	2770
Profundidade (mm)	2500	2850	2850	2850	2850	2850	2850
Altura (mm)	1250	1250	1350	1500	1500	1600	1600
Classe de Filtragem				F3 + A1 ou F3 +	A3		
Módulo Vazio							
Comprimento (mm)	2000	2000	2400	2770	2770	2770	2770
Profundidade (mm)	800	800	930	930	930	1050	1050
Altura (mm)	1250	1250	1350	1500	1500	1600	1600
Filtros de Ar Retorno - Módulo Serpentina							
Dimensão (mm)	529X477	472X477	572X477	531 X477	531X577	531 X677	625X782
Quantidade	06	80	08	10	10	10	10
Classe de Filtragem				o; G3 standard; (
Dimensão (mm)	529X475	472X475	572X475	531 X475	531X575	531 X675	531X765
Quantidade	06	80	08	10	10	10	10
Classe de Filtragem				F1 plissado 1	'		
Filtros de Ar - Módulo Final de Filtros							
Dimensão (mm)	529X552	472X552	572X602	531 X677	531X677	531 X727	531X727
Quantidade	06	08	08	10	10	10	10
Classe de Filtragem				F3 bolsa			
Dimensão (mm)	616X550	616X550	750X600	870X675	870X675	870 X725	870X725
Quantidade	06	06	06	06	06	06	06
Classe de Filtragem			A1	l absoluto; A3 ab	soluto		

Notas

⁽¹⁾ As medidas apresentadas na tabela acima, para todos os módulos, são medidas nominais, não englobando as medidas do suporte dos módulos que devido ao tipo de montagem selecionada, devem ou não serem consideradas.

⁽²⁾ Para módulo serpentina, as medidas na tabela acima , são medidas nominais, não englobando as medidas do suporte de filtros. A medida para todos os modelos é de 85,5 mm.



III-Características Elétricas

Padrão

Tab.III-01 - Características Elétricas do Motor e Opções de Motores por Modelo - Ventiladores Siroco - 60 Hz HIGH

Cap. N	lotores	0,5	0,75	1	1,5	2	3	4	5	7,5	10	12,5	15	20	25	30	40
N° Polos		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Grau de Pr	oteção	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55
RPM Nomi	nal	1720	1705	1730	1700	1755	1735	1720	1720	1740	1760	1760	1755	1765	1760	1760	1770
Fator de Po	tencia	0,65	0,68	8,0	0,82	0,76	0,82	0,82	0,8	0,8	0,82	0,83	0,84	8,0	0,81	0,84	0,85
Potencia N	om. (kW)	0,41	0,59	0,73	1,08	1,42	2,07	2,77	3,37	4,88	6,60	8,10	9,60	13,00	15,98	18,92	25,81
Potencia M	áx. (kW)	0,51	0,73	0,91	1,35	1,78	2,58	3,47	4,21	6,10	8,25	10,12	12,00	16,25	19,97	23,65	32,26
	CNO (A)	1,66	2,26	2,38	3,46	4,92	6,62	8,88	11,04	16,00	21,12	25,60	30,00	42,64	51,76	59,12	79,68
220 V	CMO (A)	2,07	2,83	2,98	4,32	6,15	8,27	11,1	13,8	20	26,4	32	37,5	53,3	64,7	73,9	99,6
	CRT (A)	10,35	15,565	23,84	30,24	47,97	57,89	83,25	110,40	160,00	205,92	272,00	330,00	357,11	420,55	517,30	637,44
	CNO (A)	0,96	1,31	1,38	1,99	2,84	3,82	5,12	6,37	9,23	12,19	14,77	17,31	24,60	29,87	34,11	45,98
380 V	CMO (A)	1,19	1,63	1,72	2,49	3,55	4,77	6,40	7,96	11,54	15,23	18,46	21,64	30,75	37,33	42,64	57,47
	CRT (A)	5,97	8,98	13,76	17,45	27,68	33,40	48,04	63,70	92,32	118,82	156,94	190,41	206,05	242,66	298,48	367,80
	CNO (A)	0,83	1,13	1,19	1,73	2,46	3,31	4,44	5,52	8,00	10,56	12,80	15,00	21,32	25,88	29,56	39,84
440 V	CMO (A)	1,04	1,42	1,49	2,16	3,08	4,14	5,55	6,90	10,00	13,20	16,00	18,75	26,65	32,35	36,95	49,80
	CRT (A)	5,18	7,78	11,92	15,12	23,99	28,95	41,63	55,20	80,00	102,96	136,00	165,00	178,56	210,28	258,65	318,72
	CNO (A)	0,79	1,08	1,14	1,65	2,35	3,16	4,25	5,28	7,65	10,10	12,24	14,35	20,39	24,75	28,27	38,11
460 V	CMO (A)	0,99	1,35	1,43	2,07	2,94	3,96	5,31	6,60	9,57	12,63	15,30	17,93	25,49	30,94	35,34	47,63
	CRT (A)	4,95	7,44	11,40	14,46	22,94	27,69	39,82	52,80	76,52	98,48	130,09	157,83	170,79	201,13	247,40	304,86

Notas:

(1) CNO = Corrente Nominal de Operação (A) (2) CMO = Corrente Máxima de Operação (A)

(3) CRT = Corrente Rotor Bloqueado (A)

	0,5	1	1,5	2	3	5	7,5	10	15	20
W D 02	Χ	Х								
W D 03		Х	Х							
W D 04		Х		Х						
W D 06			Х		Х					
W D 08				X	Х	Х				
W D 10				X	Х	Х				
W D 12				X	X	Х	X			
W D 14				Х	X	Х	Х			
W D 17				X	Х		X	Χ		
W D 21					X	Х	X	Х		
W D 25					X	Х	X	Х		
W D 31						Х	X	Х	Х	
W D 35						Х	X	Х	Х	
W D 40							Х	Х	Х	Х

Tab.III-02 - Características Elétricas do Motor e Opções de Motores por Modelo - Ventiladores Limit Load - 60 Hz HIGH

	lotores	0,5	0,75	1	1,5	2	3	4	5	7,5	10	12,5	15	20	25	30	40
N° Polos		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Grau de Pro	oteção	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55
RPM Nomir	nal	3380	3400	3440	3400	3400	3440	3430	3500	3500	3515	3515	3510	3540	3530	3530	3560
Fator de Po	tencia	0,8	0,83	0,83	0,87	0,84	0,84	0,85	0,87	0,86	0,88	0,88	0,9	0,86	0,85	0,87	0,86
Potencia No	om. (kW)	0,41	0,59	0,74	1,06	1,43	2,07	2,80	3,37	4,95	6,71	8,24	9,71	13,06	16,09	19,12	25,77
Potencia M	áx. (kW)	0,51	0,74	0,92	1,33	1,79	2,59	3,50	4,21	6,19	8,38	10,29	12,14	16,32	20,11	23,90	32,21
	CNO (A)	1,34	1,88	2,34	3,20	4,48	6,46	8,64	10,16	15,12	20,00	24,56	28,32	39,84	49,68	57,68	78,64
220 V	CMO (A)	1,68	2,35	2,92	4	5,6	8,08	10,8	12,7	18,9	25	30,7	35,4	49,8	62,1	72,1	98,3
	CRT (A)	9,24	14,57	22,78	30,00	43,12	63,02	84,24	114,30	151,20	187,50	239,46	283,20	373,50	509,22	576,80	737,25
	CNO (A)	0,78	1,09	1,35	1,85	2,59	3,74	5,00	5,88	8,75	11,58	14,22	16,40	23,07	28,76	33,39	45,53
380 V	CMO (A)	0,97	1,36	1,69	2,32	3,24	4,68	6,25	7,35	10,94	14,47	17,77	20,49	28,83	35,95	41,74	56,91
	CRT (A)	5,35	8,44	13,19	17,37	24,96	36,49	48,77	66,17	87,54	108,55	138,63	163,96	216,24	294,81	333,94	426,83
	CNO (A)	0,67	0,94	1,17	1,60	2,24	3,23	4,32	5,08	7,56	10,00	12,28	14,16	19,92	24,84	28,84	39,32
440 V	CMO (A)	0,84	1,18	1,46	2,00	2,80	4,04	5,40	6,35	9,45	12,50	15,35	17,70	24,90	31,05	36,05	49,15
	CRT (A)	4,62	7,29	11,39	15,00	21,56	31,51	42,12	57,15	75,60	93,75	119,73	141,60	186,75	254,61	288,40	368,63
	CNO (A)	0,64	0,90	1,12	1,53	2,14	3,09	4,13	4,86	7,23	9,57	11,75	13,54	19,05	23,76	27,59	37,61
460 V	CMO (A)	0,80	1,12	1,40	1,91	2,68	3,86	5,17	6,07	9,04	11,96	14,68	16,93	23,82	29,70	34,48	47,01
	CPT (A)	4.42	6.97	10.99	1/1 25	20.62	20.14	40.20	54.67	72 21	90 67	114.52	125.44	179.62	242.54	275.96	352.60

Notas:

8

(1) CNO = Corrente Nominal de Operação (A)

(2) CMO = Corrente Máxima de Operação (A)

(3) CRT = Corrente Rotor Bloqueado (A)

72,31	89,67 114,52		114,52	52 135,44		178,63		243,54 275,		,86 352	
	1,5	2	3	5	7,5	10	15	20	25	30	40
W L 02	X				-,-						
W L 03	Х		Х		ĺ						
W L 04		X	Х	Х							
W L 06		X	Х	Х							
W L 08	Х		Х	Χ	Х						
W L 10			Х	Χ		X					
W L 12				Х	X	X					
W L 14				Х		X	Х				
W L 17				Χ		X	Х		Х		
W L 21					X	X	Х		Х		
W L 25					X	X		Х	Х		
W L 31							Х	Х	Х		
W L 35							Х	Х		Х	X
W L 40							Х	Х		Х	Х



Características Elétricas

Alta Eficiência

Tab. III -03 - Características Elétricas do Motor 4 Pólos (60 Hz-ALTA-EFICIÊNCIA) - Módulo Evaporador DXPA.

Cap. Motore	s	0,5	0,75	1	1,5	2	3	4	5	6	7,5	10	12,5	15	20	25	30	40
N° Polos		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Grau de Proteção		IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55
RPM Nominal		1730	1735	1720	1710	1710	1740	1725	1730	1745	1750	1765	1765	1760	1770	1770	1775	1775
Potencia Nom. (KW)		0,38	0,60	0,81	1,18	1,50	2,12	2,40	2,96	3,60	4,40	6,00	7,36	8,80	12,00	14,80	17,60	24,00
Potencia Máx. (KW)		0,48	0,75	1,01	1,47	1,88	2,65	3,00	3,70	4,50	5,50	7,50	9,20	11,00	15,00	18,50	22,00	30,00
	CNO (A)	1,54	2,26	2,84	3,85	5,18	7,94	8,88	10,88	13,20	15,84	20,32	25,12	30,08	41,12	51,04	59,20	79,36
220 V	CMO (A)	1,92	2,82	3,55	4,81	6,48	9,93	11,10	13,60	16,50	19,80	25,40	31,40	37,60	51,40	63,80	74,00	99,20
	CRT (A)	9,62	15,00	19,20	27,42	37,58	77,45	74,37	100,64	115,50	144,54	208,28	266,90	312,08	375,22	465,74	532,80	654,72
	CNO (A)	0,89	1,30	1,64	2,22	2,99	4,58	5,12	6,28	7,62	9,14	11,72	14,49	17,36	23,73	29,45	34,16	45,79
380 V	CMO (A)	1,11	1,63	2,05	2,78	3,74	5,73	6,40	7,85	9,52	11,42	14,66	18,12	21,70	29,66	36,81	42,70	57,24
-	CRT (A)	5,55	8,66	11,08	15,82	21,69	44,69	42,91	58,07	66,64	83,40	120,18	154,00	180,07	216,50	268,73	307,43	377,77
	CNO (A)	0,77	1,13	1,42	1,92	2,59	3,97	4,44	5,44	6,60	7,92	10,16	12,56	15,04	20,56	25,52	29,60	39,68
440 V	CMO (A)	0,96	1,41	1,78	2,41	3,24	4,97	5,55	6,80	8,25	9,90	12,70	15,70	18,80	25,70	31,90	37,00	49,60
	CRT (A)	4,81	7,50	9,60	13,71	18,79	38,73	37,19	50,32	57,75	72,27	104,14	133,45	156,04	187,61	232,87	266,40	327,36
	CNO (A)	0,73	1,08	1,36	1,84	2,48	3,80	4,25	5,20	6,31	7,58	9,72	12,01	14,39	19,67	24,41	28,31	37,95
460 V	CMO (A)	0,92	1,35	1,70	2,30	3,10	4,75	5,31	6,50	7,89	9,47	12,15	15,02	17,98	24,58	30,51	35,39	47,44
	CRT (A)	4,60	7,17	9,18	13,11	17,97	37,04	35,57	48,13	55,24	69,13	99,61	127,65	149,26	179,45	222,75	254,82	3 13,13

Tab. III -04 - Características Elétricas do Motor 2 Pólos (60 Hz-ALTA-EFICIÊNCIA) - Ventiladores Limit Load (DLPA).

Cap. Motore	s	0,5	0,75	1	1,5	2	3	4	5	6	7,5	10	12,5	15	20	25	30	40
N° Polos		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Grau de Proteção		IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP21	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55
RPM Nominal		3450	3455	3465	3440	3450	3400	3475	3505	3490	3500	3530	3525	3525	3540	3540	3545	3560
Potência Nom. (KW)		0,42	0,62	0,81	1,10	1,47	2,22	2,40	2,96	3,60	4,40	6,00	7,36	8,80	12,00	14,80	17,60	24,00
Potência Máx. (KW)		0,53	0,77	1,01	1,37	1,84	2,78	3,00	3,70	4,50	5,50	7,50	9,20	11,00	15,00	18,50	22,00	30,00
	CNO (A)	1,38	2,00	2,62	3,27	4,50	6,48	8,72	10,24	12,00	14,80	19,84	23,84	28,32	15,20	48,16	56,96	78,40
220 V	CMO (A)	1,73	2,50	3,27	4,09	5,62	8,10	10,90	12,80	15,00	18,50	24,80	29,80	35,40	19,00	60,20	71,20	98,00
	CRT (A)	13,84	14,25	21,26	34,77	45,52	53,46	85,02	111,36	112,50	151,70	200,88	241,38	300,90	140,60	469,56	555,36	725,20
	CNO (A)	0,80	1,15	1,51	1,89	2,59	3,74	5,03	5,91	6,92	8,54	11,45	13,76	16,34	8,77	27,79	32,87	45,24
380 V	CMO (A)	1,00	1,44	1,89	2,36	3,24	4,67	6,29	7,39	8,66	10,67	14,31	17,19	20,43	10,96	34,74	41,08	56,55
	CRT (A)	7,99	8,22	12,26	20,06	26,27	30,85	49,06	64,25	64,91	87,53	115,91	139,28	173,62	81,13	270,94	320,44	418,44
	CNO (A)	0,69	1,00	1,31	1,64	2,25	3,24	4,36	5,12	6,00	7,40	9,92	11,92	14,16	7,60	24,08	28,48	39,20
440 V	CMO (A)	0,87	1,25	1,64	2,05	2,81	4,05	5,45	6,40	7,50	9,25	12,40	14,90	17,70	9,50	30,10	35,60	49,00
	CRT (A)	6,92	7,13	10,63	17,38	22,76	26,73	42,51	55,68	56,25	75,85	100,44	120,69	150,45	70,30	234,78	277,68	362,60
	CNO (A)	0,66	0,96	1,25	1,56	2,15	3,10	4,17	4,90	5,74	7,08	9,49	11,40	13,54	7,27	23,03	27,24	37,50
460 V	CMO (A)	0,83	1,20	1,56	1,96	2,69	3,87	5,21	6,12	7,17	8,85	11,86	14,25	16,93	9,09	28,79	34,05	46,87
	CRT (A)	6,62	6,82	10,17	16,63	21,77	25,57	40,66	53,26	53,80	72,55	96,07	115,44	143,91	67,24	224,57	265,61	346,83

	1,5	2	3	5	7,5	10	15	20	25	30	40
W L 02	X										
W L 03	X		Х								
W L 04		Х	Х	Х							
W L 06		Х	Х	Х							
W L 08	Х		X	Х	Х						
W L 10			X	Х		X					
W L 12				Х	Х	Х					
W L 14				Х		Х	X				
W L 17				Х		Х	X		Х		
W L 21					Х	Х	X		Х		
W L 25					Х	X		Х	Х		
W L 31							X	X	Х		
W L 35							X	Х		X	Х
W L 40							X	Х		X	Х

Notas:

⁽¹⁾ CNO = Corrente Nominal de Operação (A) - (2) CMO = Corrente Máxima de Operação (A) - (3) CRT = Corrente Rotor Bloqueado (A)



IV-Inspeção das Unidades

Inspeção das Unidades

Ao receber a unidade no local da instalação proceder da seguinte maneira:

- Verificar se as informações contidas na etiqueta são as mesmas que as informações contidas na ordem de venda e na nota fiscal de embarque (incluindo as características elétricas);
- Verificar se a alimentação de força local cumpre com as especificações da etiqueta;
- Inspecionar cuidadosamente a unidade em busca de sinais de danos no transporte.

Se a inspeção feita na unidade revelar danos ou falta de materiais, notifique imediatamente a transportadora. Especifique a classe e magnitude do dano no próprio conhecimento de embarque/desembarque antes de assinar:

- Informe à Trane do Brasil e/ou a Empresa Instaladora dos danos e das providências a serem tomados para os devidos reparos. Não repare a unidade até os danos terem sido inspecionados.

Armazenamento

Caso a unidade, no momento da entrega ainda não possa ser colocada no local definitivo da instalação, armazene a mesma em local seguro protegida da intempérie e/ou outros causadores de danos. A armazenagem, bem como a movimentação indevida dos equipamentos, implicará na perda de garantia dos equipamentos.

Instruções para uma correta instalação

Para uma instalação apropriada considere os seguintes itens, antes de colocar a unidade no local:

- -A casa de máquinas deverá possuir uma iluminação coerente, para execução de serviços e/ou manutenção.
- O piso ou a base das unidades devem estar nivelados, sólido e com resistência necessária para suportar o peso da unidade e acessórios. Nivele ou repare o piso, do local a ser instalado a unidade, antes de colocar.
- Providenciar calços de borracha ou isoladores de vibração, para as unidades.
- Realizar a instalação hidráulica necessária para drenagem da água da bandeja de condensados.
- Providenciar os espaços mínimos recomendados para manutenção e serviços de rotina.
- Considerar as mesmas distâncias nos casos de várias unidades juntas.
- Realizar a instalação elétrica. Entradas para as conexões elétricas são previstas em ambos lados das unidades.
- Providenciar espaços suficientes para ter acesso às tubulações e remoção das tampas.
- O fornecimento de energia elétrica deve seguir a Norma NBR 5410, os códigos locais e/ou da NEC.
- O instalador deverá providenciar e instalar as tubulações de água gelada até as unidades.

Segurança Geral

As unidades WAVE *Doble*, são projetadas para trabalhar de forma segura e confiável, sempre que operados de acordo com as normas de segurança.

O sistema trabalha com componentes elétricos, mecânicos, pressões de gases e água, etc., que podem ocasionar danos às pessoas e aos equipamentos, caso não sejam atendidas as normas de segurança necessárias.

Portanto, somente instaladores credenciados e/ou autorizados Trane do Brasil, deverão realizar a instalação, partida e executar a manutenção nestes equipamentos.

Siga todas as normas de segurança relativas aos trabalhos e aos avisos de atenção das etiquetas coladas nas unidades, assim como utilize sempre ferramentas e equipamentos apropriados.

Identificação de Perigos



ATENÇÃO!

Avisos de atenção deverão aparecer em intervalos adequados e em pontos apropriados deste manual para alertar aos operadores e pessoal de serviço sobre situações de risco potencial que PODERÃO resultar em lesões pessoais severas ou danos aos equipamentos, caso não sejam atendidas as normas de segurança.

A


CUIDADO:

Avisos de cuidado deverão aparecer em intervalos adequados e em pontos apropriados deste manual para alertar aos operadores e pessoal de serviço sobre situações de risco potencial que poderão gerar danos aos equipamentos e ou meio ambiente.



V-Transporte e Movimentação

Fig. V-01 - Instrução de transporte e movimentação.





ATENÇÃO!

Para evitar, morte ou danificação da unidade a capacidade de levantamento do equipamento deve exceder o peso da unidade com um fator de segurança adequado



ATENÇÃO!

Cada cabo, correia ou corrente utilizado para levantar a unidade deverá ter a capacidade de suportar o peso total da unidade

Instruções para manobras e movimentação

Para transporte e movimentação da unidade siga as instruções abaixo:

- 1. Verificar no manual ou na placa da unidade o peso real dos equipamentos.
- 2. Nas unidades WAVE Doble, colocar os cabos ou as correntes de levantamento por debaixo do estrado de madeira, Outras formas de levantamento poderão causar danos ao equipamento e lesões pessoais graves.
- 3. Evitar que as correntes, cordas ou cabos de aço encostem no condicionador, para evitar danos ou acidentes. Utilize barras separadoras adequadas como mostra o desenho.
- Não retirar a embalagem do módulo até o mesmo estar no lugar definitivo da

instalação. Atentar ao realizar a movimentação dos equipamentos.

- 5. Durante o transporte evite balançar o equipamento mais de 15° (quinze graus) com referência à vertical.
- 6. Sempre faça o teste de levantamento para determinar o balanço e estabilidade exato da unidade antes de levantar a mesma para o local da instalação.
- 7. Na movimentação horizontal utilize roletes do mesmo diâmetro embaixo da base de madeira.



VI-Procedimentos de Instalação

Instruções de Instalação Seguir estas instruções assim que a unidade esteja instalada para verificar se todos os procedimentos de instalação recomendados tem sido executados antes dar partida na unidade; Estes procedimentos por si só, não substitui em as instruções detalhadas fornecidas nas seções deste manual. Sempre leia totalmente as seções para se familiarizar com os procedimentos. ATENÇÃO! Desligue a energia elétrica para evitar ferimentos ou morte devido a choques elétricos. Recebimento A unidade e componentes foram inspecionados para verificar danos de embarque; A unidade foi verificada contra falta de materiais e controles: Checados que os dados de placa sendo iguais aos do pedido. Localização da Unidade A embalagem da unidade foi removida e retirada da unidade. Não remova o estrado até que a unidade esteja na posição final. A localização da unidade é adequada para as dimensões da mesma e de todos os dutos de ar, tubulações e elétricas. Espaços para acesso manutenção ao redor da unidade são adequados. Movimentação da Unidade Proceder conforme seção de Transporte e Movimentação.

Montagem da Unidade ☐ A unidade está localizada no local de instalação final; ☐ Os parafusos do estrado de madeira e o mesmos foram removidos;	 As tubulações de refrigerante não estão roçando com nenhum objeto. Controles O termostato de controle está
☐ A Unidade está devidamente instalada e o dreno tem caimento; ☐ Os calços de borracha ou os isoladores estão devidamente ajustados (Se instalados);	corretamente instalado em área que não está sujeita ao calor de lâmpadas, atrás de portas, correntes de ar quente ou frias ou luz solar
Revisão dos Componentes Os eixos do ventilador e do motor estão paralelos; As polias do ventilador e do motor estão alinhadas; A tensão da correia do ventilador está corretamente tensionada; Os rotores giram livremente; Os parafusos de trava, parafusos dos mancais e polias estão apertados; Os mancais não oscilam quando giram.	Esquemas Elétricos Checar os esquemas elétricos colado na tampa interna do quadro elétrico; Ofornecimento de energia elétrica está feito através de chaves seccionadoras ou disjuntores à unidade de ar condicionado; Checar o reaperto de todos os terminais elétricos; Checar a seqüência de fase e conexão na unidade.
Dutos de Ar O duto de retorno (se usado) para a unidade esta seguro e existem pelo menos oito centímetros de duto flexível ou lona; O duto de insuflamento não deverá ser instalado com transformações e ou reduções no tamanho, bem como na direção, a com uma distancia mínima de três vezes o diâmetro do mesmo, em relação a descarga de insuflamento. Colocar pelo menos 8 centímetros de duto flexível ou lona; O duto principal está ligado as unidades terminais sem ter vazamentos; Todos os dutos estão de acordo	ATENÇÃO! Em caso de fornecimento do aquecimento elétrico ou umidificação sem o respectivo quadro elétrico, é de inteira responsabilidade do cliente o projeto, construção e instalação do quadro elétrico, incluindo componentes de proteção e segurança. o projeto, construção e instalação do quadro elétrico tem que ser executado conforme normas vigentes e por profissionais qualificados e autorizados legalmente. A Trane do Brasil não se responsabiliza por danos materiais ou pessoais decorrentes da não observância deste preceito.

12 WAVE-SVN002G-PT

Foram instalados sifões na linha

Foram feitos teste de vazamentos

com as normas da ABNT.

de sucção quando necessário;

Tubulação

nas tubulações;



VII-Considerações de Aplicação

Espaços para manutenção assistência técnica


Para a instalação dos módulos, deve-se tomar as seguintes precauções:

- Prever os espaços livres necessários para serviços de manutenção e assistência técnica, limpeza da serpentina e bandeja do climatizador, comparando cuidadosamente os desenhos dimensionais da unidade com os desenhos do projeto;
- -As tubulações de água gelada devem ter filtros apropriados que assegurem a limpeza do sistema. Estes filtros poderão ser instalados na central de água gelada (chillers) ou em cada módulo (recomendado);
- Recomenda-se o tratamento de água a fim de evitar falhas prematuras do equipamento, falhas que não estão cobertas pela garantia;
- É aconselhável observar um espaço disponível, para o acesso aos filtros de ar, correias, polias, motor e quadro elétrico. De um dos lados do climatizador também é recomendado deixar uma distância igual à largura do mesmo para efetuar serviços no eixo do ventilador.
- Os filtros de ar são removíveis pela frente da unidade, exceto quando houver caixa de mistura ou solicitação especial, sendo que neste caso a retirada é feita lateralmente por ambos os lados, direito ou esquerdo.
- Polias, correias e motor: o acesso é feito sempre pelo lado da hidráulica, ou seja, se a hidráulica for à direita o acesso será pela lateral direita e vice-versa, para todas as unidades horizontais e verticais. Especialmente para os climatizados verticais o acesso também pode ser feito pela parte frontal da unidade.

Recomendações para hidráulica e acessórios

Faça as conexões hidráulicas à serpentina do climatizador. Faça os suportes das tubulações de forma a evitar que o peso caia sobre a unidade.

Deve ser checada a bitola de conexão da serpentina para perfeito acoplamento com a tubulação hidráulica, não devendo existir vazamento de água. A água de condensação é purgada da unidade pelo dreno da bandeja.



Tab. VII-01 - Acessórios de conexões de hidráulica recomendadas.

	N	Descrição Acessório
	1	Purgador
	2	Conexão para Manômetro Diferencial
	3	Poço para Termômetro
	4	Válvula 3 (três) vias
	5	Válvula Gaveta
	6	Filtro Y
	7	Registro Globo
2	3	4 5
	2	1 2 3 4 5 6 7

Nota: As válvulas de controle são fabricadas em conexões NPT, para conexões BSP através da identificação do Dígito 24 (B) será colocado um adaptador (fornecimento da fabrica). Para reduções e conexões extras necessárias para instalação da mesma ficara por conta do instalador.



Considerações de Aplicação

Dreno de Condensado

É muito importante a correta montagem do dreno seguindo as instruções do desenho abaixo evitando-se a retenção da água na bandeja.

O niple que compõe o dreno esta especificado no desenho das unidades, ver figura abaixo, e para instalação do dreno é importante observar os locais de escoamento.

É recomendável a instalação de termômetros e manômetros na entrada e saída de água gelada. Tais instrumentos devem ser instalados próximos da unidade e ter a graduação máxima de 1°C para termômetros e de 0,1 Kgf/cm² para manômetros.


Os termômetros devem ainda ser de vidro ou escala de mercúrio com fluido colorido para contraste e facilitar a leitura.

Coloque válvulas gaveta para isolar os manômetros quando não estão sendo utilizados.

A entrada e saída devem ter válvulas gaveta que isolam a serpentina para executar serviços e uma válvula globo na saída para regular a vazão da água.

ATENÇÃO!

Para evitar danificações, não exceda a pressão de água acima de 150 psig para serpentinas com conexão BSP. Para equipamentos que possuem o tipo de conexão NPT permite-se operar até 300 psig




Fórmula para cálculo da cotas

 $X = 1/2 \times H (mm)$

H = 25,4 + Pressão Estática (mmca)

HT = X + H


Fig. VII-01 - Informação sobre entrada e saída de agua






Considerações de Aplicação

Fig. VII-02a - Espaços sugeridos para manutenção e circulação de ar módulos WAVE Doble Gabinetes Verticais



Gabinete Vertical

Fig. VII-02b - Espaços sugeridos para manutenção e circulação de ar módulos WAVE Doble Gabinetes Horizontais





VIII-Procedimentos de Manutenção

Procedimentos de Manutenção

Estas seções descrevem os procedimentos de manutenção que devem ser realizados como parte de um programa de manutenção normal das unidades.

Filtros de ar

Os filtros permanentes e laváveis, fornecidos com os condicionadores, devem ser limpos com solução de água fria e detergente neutro.

Os filtros devem ser escovados dentro da solução, enxaguados em água fria e soprados com jato de ar comprimido.

Os filtros descartáveis devem ser substituídos.

Não coloque a unidade em funcionamento sem os filtros.

Polias e Correias

O correto alinhamento e operação das polias deverá ser verificado.

- 1. Gire manualmente as polias para verificar se as mesmas se movimentam livremente:
- 2. Verificar os eixos do motor e do ventilador. Os mesmos devem estar paralelos um com referência ao outro;
- 3. Verificar que as polias do ventilador e do motor estão alinhadas. No caso de polias com diferentes larguras, alinhar a parte central das mesmas como mostra a figura abaixo.
- 4. Verificar a tensão adequada da correia para dar uma vida útil maior aos rolamentos do motor e do ventilador.

Medição da Tensão da Correia


Para realizar a medição da tensão das correias necessitará um medidor de tensão como o mostrado na Fig. do medidor de tensão. A deflexão correta é determinada pelo resultado da divisão da distancia entre polias/64 (em polegadas), Fig do ajuste de tensão. Caso não tiver o medidor de tensão acima para verificar a tensão da correia a mesma deve ser comprimida com o polegar e apresentar uma flecha de mais ou menos 10 mm. Se houver necessidade de troca por nova, tencione-as e deixe-as funcionando durante várias horas até adaptarem-se aos canais das polias, depois tencioneas de novo.



CUIDADO:

Não coloque a unidade em funcionamento sem os filtros de ar.

Fig. VIII-01 - Alinhamento das correias





Procedimentos de Manutenção

Serpentina do Evaporador

O mesmo deve ser limpo com uma escova macia e jato de ar comprimido ou água a baixa pressão no contra fluxo do movimento normal do ar.

Movimente a mangueira no sentido vertical e regule a pressão da mesma para que não deforme as aletas



CUIDADO:

Atentar para não amassar as aletas por ocasião da limpeza, o que poderá prejudicar a perfeita troca de calor.

Bandeja e Dreno do condensado

Deve-se manter a bandeja sempre limpa e o dreno livre de sujeiras e materiais estranhos, evitando entupimentos.

Circuitos Elétricos

Recomenda-se verificar o aperto dos parafusos dos terminais e bornes por ocasião da inspeção, bem como observar as condições dos componentes de comando e controle.

Motor Elétrico

Dependendo da freqüência de funcionamento realizar as medições de amperagem e consumo semanal ou mensalmente.

Observar que as medições nunca sejam executadas com painel retirado da unidade, bem como a unidade desacoplada da rede de dutos.

Rotor do Ventilador

Mantenha o rotor do ventilador e a carcaça limpos, removendo todo e qualquer objeto ou sujeira depositada sobre ambos.

Fig. VIII-02 - Medidor de tensão da correia





Fig.VIII-03 - Ajuste da tensão da correia





IX-Manutenção Preventiva Periódica

Manutenção Preventiva



IMPORTANTE

Fazer todas as inspeções e serviços de manutenção nos intervalos recomendados. Isto prolongará a vida útil do equipamento e reduzirá a possibilidade de falhas do equipamento.

Registre mensalmente as condições de operação para esta unidade. A folha com os dados de operação pode ser uma ferramenta valiosa de diagnóstico para o pessoal de assistência técnica. Anotando tendências nas condições de operação o operador pode freqüentemente prever e evitar situações problemas antes deles serem sérios. Se a unidade não funciona propriamente vide seção de análise de irregularidades, no final deste manual.

Manutenção Semanal

Uma vez que o equipamento está funcionado há aproximadamente 30 minutos e o sistema está estabilizado, verifique as condições de operação e siga os procedimentos de verificações como segue:

Limpe os filtros de ar permanentes com maior freqüência dependendo do local da instalação.

Manutenção Mensal Limpe os filtros de ar permanentes. Os filtros descartáveis devem ser substituídos.	Manutenção Anual Faça todos os serviços de manutenção mensais e trimestrais recomendados.
Verifique a tensão, alinhamento e estado das correias dos ventiladores. Limpe a voluta dos ventiladores.	Tenha um técnico qualificado que verifique a regulagem e funcionamento de cada controle e inspecione e substitua, se necessário, as contatoras ou os controles.
Reaperte todos os parafusos dos terminais. Limpe a bandeja do evaporador, a	Retire os painéis do gabinete e elimine focos de ferrugem.
mangueira e o ralo da água condensada. Inspecione o sistema para	Troque a isolação térmica e guarnições que apresentem defeitos.
detectar condições anormais. Use a folha de leitura para registrar as condições da unidade. Uma folha de leitura completa é uma ferramenta valiosa para o pessoal	Retoque as pinturas externas e internas, se necessário. Elimine ferrugens.
de assistência técnica. Manutenção Trimestral	Inspecione os tubos da serpentinas e limpe se necessário.
Faça todos os serviços da manutenção mensal.	Medir o isolamento elétrico do motor.
Verifique os parafusos de fixação dos mancais e polias, ajuste-os se necessário.	▲ IMPORTANTE
Limpe as serpentinas do evaporador com maior freqüência dependendo do local da instalação.	A não realização de manutenção preventiva nos equipamentos poderá acarretar perda de rendimento dos mesmos, e até a perda de garantia dos equipamentos.
Verifique e anote as tensões e correntes de serviço dos motores dos ventiladores.	
Teste os controles de segurança.	
Verifique e anote as temperaturas de bulbo seco e bulbo úmido na entrada e	

18 WAVE-SVN002G-PT

saída do evaporador.



Manutenção Corretiva

Manutenção Corretiva

Ficará mais fácil descobrir a causa do mau funcionamento do sistema, identificando qual é o controle que abriu o circuito.

Confirme verificando a falta de continuidade através do controle indicado.

Assegure-se de que o controle em questão está corretamente ajustado e funcionando adequadamente.



ATENÇÃO!

Nunca ligue o equipamento sem antes eliminar a causa do defeito apresentado.

Motor com enrolamento aberto

- a. Abra a chave seccionadora do sistema.
- b. Remova os fios de ligação dos terminais do motor.
- c. Encoste os terminais de um ohmimetro em cada combinação de dois terminais. Além de demostrar continuidade, a resistência através de cada jogo de enrolamentos deve ser substancialmente a mesma.

Verificando Isolamento do motor

- Utilize um megôhmetro de 500 V (mínimo).
- Medir isolamento entre fases e carcasa;
- Idem entre fases.

Tratamento de água

O uso de água não tratada ou impropriamente tratada, poderá resultar na formação de escamas, erosão, corrosão, algas e limo.

Recomenda-se que sejam contratados os serviços de um especialista qualificado no tratamento de água para se determinar que tratamento, se necessário, deve ser feito.

Sujeira, cascalho, produtos de corrosão e outros materiais estranhos

irão afetar a transferência de calor entre a água e os componentes do sistema. Matéria estranha no sistema de água gelada também pode aumentar a queda de pressão e, consequentemente, reduzir o fluxo de água. O tratamento de água apropriado deve ser determinado no local, dependendo do tipo do sistema e características locais da água. Não é recomendado o uso de água salgada.

O uso desta levará a um encurtamento da vida útil do equipamento em um grau indeterminado.

A Trane incentiva o emprego de um especialista no tratamento de água, familiarizado com as condições locais da água, para dar assistência nessa determinação e no estabelecimento de um programa de tratamento de água apropriado.

Tanque de Umidificação: A água utilizada nos tanques de umidificação deve ser tratada (filtrada). A Trane recomenda a instalação de um filtro antes da entrada do tanque, evitando assim que seja utilizada água com impurezas. O uso de água imprópria pode causar mau funcionamento do sistema de umidificação ou até mesmo perda completa de sua funcionalidade

A

IMPORTANTE

A Trane não assume nenhuma responsabilidade por falhas no equipamento que sejam resultantes do uso de água não tratada ou impropriamente tratada.

Relação de ferramentas equipamentos recomendados para execução de inatalação e serviços

Ferramentas Necessárias

- Jogo de chave cachimbo 7/16 a 11/4";
- Torquímetro com escala até 180 ft/lbf;
- Chave inglesa de 6" e 12";
- Chave grifo de 14";
- Jogo de chaves Allen completo;
- Jogo de chaves de fenda;
- Jogo de alicates, universal, corte, pressão, descascador de fios;
- Jogo flangeador de tubos;
- Chave catraca para refrigeração;
- Jogo de chaves fixas de 1/4 a 1 1/4";
- Jogo de chaves estrela de 1/4" a 9/16".

Equipamentos Necessários

- Regulador de pressão para nitrogênio;
- Megôhmetro de 500 volts com escala de 0 a 1000 megohms;
- -Alicate amperimetro:
- Termômetro eletrônico;
- Aparelho de solda oxi-acetileno;
- -Anemômetro;
- Psicrômetro:
- Sacapolias;



X-Atuador de Damper

Aplicação

Os atuadores de damper são utilizados para realizar o controle dos dampers dos sistemas HVAC. Os atuadores *Floating* devem ser utilizados com o controlador

de unidades ZN520, enquanto que, atuadores *Proporcionais* devem ser utilizados com os controladores AH540 ou MP580.



Fig. X-01 - Atuador de damper

Tab. X-01 - Especificações do atuadores de damper.

Atuador de Damper	Alimentação	Consumo da Energia	Transformer Sizing	Controle	Impedância de entrada	Torque	Invólucro	Peso	
AMB24-3(-S)	24 VAC ± 20% 50/60 Hz	2.5 W (0.2 W)	5.5 VA (Classe 2 - fonte de	Floating Point	6000	20 Nm	NEMA 2 / IP54	AMB24-3 1000 kg [2.2 lbs]	
AMB24-3(-0)	25 VDC ± 10%	2.5 ** (0.2 **)	alimentação)	On/Off	00012	[180 in-lb]	NEWA 27 II 34	AMB24-3-S 1050 kg [2.4 lbs]	
LMB24-3T	24 VAC ± 20% 50/60 Hz	1.5 W (0.2 W)	3 VA (Classe 2 - fonte de	Floating Point	6000	5 Nm	NEMA 2 / IP54	0.6 kg	
	24 VDC ± 10%	(6.2 11)	alimentação)	On/Off	00011	[45 in-lb]	112.11.11.27.11.01	[1.4lbs]	
NMB24-3	24 VAC ± 20% 50/60 Hz	2 W (0.2 W)	4 VA (Classe 2 - fonte de	Floating Point	600Ω	10 Nm	NEMA 2 / IP54	0.75 kg	
	24 VDC ± 10%	(5.2)	alimentação)	On/Off		[90 in-lb]		[1.7 lbs]	
AMB24-SR	24 VAC ± 20% 50/60 Hz	2.5 W (0.4 W)	5 VA (classe 2 - fonte de	Proporcional 3 - 10 VDC	100 kΩ (0.1 mA)	20 Nm	NEMA 2 / IP54	1000 kg	
	24 VDC ± 10%		alimentação)	4 - 20 mA	500Ω΄	[180 in-lb]		[2.2 lbs]	
LMB24-SR	24 VAC ± 20% 50/60 Hz	1.5 W (0.4 W)	3 VA (Classe 2 - fonte de	Proporcional 2 - 10 VDC	100 kΩ (0.1 mA)	5 Nm	NEMA 2 / IP54	0.5 kg	
2324 GK	24 VDC ± 10%	(0.4 11)	alimentação)	4 - 20 mA	500Ω	[45 in-lb]	112.11.1.27 11 04	[1.1 lbs]	
NMB24-SR	24 VAC ± 20% 50/60 Hz 2.5 W (0.4 W)		5 VA (Classe 2 - fonte de	Proporcional 2 - 10 VDC	100 kΩ (0.1 mA)	10 Nm	NEMA 2/ IP54	0.75 kg	
TIMBLY OR	24 VDC ± 10%	2.0 ** (0.7 **)	alimentação)	4 - 20 mA	500Ω	[90 in-lb]		[1.7 lbs]	



XI-Configuração

Existem algumas combinações (serpentina de resfriamento + serpentina de aquecimento + umidificação e serpentina de resfriamento +

aquecimento elétrico + umidificação) que são permitidas, devendo sempre se orientar pelas tabelas abaixo:

-						COM SI	ERPENTIN	IA DE RES	SFRIAMEN	TO E SEF	RPENTINA	AQUECI	MENTO	
					SERPENT	INA 1/2"							SERPEN	TINA 3/8"
	UMIDIFICADOR		Sem Aque	ecimento			Com Aqu	ecimento			Sem Aqu	ecimento		
MODELO	(kg/h)	3 Rows	4 Rows	6 Rows	8 Rows	3 Rows	4 Rows	6 Rows	8 Rows	3 Rows	4 Rows	6 Rows	8 Rows	3 Rows
02	1,5 a 3,0 (monofásico 230Vca)	X	X	X	ND	X	ND	ND	ND	X	X	X	ND	Χ
03	1,5 a 3,0	X	X	X	ND	X	Х	ND	ND	X	X	Х	Х	X
04	1,5 a 3,0	X	X	X	ND	X	X	ND	ND	X	X	Х	X	X
06	1,5 a 3,0	X	X	X	Х	X	X	X	X	X	Х	Х	Х	X
00	5	X	X	X	X	X	X	X	X	Х	X	X	Х	X
08	1,5 a 3,0	X	X	X	Х	X	X	X	X	X	X	Х	Х	X
06	5,0 a 8,0	X	X	X	X	X	X	X	ND	Χ	X	X	Х	X
	1,5 a 3,0	X	X	X	X	X	Х	X	X	Х	X	Х	Х	X
10	5,0 a 8,0	X	X	X	Х	X	X	X	ND	X	X	Х	Х	X
	10 a 15	X	X	X	X	X	X	X	ND	Х	X	X	Х	X
	3	X	X	X	Х	X	X	X	X	X	X	Х	Х	X
12	5,0 a 8,0	X	X	X	X	X	X	X	ND	X	X	Х	X	X
	10 a 15	X	X	X	X	X	X	X	ND	Χ	Х	Х	Х	X
	3	X	Χ	Х	Х	X	Х	Х	Х	Χ	X	Х	Х	Χ
14	5,0 a 8,0	X	X	X	Х	X	X	X	ND	Χ	X	Х	X	X
14	10 a 15	X	X	X	Х	X	X	X	ND	X	X	Х	Х	X
	25	X	X	X	ND	ND	ND	ND	ND	X	Х	Х	ND	ND
	3	X	X	X	Х	X	X	X	ND	X	X	Х	Х	X
17	5,0 a 8,0	X	X	X	X	X	X	ND	ND	X	X	Х	X	X
"	10 a 15	X	X	X	Х	X	Х	ND	ND	X	X	Х	Х	X
	25	X	X	X	ND	ND	ND	ND	ND	Х	X	Х	ND	ND
-	5,0 a 8,0	X	X	X	X	X	Х	Χ	Х	Χ	Х	Х	Х	Χ
21 / 25	10 a 15	X	X	X	X	X	Х	Х	Х	X	X	Х	Х	Х
	25	X	Х	X	X	X	Х	Χ	ND	Х	Х	Х	Х	Χ
	8	X	Χ	X	X	X	Х	Х	X	Χ	Χ	Х	X	Χ
31 a 40	10 a 15	X	X	Х	X	X	Х	Х	Χ	Χ	Х	Х	Х	Χ
	25	X	X	X	X	X	X	X	ND	X	X	Х	Х	X

		COM SERPENTINA DE RESFRIAMENTO E RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO										
	UMIDIFICADOR		SERPENT	ΓΙΝΑ 1/2"		SERPENTINA 3/8"						
MODELO	(kg/h)	3 Rows	4 Rows	6 Rows	8 Rows	3 Rows	4 Rows	6 Rows	8 Rows			
02	1,5 a 3,0 (monofásico 230Vca)	X	ND	ND	ND	X	X	ND	ND			
03	1,5 a 3,0	Х	Х	ND	ND	Χ	X	ND	ND			
04	1,5 a 3,0	X	X	ND	ND	Χ	Х	ND	ND			
06	1,5 a 3,0	X	Х	X	X	X	X	X	X			
00	5	X	Х	X	X	Χ	X	X	Х			
08	1,5 a 3,0	X	X	X	X	X	X	X	X			
00	5,0 a 8,0	X	Х	X	X	Χ	X	X	X			
	1,5 a 3,0	X	X	X	X	X	X	X	X			
10	5,0 a 8,0	X	Х	X	X	X	X	X	X			
	10 a 15	X	Х	X	X	Χ	X	X	X			
	3	X	Х	X	X	X	X	X	X			
12	5,0 a 8,0	X	Х	X	X	X	X	X	X			
	10 a 15	X	Х	X	X	X	X	X	X			
	3	X	Х	X	X	X	X	X	X			
14 / 17	5,0 a 8,0	X	X	X	X	X	X	X	X			
	10 a 15	X	X	X	X	X	X	X	X			
	5,0 a 8,0	X	X	X	X	X	X	X	X			
21 / 25	10 a 15	X	Х	X	X	X	X	X	X			
	25	X	Х	X	X	Χ	X	X	X			
	8	Х	Х	Х	Х	Χ	Х	Х	Х			
31 a 40	10 a 15	X	Х	X	X	Χ	X	X	X			
	25	Х	Х	Х	X	Χ	X	X	X			

ND: Não Disponível



XII-Umidificador

O sistema de umidificação Trane tem como base um princípio físico muito simples. A produção de vapor acontece devido a ação dos eletrodos submersos que, através de uma passagem de corrente (efeito Joule) são aquecidos até a ebulição, produzindo então o vapor.

Sensor de condutividade integrado e software de controle para otimizar a eficiência energética e os custos de manutenção com performance constantes durante a vida do cilindro;

Fig. XII-02 - Tubo Pequeno

Fig. XII-01 - Umidificador



A produção do vapor é controlada por um sinal externo: modalidade ON/OFF, um simples contato (ex.: umidostato) dá o start/stop à produção de vapor.

Para maiores informações a respeito do sistema de umidificação favor consultar a literatura Boletim de Engenharia AHU-BE001PT.

Este tipo de sistema possui algumas vantagens, tais como:

Sistema AFS (Anti Foaming System): identifica e gerencia espuma para evitar e emissão de gotas junto com o vapor; Cilindros de várias capacidades com eletrodos zincados e filtro anti-calcáreo.

eletrodos zincados e filtro anti-calcáreo no fundo, para uma longa duração sem manutenção. São disponíveis também cilindros laváveis;



XIII-TraneConnect UC400

Tracer Unit Controllers (BACnet®)

...Crescendo e compartilhando através da flexiblidade.



O controlador Tracer UC400 é

Valor para o Cliente:

- Flexibilidade para atender as necessidades do cliente que utilizam sequências de operação que não sejam padronizadas.
- Utilização de Protocolo aberto: BACnet ®

Principais características:

Programação gráfica; BACnet® compatível; Hardware modular; Flexibilidade nos pontos utilizados.

Tracer ™ UC400 Características

- BACnet ® MS / TP Pode ser utilizado com Tracer ™ SC
- 23 pontos Disponíveis no controlador -Sendo expansível com XM30
- Pode ser Programáveis / configuráveis -Possibilidade de programação e configuração.
- Saídas Analógica / PWM que podem ser utilizados com:
- Controle de Aquecimento por SCR (Silicon Controlled Rectifier - Retificador Controlado de Silício) - resposta mais rápida que controle PWM.
- Controle de velocidade do motor do ventilador via Inversor.
- Controle da válvula de água gelada.

Disponibilidade - Com o controlador

Manutenção

UC400 há 23 pontos de Entrada/ Saída que podem ser configuradas conforme necessidade, sendo:
03 Entradas Binárias;
05 Entradas Analógicas (tipo:
Temperatura, Setpoint, Resistência);
02 Entradas Universais-configurável
(Tipo: 4-20mA, 0-10Vdc, Thermistor,
Resistência, Binário-contato seco, Pulso);
09 Saídas Binárias sendo: 03 - saídas rele (contato seco) e 06 - saída Triac;
02 Saídas Analógicas configuráveis (4-20mA; 0-10Vdc) ou configurar como saída binária;

02 Entrada de Pressão a 03 fios. Facilidade - Utiliza Protocolo aberto BacNet, programação por gráficos - via Tracer ™ Service Tool TU.

Sequência de operação:

Climatizador Volume Constante com Resfriamento

Interface com o sistema de automação predial: poderá habilitar o equipamento e alterar o setpoint da temperatura ambiente através do protocolo BACnet MSTP. Além disso, serão disponibilizados via protocolo informações para monitoramento do equipamento. Se não houver um sistema de automação predial presente ou a comunicação com o sistema for perdida, o controlador funcionará em modo "stand alone" utilizando o sensor local para comando e ajuste de setpoint de temperatura.

Habilita/Desabilita:

O sensor ambiente do equipamento possuirá uma chave de seleção Auto/ Off que permitirá o comando local do equipamento. Na posição Off o equipamento será desligado e na posição Auto, o equipamento será ligado. Quando houver um sistema de automação interligado ao controlador, o mesmo poderá comandar o equipamento desde que a chave de seleção no sensor local estiver na posição Auto.

Ocupação Temporizada

um sistema de automação interligado no equipamento e este desabilitar o equipamento, o operador terá condições de ligá-lo através da função Ocupação Temporizada. O sensor ambiente possuirá dois botões que permitirão habilitar e desabilitar a função. Ao habilitar, o equipamento entrará no modo de ocupação por tempo determinado e ficará ligado por 1 hora. Nesta condição o operador poderá desabitar a qualquer momento através do botão no sensor que cancela a ocupação temporizada.



TraneConnect UC400

Controle de temperatura:

Será utilizado um algoritmo PID para controle da temperatura ambiente que determinará a porcentagem de abertura ideal da válvula de água para que o controle mantenha uma faixa de controle estável. O controle levará em consideração a diferença entre a temperatura ambiente e o setpoint de temperatura ajustado.

Fig. XIII - 01 - Desenho dimensional.





Fig. XIII - 02 - Esquema de ligação interno e externo.





TraneConnect

Fig. XIII-03







Fig. XIII-04






TraneConnect

27


Fig. XIII-05





TraneConnect

Fig. XIII-06



CID: PID: PROJECT ID:					DATE:	BY:	
PROJECT: FANCOIL VOLUME CONSTANTE CONTROLADOR UC400		4					
		3					
CONTINC	DEADON DOAD		2				
			1	EMISSÃO INICIAL		1/3/2012	SHG
SELECT RUA PINHEIRINHO, 144		SALE	SPERSON:	DESIGNED BY:	CHECKED B	Y:	
		C SOBERON F ROSA			SHG		
SÃO PAULO, SP 04321-170 11 5014 6300			FILE PPS FANCOIL UC400.AXD				

Tab. XIII-01

	BILL OF MATERIALS									
TAG PREFIX	QTY	VENDOR	PART NO	DESCRIPTION						
UC400	1	TRANE	BM UC400AAA0100011	UC400 CONTROLLER, FRAME MOUNT						
TE	1	TRANE	X 1379084501	SENSOR TEMPERATURA AMBIENTE						
	\vdash									
	\vdash									
	\vdash									
	\vdash									
	\vdash									
	\vdash									
i	1	I	I	I .						

LISTA DE MATERIAIS

GIO PID PROJECT DI NUM REVISION DATE 89

PROJECT LUME CONSTANTE 3

CONTRICADOR UC400

TRANE

SELECT
RULA PROSERVA LUME CONSTANTE

SELECT
RULA PROSERVA LUME CONSTANTE

SELECT
RULA PROSERVA LUME CONSTANTE

SELECT
RULA PROSERVA LUME CONSTANTE
SELECT
RULA PROSERVA LUME CONSTANTE
SELECT
RULA PROSERVA LUME
SELOPERONO 1-144
SELOPERONO 1-170
RULE
PROSERVA LUME
PROSE

Nota:

Informações complementares podem ser adquiridas no Sharepoint PPS.

https://home.ingerrand.com/Our%20 Businesses/ClimateSolutions/Sales/prepackaged/Pages/Home.aspx



XIV-Controlador ZN520

Os controladores de zona ZN520 oferecem controle digital para vários tipos de equipamentos de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC).

O ZN520 controla:

- unidade de ventilação;
- fancoil;
- aquecedores;

Os controladores de zona operam como dispositivos autônomos ou como parte de um Sistema de Conforto Integrado (ICS) da Trane.

A Trane oferece uma variedade de sensores de zona montados em parede para os controladores. Os sensores de zona vêm com as seguintes opções:

- seletor giratório para o ponto de configuração da temperatura;
- chave de Auto/Off;
- botões de ocupação ON e CANCEL;
- um jack de comunicações para a ferramenta de serviço Rover.







Informações Gerais

O controlador ZN520 melhora o controle da temperatura de conforto e oferece automação de edifícios independente ou em rede.

Entradas e saídas

As entradas e saídas do ZN520 incluem:

- Entradas analógicas: Temperatura de zona, ponto de configuração do espaço, temperatura da água de entrada, temperatura do ar de insuflamento, temperatura do ar externo, umidade relativa da zona
- **Entradas binárias:** ocupação, detecção da baixa temperatura da serpentina, status do ventilador.
- Saídas: aciona ventilador, válvula de resfriamento, válvula de aquecimento, damper de face e desvio, damper do economizador, aquecimento elétrico (dois estágios)
- Pontos genéricos: para uso com um sistema de automação de edificações Tracer Summit: entrada binária (compartilhada com ocupação), saída binária (compartilhada com aquecedor de placa básica), duas entradas analógicas (uma compartilhada com o sensor de umidade e geralmente usada com o sensor de dióxido de carbono opcional e a segunda compartilhada com temperatura do ar externo).

As entradas genéricas transmitem informações ao sistema de automação predial. Elas não afetam a operação da unidade. A saída binária genérica é controlada pelo sistema de automação predial e seu estado não é alterado pela operação da unidade, mesmo sob um desligamento de diagnóstico.

Características Fácil instalação

O controlador pode ser instalado em equipamentos existentes da Trane e equipamentos HVAC de concorrentes sem grandes alterações da fiação; bornes claramente identificados asseguram que os fios sejam conectados rápida e precisamente. Um design de gabinete compacto simplifica a instalação num espaço mínimo.

Controle de modulação

O ZN520 oferece um excepcional controle da temperatura de conforto através da modulação de válvula e do damper e um algoritmo de controle proporcional-integral.

Controle em cascata

O controle em cascata difere do controle de temperatura de zona devido à unidade também utilizar a temperatura do ar de descarga para controle da temperatura de zona. O controle em cascata gerencia a temperatura de zona mais efetivamente que o controle simples de temperatura da zona, no qual utiliza somente a temperatura de zona e o setpoint.

Amostragem de temperatura da água de entrada

Um sistema tradicional que usa uma válvula de controle 2 vias pode não interpretar a temperatura correta da água de entrada durante longos períodos em que a válvula de controle está fechada. O ZN520 resolve este problema ao abrir a válvula por três minutos para permitir que a temperatura da água se estabilize antes da temperatura ser medida. Esta facilidade permite o uso de válvulas de controle 2 vias para oferecer uma troca precisa do sistema de tubulação dupla para aplicativos que alternam ciclos quente/frio (1x1).

Determinação automática do modo quente/frio

O ZN520 determina automaticamente se é necessário o aquecimento ou resfriamento para manter os níveis de conforto, sem a necessidade de ajuste manual dos controles de unidade. O controlador mede a temperatura de zona e a temperatura de setpoint, utiliza então um algoritmo proporcional/integral para manter a temperatura de zona no setpoint.

Operação em modo ocupado e nãoocupado

A entrada de ocupação trabalha com um sensor de movimento (ocupação) ou relógio. Também pode ser usado um valor comunicado a partir de um sistema de automação predial através do link de comunicação LonTalk.

A entrada permite que os controladores usem pontos de configuração de temperatura diferentes no modo não-ocupado.

Partida aleatória

Esta facilidade escalona a partida de múltiplas unidades aleatoriamente para reduzir picos de demanda elétrica.

Aquecimento e resfriamento

Esta facilidade está disponível com a instalação de um damper de ar externo. Se a temperatura da sala se afastar muito do setpoint, o controlador fecha temporariamente o damper para trazer a temperatura ao setpoint desejado o mais rapidamente possível.

Teste de saída manual

Pressionando-se o botão Teste no controlador ativa todas as saídas binárias em sequência. Esta facilidade é uma ferramenta de eliminação de falhas importantes.



Informações Gerais

Comunicação ponto-a-ponto

Múltiplos controladores podem compartilhar dados se eles estiverem interligados. Dados compartilhados podem incluir ponto de configuração, temperatura de zona, modo e estado do ventilador. As aplicações que têm mais que uma unidade servindo a um único espaço amplo podem se beneficiar desta facilidade, que evita que múltiplas unidades resfriem aquecam е simultaneamente.

Interoperabilidade

O ZN520 está em conformidade com o perfil Space Comfort Controller (SCC) da LonMark® e se comunica através do protocolo LonTalk. Isto permite a operação com outros sistemas de controle que suportam LonTalk e o perfil SCC.

Proteção do equipamento

O ZN520 inclui entradas que seguem as seguintes proteções de equipamento:

- detecção de baixa temperatura para ajudar a evitar o congelamento da serpentina (opcional);
- •limitação da temperatura do ar de descarga para ajudar a evitar que a serpentina congele.

Reset automático da velocidade do ventilador

As unidades ajustadas em AUTO operam nas velocidades padrões do ventilador (resfriamento e aquecimento). A velocidade padrão do ventilador é conforme especificação de cada equipamento. Se a velocidade padrão do ventilador for ajustada para AUTO, o ventilador liga.

Reset automático da ventilação

Como assegurar as taxas de ventilação apropriadas é muito importante para a qualidade do ar interno, o ZN520 é configurado com dois pontos de

configuração de posição mínima de damper de ar externo/fresco para a operação ocupada.

Estado do ventilador

O estado da saída do ventilador no controlador da unidade. Este método geralmente é usado com aplicações de ventilador direta. O controlador também pode aceitar uma entrada binária do tipo chave de fluxo de ar (opcional) para detectar correia quebrada. Quando a operação do ventilador é esperada pelo controlador, mas não é confirmada pela chave de fluxo, uma mensagem de diagnóstico é gerada e a operação da unidade é desabilitada.

Manutenção do filtro

O estado da manutenção do filtro baseiase nas horas acumuladas de operação do ventilador da unidade. O controlador tem temporizadores que podem ser reinicializados e, quando o limite de tempo expira, o software Tracer Summit ou a ferramenta de serviço Rover indica que a manutenção da unidade é recomendada.

Sobrecomando na válvula de água

Esta função faz com que todas as válvulas de água em cada unidade abram simultaneamente a um comando do software Tracer Summit ou da ferramenta de serviço Rover. Esta função reduz o tempo necessário para o balanceamento do sistema de distribuição de água.

Entrada de umidade relativa

Uma entrada analógica pode ser configurada como uma entrada de umidade relativa (opcional). O controlador pode usar este valor para suportar a função de desumidificação.

Desumidificação ativa

Esta facilidade mantém os níveis de umidade relativa dentro das diretrizes

ASHRAE 62-89R para maximizar o conforto e minimizar o risco de desenvolvimento de flora microbiana e danos ao edifício ou à mobília devido à umidade. O controlador pode fornecer desumidificação ativa quando o equipamento incluir uma serpentina de reaquecimento (opcional) e um sensor de umidade (opcional).

Entrada de CO₃

Uma entrada analógica pode ser configurada para medir o CO₂ (opcional). O Tracer Summit pode usar a entrada em diversas aplicações. Esta entrada não tem efeito direto na operação do controlador.

Aquecimento elétrico de dois estágios (opcional)

O ZN520 suporta a operação de aquecimento elétrico de 1 ou 2 estágios. Para controlar a temperatura de zona, o aquecimento elétrico é feito em ciclos para controlar a temperatura do ar de descarga. A taxa de ciclagem depende da carga no ambiente e da temperatura de qualquer ar de entrada fresco vindo do economizador.

Controle de economia

Quando o ZN520 é configurado para o controle de economia, ele abre o damper externo (opcional) na posição calculada para oferecer resfriamento "livre", conforme a necessidade. Se o damper estiver completamente aberto e o setpoint ainda não tiver sido obtido, a válvula de resfriamento abre para atender aos requisitos de carga. Conforme os requisitos de carga de resfriamento diminuem, a válvula fecha até que o setpoint seja alcançado ou o damper alcance sua posição mínima ajustável.




Características

Características do Controlador Cada placa do controlador de unidade ZN520 é equipado com realces para facilitar o serviço, testes, e diagnósticos. Cada placa contém:

- Botão de teste manual
- LED de status (verde)
- LED de status de comunicação (amarelo)
- Botão de serviço
- Terminais de conexão rápida

Fig. XIV-02 - Placa de Controle ZN520





Serviço

Instalação e Fiação



AVISO

AVISO: DESCONECTE TODA ENERGIA ELÉTRICA ANTES DE REALIZAR MANUTENÇÃO DA UNIDADE PARA PREVENIR GRAVES DANOS PESSOAIS OU MORTE DEVIDO A CHOQUES ELÉTRICOS. UTILIZAR **APENAS** COMPONENTES DE COBRE. ΟU UTILIZAÇÃO DE ALUMÍNIO **OUTROS TIPOS INCORRETOS DE** FIAÇÃO PODE **RESULTAR EM** AQUECIMENTO E DANOS **AOS EQUIPAMENTOS.**



ATENÇÃO

ATENÇÃO: PARA PREVENIR DANOS AO VENTILADOR, VER O DIAGRAMA ELÉTRICO. TODOS OS CONTROLES SÃO CABEADOS NA FÁBRICA. PONTO DE ENERGIA, SENSOR DE ZONA, FIAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO ENTRE MÓDULOS E DISPOSITIVOS DEVEM SER INSTALADOS PELO MONTADOR.

Importante

Cabos para sensores de temperatura, linhas de comunicação, 24 VAC, e entradas sensíveis de contato não devem ser preso junto ou próximo de fiação de alta voltagem.

- -Fiação de energia deve estar separado do controlador ZN520 e todas as outras fiações de baixa tensão. Fiação de entrada externa devem estar em conduítes separados da fiação de alta voltagem.
- -Os cabos conectados nos terminais do controlador devem estar conformados e posicionados de tal forma que minimize o esforco nos conectores.
- -Um afastamento mínimo de 1,5" 38mm (do pino da linha central) é recomendado para cabos acima de 16 AWG, para flexão dos cabos.
- -Todos os sensors e circuitos de entrada estão próximos do potencial da terra. Não conecte nenhum sensor do circuito de entrada à uma conexão externa terra.
- -Uma conexão terra individual é requerida para o ZN520.


Servico

O controlador ZN520 pode ser acessado através do Rover®, e também através do software de serviços ICS.

Para acesso "remoto" para a comunicação da unidade, os sensores de zona oferecem junto com o controlador ZN520 um conector (RJ-11) permitindo conexão em campo entre o Rover e o sensor de zona. Entretanto, o conector RJ-11 deve ser conectado aos terminais TB2-5 e TB2-6 no controlador. (ver figura abaixo).

O sensor de zona pode também ser usado em tentativas de localizar a unidade. Pressionando o botão ON no sensor de zona por 5 segundos ou utilizando o comando "piscar" no Rover, fazendo com que o LED de comunicação "pisque". "Piscar" permite identificação visual na placa para serviços técnicos.

O ZN520 também inclui características como um teste de saídas para testar manualmente todos os dispositivos finais e fiação identificada pelas cores (por exemplo: vermelho para válvulas de aquecimento e azul para válvulas de resfriamento) para evitar problemas. (Ver "Teste de Saída Manual").





Start-up

Procedimentos de Start-up

Instalação de Novas Unidades

- 1) Siga todas as instruções para instalação do controlador.
- 2) Desligue a energia ou desabilite o circuito da unidade.
- 3) Instale os sensores de zona quando necessário (ver diagrama elétrico correspondente).
- 4) Executar o link de comunicação quando necessário (ver diagrama elétrico correspondente).
- 5) Habilite a energia.
- 6) Observe se o LED verde de Status acendeu para assegurar a energização do controlador da unidade ZN520.
- 7) Verifique se o LED amarelo de comunicação acendeu para assegurar que quando necessária, a comunicação com o controlador da unidade seja feita.

Següência de Ligação

Testes de saída manual podem ser iniciados a qualquer momento da seqüência de ligação ou durante operação normal.

Quando o controlador é energizado com 24 VAC, a seguinte seqüência ocorre:

- 1) LED verde de status é ligado.
- 2) Todas as saídas são desligadas.
- 3) O controlador lê os valores de entrada para determinar os valores iniciais.

- 4) Controle autônomo é assumido a menos que um sinal de ocupação seja comunicado.
- 5) O temporizador de inicio aleatório expira entre 5 e 30 segundos, aleatoriamente.
- 6) Dispositivo de Controle de Espera de Ligação Inicial é acionado. Quando, o dispositivo de controle de espera está ativado, o controlador aguarda 120 segundos para permitir tempo suficiente para receber os dados de controle. Se, após 120 segundos, o controlador não receber um pedido de ocupação comunicado, a unidade assume o controle autônomo.
- 7) Todas as válvulas moduláveis e dampers são fechados, damper de face/bypass situados para bypass (quando presente).
- 8) Operação normal inicia após 290 segundos.

Requisitos de Energia

- 18 a 32 VAC (24 VAC nominal)
- 50 a 60 Hz
- 570 mAAC

Ambiente de Operação

Temperatura

- 0°C a 60°C (32°F a 140°F) Umidade Relativa
- 5 a 95 % sem condensação

Ambiente de Armazenamento

Temperatura

- -40°C a 85°C (-40°F a 185°F)
 Umidade relativa
- 5 a 95 % sem condensação

Certificações/conformidade

CE - Imunidade:

EN 50082-1:1997 EN 50082-2:1995

CE - Emissões:

EN 50081-1:1992 (CISPR 22)

Certificações UL e C-UL:

Sistema de gestão de energia

UL 94-5V (taxa de inflamabilidade UL para uso de plenum)

FCC Parte 15, Classe A

Perfil Space Comfort Controller (SCC) da LonMark®



Liga ventilador J1-1

Entradas e Saídas

O Controlador de zona ZN520 inclui os seguintes pontos de entradas e saídas:

- Energia:

24VAC NEC Class 2TB1-1, TB-2

- Quatro entradas binárias:

Detecção da baixa temperatura da serpentina J2-1.J2-2 Condensação J2-3,J2-4 Ocupação (ou entrada binária genérica) J2-5,J2-6 Status do ventilador J2-7, J2-8

Doze saídas binárias, baseadas na aplicação e configuração da unidade:

Abre válvula de água gelada J1-5 Fecha válvula de água gelada J1-6 Primeiro estágio de aquecimento elétrico J1-9 Segundo estágio de aquecimento elétrico J1-10 Damper aberto J1-11 Damper fechado J1-12 Saída binária de aquecimento TB4-1, TB4-2

- Sete entradas analógicas:


Temperatura do ambiente TB3-1 Setpoint de temperatura do ambiente TB3-2


Modo de entrada do ventilador TB3-4 Temperatura da água de entrada J3-1, J3-2

Temperatura de insuflamento J3-3, J3-4 Temperatura de ar externo J3-5, J3-6 Universal 4-20mA J3-7, J3-8, J3-9 (GNA)

- Comunicação Comm5:

TB2-1, TB2-2, TB2-3, TB2-4, TB2-5, TB2-6







Entradas e Saídas

Tab. XIV-01 - Controlador ZN520 - Entradas e Saídas

		ZN520		D23	312-0150
	Descrição	Descr. Entr. Controlador	Obs.	Padrão	Opcional
	Controle	1U1	ODS.	X	Орстопат
	Alimentação	TB1-1			
		TB1-2			
	Liga/Desliga Externo	J2-5			
		J2-6			
	Interface para Acionar Chave de Partida	J1-1		Х	
	Sensor de Temp. Ambiente - Baysens	TB3-1	ZONE TEMP.	X	
		TB3-2	SETPOINT	Х	
		TB3-3	MODE	Х	
		TB3-4		X	
	COMM	TB2-6 (-)			X
		TB2-5 (+)			X
	Sensor de Temp.de Insulflamento - SAI*	AI-2		Χ	
	Sensor de Água Gelada - SSG - saída**	AI-1			Х
	Sensor de Ar Externo	AI-3			X
	Sensor de Água Gelada - SAG - entrada	-		-	-
	Interface para acionar AQ. 01	J1-9			Х
	Interface para acionar AQ. 02	J1-10			Х
	Termostato Anti-Congelamento	BI-1			Х
	Pressostato de Fluxo de Ar - PDAR	BI-4			Х
	Pressostato Dif. Filtro Sujo - PDFS				
Entrada Analógica	Sensor CO2 - X13511052010 (USA) ou	AI-4			X
Conf. Via Software	Umidade (X13511051010) ou				X
	Genérico 4 a 20 mA				X
	Sensor de Água Gelada - SSG - saída**				
	Sensor de Água Gelada - SAG - entrada				
	Saída Genérica Analógica				
	Transdutor Pressão Estática Duto				
	INVERTER - DANFOSS				Х
	Atuador de DAMPER	J1-11			X
		J1-12			
	Válvula de Água Gelada	J1-5			X
		J1-6			
	Saída Binária Genérica	TB4-1			
		TB4-2			
V2V	Válvula 02 vias	RH	Sensor Umidade		
V2V V3V	Válvula 02 vias Válvula 03 vias	PDFS	Pressostato Filtro	n Suin	
SAG	Sensor Entrada de água gelada	TAG	Termostato Anti-	•	nto
SAG	Sensor Saída de água gelada	IAG	remiustatu Allii-l	Congelanie	iiiO
PDAR	Pressostato diferencial de ar				
	Sensor de ar Externo				
SAE					
SAI*	Sensor de ar de insulflamento/descarga (ítem a ser criado) X13790374010				



Verificando Operação e Comunicação

IMPORTANTE

Quando observando o ZN520 através da ferramenta de serviço Rover, é importante ter sua versão atualizada. Para assegurar-se que sua versão é a mais recente, contate seu representante de vendas local Trane ou central de serviços.

LED de Operação LED de Serviço – Vermelho


Tab. XIV-02 - Atividade do LED vermelho de serviço

Tab. ATV-02 - AttVidade do LED Vermeirio de Serviço		
Atividade do LED vermelho	Descrição	
O LED continua apagado, após ser aplicada energia	Operação Normal	
O LED permanece ligado, mesmo quando a energia é aplicada primeiramente ao controlador	Alguém está pressionando o botão de serviço ou o controlador falhou	
O LED pisca aproximadamente uma vez a cada segundo	Desinstalar (modo normal do controlador). Use a ferramenta de serviços Rover para restaurar a unidade à operação normal. Ver literatura do produto para maiores informações.	

Botão de Serviço - Preto

Nota: Se o botão de serviço preto for mantido por mais de 15 segundos, o controlador ZN520 se desconectará da rede de comunicação ICS e desligará todas as operações da unidade. Este modo é indicado pelo LED de serviço vermelho piscando uma vez por segundo. Ver seção do LED de serviço vermelho. Use a ferramenta de serviços Rover para restaurar a unidade à operação normal.

O botão de serviço, localizado no centro do controlador, pode ser usado para instalar o controlador ZN520 numa rede de comunicação. Ver literatura de produto do Rover e do controlador ZN520 para maiores informações.



LED de Status - Verde

O LED verde indica normalmente se o controlador esta energizado (24VAC).

Tab. XIV-03 - Atividade do LED verde de status

Atividade do LED Verde	Descrição
O LED permanece ligado continuamente	Energia Ligada (Operação Normal)
LED pisca (1 vez por segundo)	O controlador está no modo de teste de saída manual. Nenhum diagnóstico está presente.
LED pisca (2 vezes por segundo)	O controlador está no modo de teste manual de saída. Um ou mais diagnósticos estão presentes.
LED pisca (1/4 segundo on, 1/4 segundo off por 10 segundos)	Modalidade Piscar
LED desligado	Energia desligada. Falha do Controlador. O botão de Teste está pressionado.

LED de Comunicação - Amarelo

O LED de comunicação amarelo pisca na taxa em que o controlador recebe comunicação. O LED amarelo não pisca quando o controlador está transmitindo dados de comunicação.

Tab. XIV-04 - Atividade do LED Amarelo de serviço Comunicação

Comunicação	
Atividade do LED Amarelo	Descrição
LED OFF permanentemente	O controlador não está detectando nenhuma comunicação. (Normal para aplicações
LED pisca ou oscila	O Controlador detecta comunicação. (Normal para aplicações se comunicando, incluindo compartilhamento de informações.)
LED ON permanentemente	Condição anormal ou tráfico extremamente elevado na ligação

Teste de Saída Manual

A seqüência de testes verifica as saídas e a operação dos dispositivos. O teste de saída manual pode ser feito para verificar a fiação de saída e operação do atuador, sem utilizar a ferramenta de serviço Rover, pressionando o botão de teste.



Muitos chamados de serviço são iniciados através dos diagnósticos da unidade, então a seqüência de testes tenta limpar os diagnósticos da unidade e restaurar a operação normal da unidade antes de testar as saídas. Se o diagnóstico permanecer depois de uma tentativa de limpá-lo, o LED de status liga-se num piscar duplo, indicando que o diagnóstico continua presente.

Se este padrão de piscar duplo permanecer depois de uma tentativa de limpar os diagnósticos, o diagnóstico continua presente e isto pode afetar o teste de saída manual. Então, o diagnóstico deve ser resolvido com outro método.



Verificando Operação e Comunicação

Diagnósticos

Tab. XIV-04 - ZN520 Diagnósticos do Controlador da Unidade

Diagnóstico	Resposta da Unidade	Permanente / Temporário	Reset
	Ventilador — OFF		Auto resetar uma vez
Detecção de Temperatura Baixa na Serpentina ²	Válvulas — Abertas	Permanente	dentro de 24h. Se a segurança gerar um
	Damper de Ar Externo — Fechado		diagnóstico mais de uma
	Damper Face / Bypass — BYPASS		vez, um reset manual ou
	DX / Aquecimento Elétrico — OFF		comunicado será necessário.
	Aquecimento Baseboard — OFF		nooddane.
	Ventilador — OFF		
	Válvulas — Fechadas		
Fluxo Baixo de Ar -	Damper de Ar Externo — Fechado	Permanente	Reset Comunicado ou Manual
Falha do Ventilador ²	Damper Face / Bypass — BYPASS	reillianente	
	DX / Aquecimento Elétrico — OFF		
	Aquecedor de Placa — OFF		
	Ventilador — OFF		
	Válvulas — Fechadas		
Falha da Temperatura do	Damper de Ar Externo — Fechado	Temporário	Reset Comunicado
Ambiente ^{2,4}	Damper Face / Bypass — BYPASS	remporano	ou Manual
	DX / Aquecimento Elétrico — OFF		
	Aquecimento Baseboard — OFF		
	Ventilador — Habilitado		
	Válvulas — Habilitado³		
Falha da Temperatura da Água	Damper de Ar Externo — Habilitado ³	Temporário	Reset Comunicado ou Manual
de Entrada⁴	Damper Face / Bypass — Habilitado ³		
	DX / Aquecimento Elétrico — Habilitado ³		
	Aquecimento Baseboard — OFF		
	Ventilador — OFF		Auto resetar uma vez
	Válvulas — Abertas		dentro de 24h. Se a
Limite da Temperatura do Ar de	Damper de Ar Externo — Fechado	_	segurança gerar um diagnóstico mais de uma
Descarga²	Damper Face / Bypass — BYPASS	Permanente	vez, um reset manual ou
	DX / Aquecimento Elétrico — OFF		comunicado será necessário.
	Aquecimento Baseboard — OFF		
	Ventilador — OFF		
	Válvulas — Fechadas		
Falha da Temperatura do Ar de	Damper de Ar Externo — Fechado	D	Reset Comunicado ou Manual
Descarga ^{2,4}	Damper Face / Bypass — BYPASS	Permanente	
	DX / Aquecimento Elétrico — OFF		
	Aquecimento Baseboard — OFF		
	Ventilador — Habilitado	Temporário Reset Comunicado ou Manual	
	Válvulas — Habilitado		
Falha da Temperatura do Ar Externo ⁴	Damper de Ar Externo — Posição Mínima ⁵		Reset Comunicado
	Damper Face / Bypass — Habilitado		
	DX / Aquecimento Elétrico — Habilitado		
	Aquecimento Baseboard — Habilitado		



Verificando Operação e Comunicação

Diagnósticos

Tab. XIV-05 - ZN520 Diagnósticos do Controlador da Unidade (continuação)

Diagnóstico	Resposta da Unidade	Permanente / Temporário	Reset
	Ventilador — Habilitado		
Falha de Entrada de Umidade ⁴	Válvulas — Habilitadas	Temporário	
	Damper de Ar Externo — Habilitado		Reset Comunicado
	Damper Face / Bypass — Habilitado		ou Manual
	DX / Aquecimento Elétrico — Habilitado		
	Aquecimento Baseboard — Habilitado		
	Ventilador — Habilitado		
	Válvulas — Habilitadas		
Falha do Sensor de CO ₂ 4	Damper de Ar Externo — Habilitado	Tomporário	Reset Comunicado ou Manual
Failla do Selisor de CO 2	Damper Face / Bypass — Habilitado	Temporário	
	DX / Aquecimento Elétrico — Habilitado		
	Aquecimento Baseboard — Habilitado		
	Ventilador — Habilitado		
	Válvulas — Habilitadas		
5 11 415 0 11 4	Damper de Ar Externo — Habilitado	T	Reset Comunicado
Falha AIP Genérica ⁴	Damper Face / Bypass — Habilitado	Temporário	ou Manual
	DX / Aquecimento Elétrico — Habilitado		
	Aquecedor de Placa — Habilitado		
	Ventilador — Habilitado		
	Válvulas — Habilitadas		
	Damper de Ar Externo — Habilitado	Temporário	Reset Comunicado ou Manual
Defrosting - Cmpr Lockout4	Damper Face / Bypass — Habilitado		
	DX / Aquecimento Elétrico — OFF		
	Aquecedor de Placa — Habilitado		
	Ventilador — Habilitado		
	Válvulas — Habilitadas		
	Damper de Ar Externo — Habilitado	.	Reset Comunicado ou Manual
Manutenção Necessária	Damper Face / Bypass — Habilitado	Temporário	
	DX / Aquecimento Elétrico — Habilitado		
	Aquecedor de Placa — Habilitado		
	Ventilador — Habilitado		
	Válvulas — Habilitadas		
	Damper de Ar Externo — Habilitado	Temporário	Reset Comunicado ou Manual
Falha Local do Modo Ventilador⁴	Damper Face / Bypass — Habilitado		
	DX / Aquecimento Elétrico — Habilitado		
	Aquecedor de Placa — Habilitado		
	Ventilador — Habilitado		
	Válvulas — Habilitadas		
	Damper de Ar Externo — Habilitado	T ()	Reset Comunicado
Falha Local do Setpoint ⁴	Damper Face / Bypass — Habilitado	Temporário ou Manual	
	DX / Aquecimento Elétrico — Habilitado		l l
	Aquecedor de Placa — Habilitado		
			I



Verificando Operação e Comunicação

Diagnósticos

Tab. XIV-06 - ZN520 Diagnósticos do Controlador da Unidade (continuação)

Diagnóstico	Resposta da Unidade	Permanente / Temporário	Reset
	Ventilador — Habilitado		
	Válvulas — Habilitadas		
Falles de Tamanaratura Camárica	Damper de Ar Externo — Habilitado	To me ma má mia	Reset Comunicado
Falha de Temperatura Genérica	Damper Face / Bypass — Habilitado	Temporário	ou Manual
	DX / Aquecimento Elétrico — Habilitado		
	Aquecedor de Placa — Habilitado		
	Ventilador — Desabilitado		
	Valves— Desabilitado		
Configuração Inválida	Damper de Ar Externo— Desabilitado	Temporário	Reset Comunicado ou Manual
da Unidade²	Damper Face / Bypass — Desabilitado		
	DX / Aquecimento Elétrico — Desabilitado		
	Aquecedor — Desabilitado		
	Ventilador — Habilitado		
Normal	Valves— Habilitado		
	Damper de Ar Externo— Habilitado	Temporário	Reset Comunicado ou Manual
	Damper Face / Bypass — Habilitado		
	DX / Aquecimento Elétrico — Habilitado		
	Aquecedor de Placa — Habilitado		

Nota 1: O estado da saída binária genérica (TB4-1, TB4-2) não é afetado por todos os diagnósticos da unidade.

Nota 2: Durante o teste de saída manual, estes diagnósticos fazem o LED de status verde acender num piscar duplo. Para maiores informações ver Teste de Saída Manual.

Nota 3: Quando a temperatura da água de entrada é requisitada mas não está presente, o controlador de unidade ZN520 gera um giagnóstico para indicar a condição de perda de sensor. O controlador limpará automaticamente o diagnóstico uma vez que existir um

Nota 4: Estes diagnóstico são temporários e automaticamente resetados quando a entrada estiver presente e válida.

Nota 5: Quando o sensor de temperatura de ar externo falhar ou não estiver presente, o controlador de unidade ZN520 irá gerar um diagnóstico para indicar a condição de perda do sensor. O controlador limpará automaticamente o diagnóstico uma vez que exist



Verificando Operação e Comunicação

Ventiladores

Tab. XIV-07 - Saídas não energizadas do ventilador

Causa Provável	Explicação Possível	
Fiação da Unidade	A fiação entre a entrada do controlador e os relays do ventilador e os contatos devem ser corretos para operação normal do ventilador.	
Controlador Sem Energia	Se não é fornecido energia ao controlador, o ventilador não pode operar. Para o ZN520 operar normalmente, ele deve ter uma entrada de 24VAC. Quando o LED verde está desligado continuamente, significa que o controlador não tem energia suficiente ou falhou.	
Configuração da Unidade	O controlador deve ser apropriadamente configurado baseando-se nos dispositivos finais e aplicativos já instalados. Quando a configuração da unidade não está de acordo com os dispositivos finais já instalados, o ventilador pode não funcionar corretamente	
Início Aleatório	Após a ligação inicial, o controlador realiza um início aleatório por 5 a 30 segundos. O controlador permanece desligado até que o expire o tempo do início aleatório.	
	Quando o controle de espera de power-up está habilitado, o controlador permanece desligado até que uma das duas condições ocorra:	
Controle de Espera	1. O controlador sair do controle de espera de ligação inicial assim que receber comunicação.	
de Ligação Inicial	2. O controlador sair do controle de power-up assim que o tempo de controle de espera de power-up expirar.	
Diagnóstico Atual	Uma lista específica de diagnósticos afetam o funcionamento do ventilador. Para maiores informações ver Diagnósticos do Controlador ZN520).	
Teste de Saída Manual	O controlador inclui uma seqüência de teste de saída manual que pode ser usado para verificar a operação das saídas e da fiação de saída associada. Entretanto, baseado na etapa da seqüência, o ventilador pode não estar ligado.	
Modo Ventilador Desligado	Quando o interruptor do modo local do ventilador determina a operação do ventilador, a posição Off desliga a unidade.	
Modo Requisitado Off	Você pode comuniar um modo de operação desejado (Of / Aquecer / Resfriar) ao controlador. Quando Off é comunicado ao controlador, a unidade desliga o ventilador. Não ocorre aquecimento nem resfriamento.	
Operação Desocupada	Quando o controlador está no modo Desocupado, o ventilador realiza um ciclo.	
Operação do Ventilador Contínuo / Periódico	O controlado opera o ventilador continuamente quando está nos modos Ocupado, Standby Ocupado, ou Bypass Ocupado. Quando o controlador está no modo desocupado, o ventilador oscila entre a velocidade Alta e Desligado conforme a capacidade requerida.	



Verificando Operação e Comunicação

Válvulas

Tab. XIV-08 - Válvulas permanecem fechadas

Causa Provável	Explicação Possível
Fiação da Unidade	A fiação entre as saídas do controlador a(s) válvula(s) devem estar presentes e corretas para operação normal da válvula.
Inicio Aleatório	Após a ligação inicial, o controlador sempre realiza um início aleatório de 5 a 30 segundos. O controlador permanece desligado até que o tempo de início aleatório expire.
Configuração da Unidade	O controlador deve ser apropriadamente configurado baseando-se nos dispositivos finais e aplicativos instalados. Quando a configuração da uniade não está em conformidade com os dispositivos finais atuais, as válvulas podem não funcionar corretamente.
	Quando o controle de espera de ligação inicial está habilitado, o controlador permanece desligado até ocorrer uma das duas condições:
Controle de Espera de Ligação Inicial	O controlador sair do controle de espera de ligação inicial assim que receber comunicação de informação.
	O controlador sair do controle de espera de ligação inicial assim que o tempo de controle de espera de ligação inicial expirar.
Diagnóstico Presente	Uma lista específica de diagnósticos afetam a operação da válvula. Para maiores informações, ver Diagnósticos do Controlador ZN520.
Teste de Saída Manual	O controlador inclui uma seqüência de teste de saída manual que pode ser usado para verificar a operação das saídas e da fiação de saída associada. Entretanto, baseado na etapa da seqüência, a(s) válvula(s) pode(m) não estar(em) aberta(s).
Modo ventilador Desligado	Quando o interruptor do modo local do ventilador determina a operação do ventilador, a posição Off desliga a unidade e fecha as válvulas.
Modo Requisitado Off	Você pode solicitar um modo de operação desejado (Off / Aquecer / Resfriar) ao controlador. Quando Off é solicitado ao controlador, a unidade desliga o ventilador. Não ocorre aquecimento nem resfriamento (as válvulas estão fechadas).
	O controlador inclui a lógica de amostragem de temperatura da água de entrada a qual é automaticamente acionada durante a alternação dos circuitos (duplos ou quádruplos) quando a temperatura for muito quente ou muito fria para o modo desejado. Para maiore
Lógica de Amostragem	Exemplo: Um alternador de 2 circuitos não irá refrigerar se a temperatura da água de entrada estiver muito quente para refrigeração ou se o sensor de água de entrada não estiver presente. A unidade não aquecerá se a temperatura da água de entrada estiver

Tab. XIV-09 - Válvulas permanecem abertas

Causa Provável	Explicação Possível
Fiação da Unidade	A fiação entre as saídas do controlador e a(s) válvula(s) deve estar presente e correta para operação normal da válvula.
Configuração da Unidade	O controlador deve ser apropriadamente configurado baseando-se nos dispositivos finais e aplicativos instalados. Quando a configuração da uniade não está em conformidade com os dispositivos finais atuais, as válvulas podem não funcionar corretamente.
Diagnóstico Presente	Uma lista específica de diagnósticos afetam a operação da válvula. Para maiores informações, ver Diagnósticos do Controlador ZN520.
Teste de Saída Manual	O controlador inclui uma seqüência de teste de saída manual que pode ser usado para verificar a operação das saídas e da fiação de saída associada. Entretanto, baseado na etapa da seqüência, a(s) válvula(s) pode(m) não estar(em) aberta(s).
Lógica de Amostragem	O controlador inclui a lógica de amostragem de temperatura da água de entrada a qual é automaticamente acionada durante a alternação dos circuitos (duplos ou quádruplos) quando a temperatura for muito quente ou muito fria para o modo desejado. Para maiore
Prevenção de Congelamento	Quando o ventilador está desligado por demanda de capacidade (0%) e a temperatura do ar externo está abaixo do setpoint de prevenção de congelamento, o controlador abre as válvulas (100%) para prevenir congelamento da serpentina. Isto inclui o modo desocu
Operação Normal	O controlador abre e fecha as válvulas para encontrar a capacidade requerida.



Verificando Operação e Comunicação

Aquecimento Elétrico

Tab. XIV-10 - Saídas DX ou elétricas não energizadas

Causa provável	Explicação Possível	
Fiação da Unidade	A fiação entre as saídas do controlador e os dispositivos finais deve estar presente e correta para operação normal.	
Configuração da Unidade	O controlador deve estar corretamente configurado baseando-se nos dispositivos finais e aplicações instalados. Quando a configuração da unidade não está de acordo com os dispositivos finais, a unidade pode não operar corretamente.	
Diagnóstico Presente	Uma lista específica de diagnóstico afetam a operação do compressor e do aquecimento elétrico.	
Teste de Saída Manual	O controlador inclui uma seqüência de teste de saídas manual em que pode-se verificar a operação das saídas e a fiação das saídas associada. Entretanto, baseado na etapa atual da seqüência de teste, DX ou saídas elétricas podem estar desligadas.	
Prevenção de Congelamento	Quando o ventilador está desligado sem demanda de capacidade (0%) e a temperatura de ar externo está abaixo do setpoint de prevenção de congelamento, o controlador desabilita o compressor e saídas de aquecimento elétrico. Isto inclui o modo desocupado qua	
Operação Normal	O controlador energiza as saídas somente conforme necessário para encontrar a demanda de capacidade.	

Damper de Ar Externo

Tab. XIV-11 - Damper de ar externo permanece fechado

Causa Provável	Explicação Possível
Fiação da Unidade	A fiação entre as saídas do controlador e o damper de ar externo devem estar presentes e corretas para operação normal do damper.
Configuração da Unidade	O controlador deve estar corretamente configurado baseado nos dispositivos finais e aplicações já instalados. Quando a configuração da unidade não está de acordo com os dispositivos finais, o damper pode não funcionar corretamente.
Inicio Aleatório	Após o power-up, o controlador realiza um início aleatório de 5 a 30 segundos. O controlador permanece desligado até o tempo de início aleatório expire.
	Quando o controle de espera de ligação inicial está habilitado, o controlador permanece desligado até ocorrer uma das duas condições:
Controle de Espera de Ligação Inicia	O controlador sair do controle de espera de ligação inicial ao receber comunicação de informação.
Inicia	O controlador sair do controle de espera de ligação inicial quando o tempo de controle de espera de ligação inicial expirar.
Diagnóstico Presente	Uma lista de diagnósticos específica afetam a operação do damper de ar externo. Para maiores informações, ver Diagnósticos do Controlador ZN520.
Teste Manual de Saída	O controlador executa uma sequüencia de teste de saídas manual, que pode ser utilizado para verificar operação das saídas e a fiação associada. Entretanto, de acordo com a etapa, o damper pode estar fechado. Para maiores informações, ver Teste de Saída Ma
Modo Ventilador Desligado	Quando o interruptor do modo local do ventilador está na posição Off, o controlador desliga a unidade e mantém o damper fechado.
Modo Requerido Off	Você pode solicitar um modo de operação desejado (Of / Aquecer / Resfriar) ao controlador. Quando Off é solicitado ao controlador, a unidade desliga o ventilador. Não ocorre aquecimento nem resfriamento (as válvulas estão fechadas).
Prevenção de Congelamento	Quando o ventilador estiver desligado e a temperatura do ar externo estiver abaixo do setpoint de prevenção de congelamento, o controlador desabilita a função economizadora e mantém o damper de ar externo fechado. Isto incluio modo Desocupado quando não h
Modo Desocupado	Quando o controlador está no modo Desocupadp, o damper de ar externo é mantido fechado a não ser que o modo economizador estiver habilitado.
Aquecer e Resfriar	O controlador inclui seqüência de aquecimento/resfriamento matutino para manter o damper de ar externo fechado durante a transição de Desocupado para Ocupado. Isto é uma tentativa para manter o ambiente sobre controle o mais rápido possível.
Operação Normal	O controlador abre e fecha o damper de ar externo baseado no modo de ocupação do controlador e operação do ventilador. Normalmente, o damper de ar externo é aberto durante os modos Ocupado, Standby Ocupado e Bypass Ocupado enquanto o ventilador está funci



Verificando Operação e Comunicação

Damper de Ar Externo

Tab. XIV-12 - Damper de ar externo permanece aberto

Causa Provável	Explicação Possível
Fiação da Unidade	A fiação entre as saídas do controlador e o damper de ar externo deve estar presente e correta para operação normal do damper.
Configuração da Unidade	O controlador deve estar corretamente configurado baseado nos dispositivos finais e aplicações instalados. Enquanto a configuração da unidade não estiver em conformidade com os dispositivos finais instalados, o damper pode não funcionar corretamente.
Teste de Saída Manual	O controlador inclui uma seqüência de testes manual em que você pode usar para verificar a operação das saidas e fiação associada. Entretanto, baseado na etapa da seqüência de teste, o damper da unidade pode estar aberto.
Operação Normal	O controlador abre e fecha o damper de ar externo baseado no modo de ocupação e operação do ventilador. Normalmente, o damper de ar externo permanece aberto durante os modos Ocupado, Standby Ocupado e Bypass Ocupado e permanece fechado durante o modo Deso



O controlador de climatizadores AH540 está disponível para instalação em campo em air handlers de volume constante e volume de ar variável (VAV).

Aplicações

O controlador AH540 suporta diversas configurações de air handlers que estão em conformidade com o *Space Comfort Controller* (SCC) da LonMark® ou o perfil *Discharge Air Controller* (DAC). As possíveis configurações incluem:

- unidade somente de resfriamento;
- unidade somente de aquecimento sem bypass;
- unidade somente de aquecimento com bypass;
- unidade de resfriamento e aquecimento (serpentinas em qualquer ordem) sem bypass;
- unidade de aquecimento e resfriamento (serpentinas nesta ordem) com bypass para a serpentina de aquecimento;
- unidade de aquecimento e resfriamento (serpentinas nesta ordem) com bypass para ambas as serpentinas.

- mudança de aquecimento e resfriamento (serpentina única).
- mudança de aquecimento e resfriamento (serpentina única) com aquecimento elétrico.

Opções de aquecimento


- serpentina de água quente
- elétrico (em estágios)

Modelos do produto

Os seguintes modelos do AH540 estão disponíveis:

- gabinete sem visor de operador;
- controlador montado em quadro (placa de terminação e placa de circuito em uma estrutura de quadro metálico).







Características

Controle de pressão estática do duto

No modo de volume de ar variável (VAV), o AH540 controla a pressão estática do duto. Quando o ventilador de alimentação está ligado, o controlador compara a entrada de pressão estática do duto com o ponto de configuração estática do duto e realiza o ajuste adequado da velocidade de alimentação do ventilador. Se o controlador não receber um valor válido de pressão estática do duto, ele gera um diagnóstico e desliga a unidade.

Estado do filtro

O AH540 pode monitorar o estado do filtro por uma das duas formas:

- controlando as horas de operação acumuladas do ventilador de alimentação. Quando o tempo de operação expira, o controlador envia uma informação ao visor de operador e ao sistema Tracer Summit recomendando a manutenção:
- a partir de um pressostato de ar conectado à entrada binária IN11.

Entrada binária genérica

A entrada binária de ocupação pode ser configurada como uma entrada binária genérica para uso como um ponto de rede com o sistema Tracer Summit. A entrada genérica não afeta a operação da unidade.

Teste de saída manual

O teste de saída manual permite que um técnico de serviço verifique rapidamente todas as saídas quanto à operação apropriada. Cada pressionamento do botão *Test* na placa de circuito aciona as saídas, energizando-as em seqüência.

Sobrecomando de emergência

O modo de sobrecomando de emergência pode ser selecionado a partir da ferramenta de serviço Rover ou do sistema Tracer Summit. O operador pode usar este modo para pressurizar, despressurizar ou purgar o ar de um ambiente do edifício ao alterar o damper de ar externo, ventilador de alimentação e ventilador de exaustão.

Integração do sistema

O controlador AH540 comunica-se através do protocolo de comunicação LonTalk e de um canal de comunicação TP/FT-10. O controlador pode ser configurado em conformidade com o perfil *Space Comfort Controller* (SCC) da LonMark® ou com o perfil *Discharge Air Controller* (DAC).

Sensor de Zona (opcional)

O sensor de zona podem ser posicionados na parede. Possuem um termistor interno e operam em 24VAC. O módulo do sensor de zona é capaz de

transmitir as seguintes informações ao controlador:

- Tempo decorrido da solicitação
- Setpoint do ambiente
- Temperatura atual do ambiente
- Modo de seleção do ventilador

Fig. XIV-05 - Sensor de Zona






Entradas e Saídas

O controlador AH540 tem as seguintes entradas e saídas:

- seis saídas binárias;
- cinco saídas analógicas;
- seis entradas analógicas;
- seis entradas binárias;
- entrada de pressão estática do duto;
- entrada analógica universal localizado no controlador principal.

Fig. XIV-06 - Controlador AH540 - Placa de Terminais





Operação


Comunicação com outros controladores O controlador AH540 opera tanto no modo autônomo ou como parte de um sistema de automação predial. Em amos os modos de operação, pode ser vinculado (configurado através da ferramenta de serviço Rover) a outros controladores baseados no LonTalk®, para comunicar informações.

Controladores que estão vinculados como peer podem compartilhar as seguintes informações:

- Setpoint
- Temperatura do ambiente

- Umidade relativa do ambiente
- Temperatura do ar externo
- Modo de ocupação
- Modo aquecimento / resfriamento
- Status do ventilador
- Controle da capacidade da unidade Aplicações onde mais de uma unidade atentem ao mesmo ambiente podem utilizar este recurso, que permite as unidades múltipas compartilhar um único sensor de temperatura do ambiente e, impede o aquecimento e resfriamento de múltiplas unidades.

Fig. XIV-07 - Controlador AH540 - Localização de LEDs e Botão de Teste e de Serviço





Operação

Botão Teste

O botão teste está localizado na placa principal do controlador, e está identificado na Fig de localização de led e botão do controlador AH 540. Pode ser utilizado para executar o teste de saída manual, o qual verifica que o controlador está operando apropriadamente.

Executando Teste de Saídas Manual

A sequência de teste de saída manual controla todas as saídas para verificar a fiação e operação. A operação normal do controlador é suspensa durante o teste de saída manual. Pode-se utilizar o teste de saídas para limpar algum diagnóstico. Se algum diagnóstico estiver presente quando o teste de saídas for iniciado, o LED de status piscará duas vezes. Durante a segunda etapa do teste, o controlador tenta limpar o diagnóstico. Se o controlador não conseguir limpar o diagnóstico, o controlador sairá do teste de saída manual.

O teste de saída manual também pode ser executado para balancear o ar ou a água. A quarta etapa do teste testa a capacidade de resfriamento. A quinta etapa, a capacidade de aquecimento. A quarta etapa também abre o damper de ar externo em sua posição mínima ocupada e a pressão estática do duto para a pressão estática do setpoint. Pode-se executar o teste de saída manual de três formas:

- Pressionando o Botão Teste para executar toda a seqüência de teste.
- Utilizando a ferramenta de serviços Rover.

Executando o teste de saída usando o Botão Teste:

- 1. Pressione por 3 a 4 segundos o botão teste para iniciar o modo de teste. O LED de Status verde desliga quando o botão teste é pressionado, e pisca q uando o botão é liberado indicando que o controlador está no modo de teste manual.
- 2. Pressione o Botão Teste (não mais do que uma vez por segundo) para avançar na seqüência de teste.
- 3. Finalize o teste avançando através da seqüencia de teste completa. O teste irá encerrar-se automaticamente se a unidade permanecer em uma única etapa por dez horas.

Botão de Serviço

O Botão de Serviço está localizado na placa de circuito principal como mostrado na Fig de localização de led e botão do controlador AH 540. Pode-se utilizar o Botão de Serviço para:

- Identificar um dispositivo;
- Adicionar um dispositivo a um grupo ativo no Rover;
- Verificar comunicação com o Rover;
- Fazer o LED de Status verde "piscar" para verificar se o controlador está se comunicando com o link.

NOTA: Como uma alternativa para pressionar o Botão de Serviço, pode-se manter pressionado o Botão On do sensor de zona por 10 segundos para verificar a comunicação com o Rover enviando uma solicitação de status de serviço.

Interpretando LED

A localização dos LEDs estão mostradas na Fig de localização de led e botão do Controlador AH 540.

LED de Saída Binária (verde)

O LED do Ventilador (BO1) indica o status da primeira saída binária, a qual controla a alimentação do ventilador. O

LED EX FAN (BO2)

indica o status da segunda saída binária a qual controla a ventilação de exaustão. As saídas binárias BO3, BO4, BO5 e BO6 indicam o status dos estágios de refrigeração DX e aquecimento elétrico. Verificar tabelas de status de LED que descreve a atividade do LED para estas saídas binárias.

NOTA: Cada LED de saída binária reflete o status do relay de saída na placa do circuito. Pode ou não refletir do equipamento que a saída binária está controlando. A fiação instalada que determina se o status do LED de saída binária também se aplica ao status do dispositivo final.



Operação

Tab. XIV-13 - Sequência de teste de saída manual

Etapa *	Alimentação do Ventilador	Saída de Resfriamento	Saída de Aquecimento	Damper de Face e Bypass	Damper de Ar Externo	Exaustão
Etapa 1 ²	Off, 0%	Fechado	Fechado	Bypass	Fechado	Off
Etapa 2 ³	On, 0%	Fechado	Fechado	Face	Fechado	Off
Etapa 3	On, DSP ⁴	Fechado	Fechado	Face	Fechado	Off
Etapa 4	On, DSP	Aberto	Fechado	Face	Ocupado Posição Mínima	Off
Etapa 5	On, DSP	Fechado	Aberto	Face	Ocupado Posição Mínima	Off
Etapa 6	On, DSP	Fechado	Fechado	Bypass	Aberto	On⁵
Etapa 7	Retorno à operação normal ⁶					

^{*} Etapa: número de vezes em que o Botão de Teste é pressionado em seqüência.

- Limite Superior de Pressão Estática no Duto
- Low Supply Fan Air Flow
- Detecção de Baixa Temperatura
- Desativação da Unidade
- 2. Quando o Teste de Saídas Manual inicia, todas as saídas são desligadas ou são fechadas. O LED de Status pisca uma vez se não houver nenhum diagnóstico e pisca duas vezes se houver algum diagnóstico presente.
- 3. No início da etapa 2, o controlador tenta limpar todos os diagnósticos presentes. Se o controlador não conseguir limpar todos os diagnósticos, o controlador sai do Teste de Saídas Manual.
- 4. Se o controlador está configurado para controle volume de ar variável (VAV), o controlador testa o controle da pressão estática do duto (DSP) durante a etapa 3 até a 6.
- 5. Se um diagnóstico de ventilador de exaustão ocorre, o controlador desativa a ventilação de exaustão durante a etapa 6.
- 6. O controlador sai do teste iniciando um reset e retornando o controlador a operação normal.

Tab. XIV-14 - LEDs de saídas binárias (verde)

Atividade do LED	Explicação
LED permanece ligado	O relé de saída está energizado
LED permanece desligado	O relé de saída não está energizado ou não há enbergia na placa

^{1.} Os seguintes diagnósticos causam a saída do AH540 do Teste de Saídas Manual:



Operação

LED de Serviço (vermelho)

O LED de serviço indica se o controlador está operando normalmente. A Tab abaixo descreve a atividade o LED de Serviço.

LED de Status (verde)

O LED de Status verde indica se o controlador está recebendo energia e se o controlador está no modo de teste manual. A Tab abaixo descreve a atividade do LED de Status.

Tab. XIV-15 - LED vermelho de serviço

Atividade do LED	Explicação
LED permanece desligado quando o controlador energizado	O controlador está operando normalmente
	O controlador não está operando apropriadamente ou alguém está pressionando o Botão Pin de Serviço
LED pisca uma vez por segundo	O controlador não está executando o software de aplicação porque a conexão e endereçamento de rede foram removidos ¹

^{1.} Restaure o controlador para operação normal utilizando a ferramenta de serviço Roverl. Ver EMTX-SVX01B-EN para maiores informações sobre a ferramenta de serviço Rover.

Tab. XIV-16 - LED verde de status

Atividade do LED	Explicação
LED permanece ligado	Energia está ligada (Operação Normal).
LED pisca uma vez	O controlador está no modo de Teste de Saída Manual. Nenhum diagnóstico está presente.
LED piscca duas vezes	O controlador está no moodo de Teste de Saídas Manual. Um ou mais diagnóstico estão presentes.
LED pisca (% segundo On, % segundo Off- por 10 segundos)	A opção de "auto-pisccar" está ativada, e o controlador está se comunicando. 1
LED pisca rapidamente	Flash download está sendo recebido.
LED permanece desligado	A energia está desligada ou o controlador está com mal funcionamento.

^{1.} Enviando um pedido pela ferrramenta de serviço Rover, pode-se fazer o LED Verde do controlador piscar, notificando que o controlador recebeu o sinal e esta se comunicando com a ferramenta de serviço Rover.



Operação

LED de Comunicação (amarelo)

O LED de comunicação indica o status de cominicação do controlador. A Tab abaixo descreve a atividade do LED de Comunicação.

Requisitos de entrada para operação da unidade

A seguinte localização de fiação de sensor e entradas de comunicação são necessários para cada função de controle listados na Tab abaixo. Se algum dos sensores não existir, o controlador opera a função de controle.

Tab. XIV-17 - LED Amarelo de comunicação

Atividade do LED	Explicação
LED permanece desligado	O controlador não está detectando nenhuma comunicação (normal para aplicações autônomas).
LED pisca	O controlador detecta comunicação (normal para aplicações comunicando-se, incluindo transferencia de dados).
LED permanece ligado	Uma condição anormal que pode ocorrer durante descobrimento. O LED pode piscar tão rápido que parece que parece permanecer ligado. Se esta atividade do LED ocorrem em qualquer outro momento, pode estar havendo excesso de interfência freqüência de rádio (RF

Tab. XIV-18 - Requisitos de entrada

Função de controle	Requisitos de entrada presentes (fiação do sensor localizada ou valor comunicado)	Função do controlador se a entrada não estiver presente
Controle de volume de ar variável	Pressão estática do duto	Diagnóstico de desativação
Controle da temperatura de ar de descarga	Temperatura do ar de insuflamento	Diagnóstico de desativação
Controle da temperatura do ambiente	Temperatura do ambiente Temperatura do ar de insuflamento	Diagnóstico de desativação Diagnóstico de desativação
Operação economizador	Temperatura do ar externo Temperatura da mistura de ar	Economizador desabilitada
Desumidificação do ambiente	Umidade relativa do ambiente	Umidificação desativada
Alternador de duas vias	Temperatura da água de entrada	Capacidade hidrônica assumida para refrigeração



Verificando Operação e Comunicação

Interpretando diagnósticos

O controlador AH540 gera três tipos de diagnósticos:

- Critíco O controlador desativa a unidade para prevenir possíveis danos. O controlador não pode operar até a condição do diagnóstico ser corrigida.
- Serviço solicitado O controlador desabilita algumas seqüências de operação enquanto tenta manter a operação da unidade. Por exemplo, se o sensor de mistura de ar falhar ou não estiver conectado, o controlador desabilita a operação economizadora.
- Informacional O controlador opera normalmente. Dois ou mais diagnósticos podem estar presentes ao mesmo tempo. Os diagnósticos são reportados na ordem em que eles ocorrem, porém cada diagnóstico tem prioridade diferente. Por exemplo, se uma condição de congelamento ocorre, o controlador comunica um diagnóstico de Detecção de Baixa Temperatura como prioridade um, desativa o climatizador e abre todas as válvulas. Se uma condição de entrada parar de ocorrer, o controlador comunica uma mensagem de diagnóstico de Unidade Desativada como prioridade dois. Entretanto, pelo motivo de o diagnóstico de Detecção de Baixa Temperatura ter prioridade mais alta, o controlador não fecha as válvulas.

Os diagnósticos do controlador AH540 seguem a seguinte ordem de prioridade, sendo 1 como a mais alta prioridade e 22 a mais baixa:

- 1. Emergência forçada
- 2. Teste manual das saídas
- 3. Detecção da baixa temperatura
- 4. Desativação da unidade
- 5. Baixa alimentação do fluxo de ar do ventilador
- 6. Baixo fluxo de ar do ventilador de exaustão
- 7. Falha do sensor de temperatura
- 8. Falha de pressão estática do duto
- 9. Limite superior de pressão estática do duto
- 10. Falha da temperaura do ar de descarga
- 11. Falha do setpoint local do ambiente
- 12. Falha do chaveamento na ventilação
- 13. Falha da temperatura de ar externo
- 14. Falha da temperatura do ar de mistura
- 15. Falha da entrada da umidade
- 16. Falha da temperatura da entrada da água gelada
- 17. Falha no sensor de CO
- 18. Falha na temperatura do refrigerante no evaporador
- 19. Falha genérica
- 20. Filtro sujo
- 21. Manutenção necessária
- 22. Configuração inválida da unidade



Verificando Operação e Comunicação

Diagnósticos

Tab. XIV-19 - Diagnósticos AH540

Diagnóstico	Configuração	Saídas	
Detecção de Baixa Temperatura ^{1,2} (crítico ou serviço necessário)	Controle da Temp do Ambiente Vol Constante Controle da Descarga de Ar - Vol Constante Controle VAV	Alimentação do ventilador Desligada Válvulas (hidônicas) Abertas Válvulas (vapor) Fechadas Damper de Ar Externo Fechado Damper de Face e Bypass Face Ventilador de Exaustão Desligado	
Limite Superior de Pressão Estática no Duto ² (crítico ou serviço necessário) Falha de Pressão Estática no Duto (crítico)	-Controle VAV		
Desativação da Unidade ² (crítico ou serviço necessário) Baixa Aimentação do Fluxo do Ventilador ² (crítico ou serviço necessário) Falha na Temp de Descarga de Ar ^{2,3} (crítico ou serviço necessário) Configuração da Unidade Inválida ² (serviço necessário)	Controle da Temperatura do Ambiente CV Controle da Descarga de Ar CV Controle VAV	Alimentação do Ventilador Desligado Válvulas Fechadas Damper de Ar Externo Fechado Damper Face e Bypass Bypass Ventilador de Exaustão Desligado	
Falha da Temp do Ambiente ^{2,3} (crítico ou serviço necessário)	Controle da Temperatura do Ambiente CV		
Baixo Fluxo da Ventilação de Exaustão (serviço necessário)	Controle da Temp do Ambiente Vol Constante Controle da Descarga de Ar Vol Constante Controle VAV	Alimentação do Ventilador Operação Normal Válvulas Operação Normal Damper de Ar Externo Operação Normal Damper de Face e Bypass damper Operação Normal Ventilação de Exaustão Desligado	
Falha de Temperatura de Ar Externo ³ (serviço necessário) Falha de Temperatura de Ar de Mistura (serviço necessário)	Controle da Temp do Ambiente Vol Constante Controle da Descarga de Ar Vol Constante Controle VAV	Alimentação do Ventilador Operação Normal Válvulas Operação Normal Damper de Ar Externo Posição Mínima ⁵ Damper de face e Bypass Operação Normal Ventilador de Exaustão Operação Normal	
Falha de Temperatura do Ambiente (serviço necessário)	Controle de descarga de Ar - Volume Constante Controle VAV		
Falha de Pressão Estática no Duto (Informacional)	Controle de Descarga de Ar - Vol Constante		
Falha do Setpoint Local do Ambiente (serviço requerido)		Alimentação do Ventilador Operação Normal Válvulas Operação Normal Damper de Ar Externo Operação Normal Damper de Face e Bypass Operação Normal	
Filtro Sujo (informacional)	Controle da Temp Ambiente - Vol Constante Controle da Descarga de Ar - Vol Constante		
Manutenção Necessária (Informacional)		Ventilador de Exaustão Operação Normal	
Falha da Chave Selecionadora da Ventilação Local (Informacional)	Controle VAV		
Normal (Informacional)			

^{1.} Se o dispositivo anticongelamento está enviando um diagnóstico de Detecção da Baixa Temperatura requerendo um reset manual, primeiramente reset o dispositivo de anticongelamento e então reset o controlador.

^{2.} O diagnóstico pode ser configuraddo como um alarme de serviço necessário ou um alarme crítico.

^{3.} Quando ocorre uma falha de Temperatura Local, Setpoint, Sensor de Pressão o controlador gera um diagnóstico para indicar uma condição de perda do sensor. Como não é um diagnóstico permanente, assim que houver um valor válido do sensor, o controlador au

^{4.} Um diagnóstico de Falha de Temperatura do Ambiente desabilita a seqüência de operação de aquecimento matutino e diário quando o controlador está configurado para controle constante da descarga de ar ou controle volume de ar variável.

⁵ Se o sensor de temperatura de ar externo ou de mistura de ar falhar ou não estiverem instados, a opção do economizador é desabilitada e o damper de ar externo é aberto em sua posição mínima.



Verificando Operação e Comunicação

Diagnósticos

Tab. XIV-20 - AH540 - Diagnósticos

Diagnóstico	Configuração	Saídas	
Emergency Override (informativo; temporário)	Controle da temperatura ambiente Controle da temperatura de insuflamento	Ver "Emergency override"	
Teste de saída manual (informativo; temporário)	Controle da temperatura ambiente Controle da temperatura de insuflamento	Ver "Executando um teste	e de saída manual
Detecção da Baixa Temp ^{1,2} (crítico ou serviço requerido; permanente)	Controle da temperatura ambiente Controle da temperatura de insuflamento	Alimentação do ventilador: Válvulas (resfriamento): Válvulas (aquecimento): Aquecimento Elétrico: Damper de ar externo: Damper de Face e bypass: Exaustor:	Off Aberto Aberto/Fechado Desabilitado Fechado Face Off
Limite superior da pressão estática do duto ² (crítico ou serviço requerido; permanente)	Controle da temperatura de insuflamento		
Falha da pressão estática do duto ² (crítico; temporário)	Controle da temperatura de insuriamento	Válvulas: F. Aquecimento elétrico: D Damper de sr externo: F. Damper de face e bypass: B	Off Fechado Desabilitado Fechado Bypass Off
Unidade Desativada ² (crítico ou serviço requerido; permanente)			
Baixa Alimentação do Ventilador ^{2,3} (crítico ou serviço requerido; temporário)	Controle da temperatura ambiente		
Falha no insuflamento de ar (crítico ou serviço requerido; temporário)	Controle da temperatura de insuflamento		
Configuração inválida da unidade ² (serviço requerido; permanente)			
Falha na temperatura do ambiente (crítico ou serviço requerido; temporário)	Controleda temperatura ambiente		
Baixa Alimentação do Ventilador de Exaustão (serviço requerido; permanente)	Controle da temperatura ambiente Controle da temperatura de insuflamento	Alimentação do ventilador: Válvulas: Aquecimento elétrico: Damper de sr externo: Damper de face e bypass: Exaustor:	Operação normal Operação normal Operação normal Operação normal Operação normal Off
Falha de temperatura do ar externo (serviço requerido; temporário)	Controle da temperatura ambiente	Alimentação do ventilador: Válvulas: Aquecimento elétrico:	Operação normal Operação normal Operação normal
Falha da temperatura de mistura de ar (serviço requerido; temporário)	Controle da temperatura de insuflamento	Damper de sr externo: Damper de face e bypass: Exaustor:	Posição mínima ⁵ Operação normal Operação normal



Verificando Operação e Comunicação

Diagnósticos

Tab. XIV-21 - AH540 - Diagnósticos (continuação)

Diagnóstico	Configuração	Saídas	
Falha da temperatura ambiente (serviço requerido; temporário)	Controle da temperatura de insuflamento		
Falha de entrada Umidade (serviço requerido; temporário)	Controle da temperatura de insuliamento		
Falha na pressão estática no duto (informativo; temporário)	Controle da temperatura de insuflamento		
Falha de entrada Umidade ² (crítico ou serviço requerido; temporário)	Control of town a setum a mb is uto		
Falha de temperatura da água de entrada ^{2,6} (crítico ou serviço requerido; temporário)	Controleda temperatura ambiente	Válvulas: Operaçao no. Aquecimento elétrico: Operaçao no. Damper de sr externo: Operaçao no. Damper de face e bypass: Operaçao no.	
Falha do setpoint local do ambiente (serviço requerido; temporário)			Operaçao normal Operaçao normal Operaçao normal Operaçao normal Operaçao normal Operaçao normal
Filtro sujo (informativo; permanente)			
Manutenção necessária (informativo; permanente)			
Falha na chave seletora (informativo; permanente)	Controle da temperatura ambiente		
Falha no sensor de CO ₂ (informativo; temporário)	Controle da temperatura de insuflamento		
Falha de temperatura genérica (informativo; temporário)			
Falha de temperatura do Refrigerante (informativo; temporário)			
Normal (informativo			

- 1. Se o dispositivo anticongelamento está enviando um diagnóstico de Detecção da Baixa Temp requerendo um reset manual, primeiro resete o dispositivo de anticongelamento e então resete o controlador.
- 2. Este diagnóstico pode ser configurado como um serviço de alarme requerido ou alarme crítico.
- 3. Quando ocorrer uma falha na temperatura local, no setpoint ou sensor de pressão após terem um valor válido, o controlador irá gerar um diagnóstico para indicar perda do sensor. Como é um diagnóstico temporário, o controlador automaticamente limpará o
- 4. Um diagnóstico de Falha da Temperatura do Ambiente desabilita as seqüências de operação de aquecimento matutino e diários quando o controlador estiver configurado para insuflamento com controle de volume constante ou volume variável.
- 5. Se ocorrer uma falha ou se os sensores de temperatura de ar externo e de mistura de ar não estiverem presentes, a operação do economizador será desabilitada e o damper de ar externo será aberto em sua posição mínima.
- 6. Se o sensor de temperatura de entrada de água falhar, a operação do controlador AH540 irá para o modo padrão de aquecimento.



Verificando Operação e Comunicação

Nas tabelas a seguir pode-se obter possíveis explicações para problemas de operação como:

- Ventiladores não energizados;
- Válvulas que permanecem abertas;
- Damper de ar externo abertos;
- Damper de ar externo fechados;
- Saídas binárias de aquecimento elétrico não energizadas.

Ventilador

Tab. XIV-22 - Saídas do ventilador não energizadas

Causa Provável	Explicação	
Espera de Ligação Inicial	Quando o controle de espera de ligação inical está habilitado, o controlador permanece desligado até que uma das duas condições ocorrer: - receber uma informação comunicada - expirar o tempo de espera de ligação inical	
Operação desocupada	Quando o controlador está no modo desocupado, o ventilador está ciclando entre a velocidade alta e desligado com a capacidade para manter o controle da temperatura de zona.	
Modo do Venilador Off	Quando a chave seletora estiver controlando o ventilador, a posição Off desliga a unidade.	
Modo requisitado: Off	Pode-se comunicar o modo de operação (tal como desligado, aquecer, e resfriar) ao controlador. Quando a opção Off está sendo comunicada ao controlador, a unidade desliga o ventilador. Não há aquecimento ou resfriamento.	
Diagnóstico Presente	Alguns diagnósticos afetam a operação do ventilador.	
Controlador sem energia	Se o controlador não estiver devidamente alimentado, o ventilador da unidade não irá operar. Para o controlador operar normalmentem ele deve ser alimentado com 24Vac. Quando o LED verde está continuamente desligado, significa que não há energia suficiente	
Configuração da unidade	O controlador deve estar apropriadamente configurado, de acordo com os dispositivo instalados na aplicação. Quando a configuração da unidade não estiver de acordo dispositivos finais, o ventilador pode não funcionar corretamente.	
Teste de saída manual	O controlador inclui uma seqüência de teste de saída manual que pode ser utilizado para verificar saída de operação e a fiação associada. Entretanto, baseado na etapa da seqüência do teste, o ventilador pode não estar ligado.	
Fiação da unidade	A fiação entre as saídas do controlador e os relés do ventilador e contatos devem esta presentes e corretamente instalados para operação normal do ventilador.	



Verificando Operação e Comunicação

Válvulas

Tab. XIV-23 - Válvulas permanecem fechadas

Causa Provável	Explicação
Modo requisitado: Off	Pode-se comunicar o modo de operação (tal como desligado, aquecer, e resfriar) ao controlador. Quando a opção Off está sendo comunicada ao controlador, a unidade desliga o ventilador. Não há aquecimento ou resfriamento (as válvulas estão fechadas).
Espera de Ligação Inicial	Quando o controle de espera de ligação inical está habilitado, o controlador permanece desligado até que uma das duas condições ocorrer: - receber uma informação comunicada - expirar o tempo de espera de ligação inical
Teste de saída manual	O controlador inclui uma seqüência de teste manual que pode-se utilizar para verificar a operação das saídas e fiação associada. Entretanto, baseado na etapa da seqüência, as válvulas podem estar fechadas.
Modo do Ventilador Off	Quando a chave seletora estiver controlando o ventilador, a posição Off desliga a unidade e fecha as válvulas.
Diagnóstico presente	Alguns diagnósticos afetam a operação da válvula.
Controlador sem energia	Se o controlador não está energizado, uma válvula normalmente aberta permanece aberta. Para o controlador ou válvula operarem normalmente, deve ser alimentados com 24Vac. Caso o LED verde permanecer, significa que o controlador não possui energia suficien
Válvulas sem energia	Se a válvula não tem energia, uma válvula normalmente aberta permanecerá aberta. As válvulas são energizadas separadamente a partir do sinal de saída do controlador. Se a válvula não tiver 24Vac, o controlador não consegue controlar a válvula.
Configuração da unidade	O controlador deve estar apropriadamente configurado, de acordo com os dispositivos finais instalados e aplicação. Quando a configuração da unidade não estiver de acordo com os dispositivos finais, o ventilador pode não funcionar corretamente.
Fiação da unidade	A fiação entre as saídas do controlador e os relés do ventilador e contatos devem estar presentes e corretamente instalados para operação normal da válvula.

Tab. XIV-24 - Válvulas permanecem abertas

Causa Provável	Explicação
Operação normal	O controlador abre e fecha as válvulas para encontrar a capacidade requerida pela unidade.
Teste de saída manual	O controlador inclui uma seqüência de teste manual que pode-se utilizar para verificar a operação das saídas e fiação associada. Entretanto, baseado na etapa da seqüência, as válvulas podem estar abertas.
Dispositivo Anticongelamento	Quando o controlador está no modo desocupado sem demanda (0%) e a temperatura do ar externo está abaixo do setpoint anticongelamento, o controlador abre a válvula de água (100%) e o damper de face e bypass para prevenir o congelamento da serpentina.
Diagnóstico presente	Alguns diagnósticos afetam a operação da válvula.
Controlador sem energia	Se o controlador não está energizado, uma válvula normalmente aberta permanece aberta. Para o controlador ou válvula operarem normalmente, deve ser alimentados com 24Vac. Caso o LED verde permanecer, significa que o controlador não possui energia suficien
Válvulas sem energia	Se a válvula não tem energia, uma válvula normalmente aberta permanecerá aberta. As válvulas são energizadas separadamente a partir do sinal de saída do controlador. Se a válvula não tiver 24Vac, o controlador não consegue controlar a válvula.
Configuração da unidade	O controlador deve estar apropriadamente configurado, de acordo com os dispositivos finais instalados e aplicação. Quando a configuração da unidade não estiver de acordo com os dispositivos finais, o ventilador pode não funcionar corretamente.
Fiação da unidade	A fiação entre as saídas do controlador e os relés do ventilador e contatos devem estar presentes e corretamente instalados para operação normal da válvula.



Verificando Operação e Comunicação

Damper

Tab. XIV-25 - Damper de ar externo permanece fechado

Causa Provável	Explicação	
Operação normal	O controlador abre e fecha o damper de ar externo baseado no modo de ocupação e operaçã do ventilador. Normalmente, o damper de ar externo está aberto durante os modos ocupado standby ocupado, e bypass ocupado quando o ventilador está funcionando e fech	
Aquecimento e resfriamento	O controlador inclui tanto uma seqüência de aquecimento e resfriamento para manter o damper de ar externo fechado durante a transição do modo desocupado para ocupado. Esta seqüênciaé uma tentativa para trazer a temperatura sobre controle o mais rápido pos	
Modo desocupado	Quando o controlador está no modo desocupado, o damper de ar externo permanece fechado a não ser que o modo economizador estiver habilitado.	
Bloqueio do damper por baixa Temperatura	Quando a temperatura de ar externo está abaixo do setpoint de bloqueio (que pode ser modificado com o Rover), o damper de ar externo é fechado.	
Modo requisitado: Off	Pode-se comunicar o modo de operação (tal como desligado, aquecer, e resfriar) ao controlador. Quando a opção Off está sendo comunicada ao controlador, a unidade desliga o ventilador. Não há aquecimento ou resfriamento. O damper de ar externo permanece fe	
Espera de Ligação Inicial	Quando o controle de espera de ligação inical está habilitado, o controlador permanece desligado até que uma das duas condições ocorrer: - receber uma informação comunicada - expirar o tempo de espera de ligação inicial	
Teste de saída manual	O controlador inclui uma seqüência de teste manual que pode-se utilizar para verificar a operação das saídas e fiação associada. Entretanto, baseado na etapa da seqüência, as válvulas podem estar fechado.	
Modo do Venilador Off	Quando a chave seletora estiver controlando o ventilador, a posição Off desliga a unidade.	
Controlador sem energia	Se o controlador não estiver devidamente alimentado, o ventilador da unidade não irá operar. Para o controlador operar normalmentem ele deve ser alimentado com 24Vac. Quando o LED verde está continuamente desligado, significa que não há energia suficiente	
Diagnóstico presente	Alguns diagnósticos afetam a operação do damper de ar externo.	
Atuador do damper sem energia	Se o atuador do damper não estiver energizado, um damper normalmente aberto permanece fechado. O atuador do damper é energizado separadamento dos outros sinais de saída. Se o atuador do damper não for alimentado com 24Vac, o controlador pode não operar o	
Configuração da unidade	O controlador deve estar apropriadamente configurado, de acordo com os dispositivos finais instalados e aplicação. Quando a configuração da unidade não estiver de acordo com os dispositivos finais, o damper de ar externo pode não funcionar corretamente.	
Fiação da unidade	A fiação entre as saídas do controlador e os relés do ventilador e contatos devem estar presentes e corretamente instalados para operação normal do damper.	



Verificando Operação e Comunicação

Damper

Tab. XIV-26 - Damper de ar externo permanecem abertos

Causa Provável Explicação		
Operação normal	O controlador abre e fecha o damper de ar externo baseado no modo de ocupação e operação do ventilador. Normalmente, o damper de ar externo está aberto durante os modos ocupado, standby ocupado, e bypass ocupado quando o ventilador está funcionando e fech	
Teste de saída manual	O controlador inclui uma seqüência de teste manual que pode-se utilizar para verificar a operação das saídas e fiação associada. Entretanto, baseado na etapa da seqüência, o damper de ar externo pode estar aberto.	
O controlador deve estar apropriadamente configurado, de acordo com os Configuração da unidade instalados na aplicação. Quando a configuração da unidade não estiver dispositivos finais, o damper de ar externo pode não funcionar corretamente.		
Fiação da unidade	A fiação entre as saídas do controlador e os relés do ventilador e contatos devem est presentes e corretamente instalados para operação normal do damper de ar externo.	

Aquecimento elétrico

Tab. XIV-27 - Saídas binárias de aquecimento não energizadas

Causa Provável	Explicação	
Operação normal	O controlador energiza as saídas binárias de aquecimento durante os modos de op aquecimento e desumidificação. Um alternador de duas vias configurado com aqueciment serpentina de água quente disponível irá desabilitar a fiação de saída associaa. Bloquaquecimento pode também ser reforçado através do sistema de aumotação predial.	
Teste de saída manual	O controlador inclui uma seqüência de teste manual que pode-se utilizar para verificar a operação das saídas e fiação associada. Entretanto, baseado na etapa da seqüência, as saídas binárias de aquecimento elétrico podem estar desligadas.	
Modo do Venilador Off	Quando a chave seletora estiver controlando o ventilador, a posição Off desliga a unidade.	
Diagnóstico presente	Alguns diagnósticos afetam a operação a operação do aquecimento elétrico.	
Controlador sem energia	Se o controlador não estiver devidamente alimentado, as saídas binárias permanecem desenergizadas. Para o controlador operar normalmente ele deve ser alimentado com 24Vac. Quando o LED verde está continuamente desligado, significa que não há energia suficiente ou ele falhou.	
Configuração da unidade	O controlador deve estar apropriadamente configurado, de acordo com os dispositivos finais instalados na aplicação. Quando a configuração da unidade não estiver de acordo com os dispositivos finais, as saídas binárias de aquecimento elétrico podem não funcionar corretamente.	
Fiação da unidade	A fiação entre as saídas do controlador e os relés do ventilador e contatos devem estar presentes e corretamente instalados para operação normal de aquecimento elétrico.	



Especificações

Requisitos de alimentação

Tensão nominal: 24/120/230 Vca; 50/60 Hz; 1 fase

Faixa de utilização da tensão 24 Vca (montado em quadro): 19-30 Vca 120 Vca nominal: 98-132 Vca

230 Vca nominal: 98-132 Vca 230 Vca nominal: 196-264 Vca

Consumo de potência

Controlador AH540: 21 VA Visor de operador opcional: 7 VA

Ambiente de operação

Temperatura
Sem visor: de -40°F a 158°F
(-40°C a 70°C)
Com visor: de 32°F a 122°F
(0°C a 50°C)

Umidade: 10-90% sem condensação

Ambiente de armazenamento

Temperatura
Sem visor: de -40°F a 185°F
(-40°C a 85°C)
Com visor: de -13°F a 149°F
(-25°C a 65°C)

Umidade: 5-95% sem condensação

Gabinete

Gabinete compatível com os padrões tipo 1 da *National* Electrical Manufacturers Association (NEMA)

Peso

Com gabinete NEMA-1: 15 lb (7 kg) Montado em quadro: 2 lb (1 kg)

Dimensões

Gabinete NEMA-1 do Tracer AH541 16 ½ pol. x 14 ¾ pol. x 5 ½ pol. (418 mm x 373 mm x 140 mm)

Tracer AH541 montado em quadro 10 $\frac{1}{2}$ pol. \times 8 pol. \times 3 $\frac{1}{2}$ pol. (260 mm \times 203 mm \times 89 mm)

Afastamentos mínimos

Gabinete NEMA-1

12 pol. (30 cm) acima, abaixo e
à direita

24 pol. (60 cm) à esquerda
36 pol. (90 cm) à frente

Montado em quadro

1/2 pol. (1,3 cm) acima, à direita e à
frente
6 pol. (15 cm) à esquerda
(para fiação de E/S)
3 pol. (8 cm) abaixo
(para fiação de comunicações)

Montagem

Gabinete NEMA-1: montado em parede com parafusos #10 (5 mm)

Montado em quadro: parafusos #8 (4 mm)

Interface do operador

Visor de cristal líquido (LCD) com luz interna e tela touch screen e adaptador gráfico de vídeo (VGA); área de visualização: 4,5 pol. x 3,4 pol. (115 mm x 86 mm); resolução de 320 x 240 pixels

Relógio

Incluso com o visor de operador; controlado por cristal, com backup de super-capacitor

Bateria

Não necessária - backup por supercapacitor durante sete dias sob condições normais de operação; todos os outros programas com backup de memória não-volátil

Certificações de agências/ conformidade

UL e C-UL

UL 916 Gerenciamento de energia CUL C22.2 № 205-M1985 Dispositivos de sinalização

Aprovado pela FCC: CFR 47, Parte 15, Subparte A, Classe A

Conformidade com CE

Emissões EN55022 Classe B

EN55022 Classe B EN61000-3-2

EN61000-3-3 Imunidade

EN50082-2 Industrial



O controlador programável MP580 pode vir instalado de fábrica nos climatizadores Wave.

O controlador programável MP580 está disponível para instalação em campo em diversas aplicações de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC).

Aplicações

Os controladores MP580 suportam uma ampla variedade de aplicações de controle predial, inclusive:

- controle de equipamentos de tratamento de ar:
- suporta o perfil Space Comfort Controller (SCC) da LonMark e ao perfil Discharge Air Controller (DAC) para equipamentos de tratamento do ar;
- controle dos equipamentos da sala de máquinas, inclusive de torres de resfriamento, bombas, caldeiras e trocadores de calor;
- controle de supervisão de uma rede HVAC para prédios de médio porte;
- praticamente todos os processos de controle necessário em um prédio comercial.

Entradas e saídas


Os controladores MP580 possuem as seguintes entradas e saídas:

- doze entradas universais;
- seis saídas binárias;
- · 6 saídas analógicas;
- entrada de pressão estática.

Pode-se adicionar até quatro módulos de expansão opcionais a um controlador MP580. Cada módulo de expansão adiciona os seguintes pontos:

- seis entradas universais;
- · quatro saídas binárias;
- · quatro saídas analógicas.







Características

Interoperabilidade

Os controladores MP580 se comunicam através do protocolo LonTalk. Os controladores podem ser configurados para serem compatíveis com o perfil Space Comfort Controller (SCC) da LonMark®ou o perfil Discharge Air Controller (DAC). Podese integrar os controladores MP580 com qualquer sistema de controle que suporte estes protocolos LonTalk e comunicações FTT10-A.

Segurança

Pode-se usar até oito senhas de segurança para limitar o acesso a um controlador MP580.

Usar as senhas de segurança para evitar o acesso não autorizado a:

- programas TGP armazenados no controlador
- downloads de configuração a partir de uma ferramenta de serviço Lon-Talk.

Para cada senha de segurança, podese escolher o que pode e o que não pode ser acessado. O controlador é fornecido com a segurança desabilitada.

Fig. XIV-09 - Localização dos terminais - Controlador MP580





Diagrama de Fiação

A Figura abaixo mostra as conexões de entrada e saída típicas para a placa de terminação do controlador MP580. A placa de terminação do MP580 utiliza bornes.

Fig. XIV-10 - Diagrama Elétrico - MP580





Fiação de Entrada Binária

Fiação de Entrada Binária

Utilize entradas binárias para monitorar os status, tais como ventilador On/Off e reset de alarmes.

Para conectar uma entrada binária:

- 1. Conecte o cabo comum a um terminal comum como mostrado na Fig abaixo. Observe que como os terminais comuns estão em paralelo, você pode conectar o cabo comum em qualquer terminal comum disponível.
- 2. Conecte o cabo blindado a um terminal comum na placa de terminais e no dispositivo de entrada.
- 3. Conecte o cabo de sinal a um terminal de entrada disponível (IN1-IN12).
- 4. Utilize a ferramenta de serviço Rover para configurar a entrada para operação binária.




Fig. XIV-11 - Fiação de entrada binária



Fiação de Entrada Analógica (0-10Vdc)

Fiação de Entrada Analógica (0-10Vdc)


Entrada analógica (0-10 Vdc) comum incluem sensores de qualidade de ar do ambiente e sensores de pressão.

Para conectar entrada analógica 0-10Vdc:

1. Utilize cabo blindado como conexão comum, conectando o sensor a um terminal comum e a placa de terminais (ver Fig abaixo).

- 2. Conecte o cabo de sinal a um terminal de entrada disponível (IN1-IN12).
- 3. Conecte o cabo de alimentação ao terminal 24 Vdc ou 24 Vac como necessário.
- 4. Utilize a ferramenta de serviço Rover para configurar a entrada para operação analógica.

Fig. XIV-12 - Fiação de entrada analógica (0-20 Vdc)





Fiação de Entrada Analógica (0-20mA)

Fiação de Entrada Analógica (0-20mA)

Entradas analógicas (0-20mA) de comunicação incluem sensores de umidade e sensores de pressão.

Para conectar entrada analógica 0-20mA:

- 1. para aplicações com fiação trípla, utilize cabos blindados como conexão comum (ver Fig abaixo). Para aplicações com fiação dupla, conecte o cabo blindado a um terminal comum na placa de terminais e no sensor.
- 2. Conecte o cabo de sinal em um terminal de entrada disponível (IN1-IN12).
- 3. Conecte o cabo de alimentação ao terminal 24Vdc ou 24Vac como necessário.
- 4. Utilize a ferramenta de serviço Rover para configurar a entrada para operação analógica.




Fig. XIV-13 - Fiação de entrada analógica (0-20 mA)



Fig. XIV-14 - Fiação de saída analógica

Load < 500 \O

Controlador **MP580**

Fiação de Saída **Analógica**


Fiação de Saída Analógica

O controlador MP580 tem seis saídas analógicas. Estas saídas podem se tanto de 0-10 Vdc ou de 0-20mA. Saídas analógicas podem controlar atuadores e um segundo controlador.

Para conectar saída analógica:

- 1. Em aplicações com fiação tripla, utilize fiação blindada como conexão comum (ver Fig abaixo). Em aplicações com fiação dupla, conecte o cabo blindado a um terminal comum na placa de terminais e no dispositivo de saída.
- 2. Conecte o cabo de sinal a um terminal de saída disponível (AO1-AO6).
- 3. Conecte o cabo de alimentação ao terminal 24Vac.
- 4. Utilize a ferramenta de serviço Rover para configurar a saída analógica.

Ac powered actuator 24 Vac < 1000 ft. Signal (300 m)





Verificando Operção e Comunicação

Botão Pin de Serviço


O Botão Pin de Serviço está localizado na placa principal de circuitos como mostrado na Figura abaixo. O Botão Pin de Serviço é usado para:

- Identificar um dispositivo
- Adicionar um dispositivo ao grupo ativo
- Verificar comunicação PCMCIA

- Fazer o LED Verde de Status "piscar" para verificar que o controlador está comunicando com o link.

Para maiores informações, ver o manual *Operação e Programação do Rover* (EMTX-SVX01B-EN).

Fig. XIV-15 - Localização dos LEDs - Controaldor MP580





Verificando Operação e Comunicação

Interpretação dos LEDs

LED de Saída Binária

Os LEDs de saída BO1-BO6 indicam o status das seis saídas binárias.

NOTA: Cada LED de saída binária reflete o status do relay de saída na placa de circuito. Ele pode ou não refletir o status da saída binária que o equipamento está controlando. Fiação de campo pode determinar se o estado do LED de saída binária também indica o status do dispositivo final.

Tab. XIV-28 - LEDs de saídas binárias

Atividade do LED	Explicação
LED permanece ligado	A saída do relé está energizada.
LED permanece desligado A saída do relé não está energizada ou não há energia na p	

LED de Serviço

O LED Vermelho de serviço indica se o controlador está operando normalmente.

Tab. XIV-29 - LED vermelho de serviço

Atividade do LED	Expplicação	
LED permanece desligado quando é aplicado energia ao controlador	O controlador está operando normalmente.	
LED permanece ligado quando é aplicado energia ao controlador.	O controlador não está funcionando apropriadamente, ou alguém está pressionando o Botao Pin de Serviço.	
LED pisca a cada segundo	O controlador não está executando o software de aplicação porque a conexão e endereçamento da rede foi removida 1.	

^{1.} Restaure o controlador para operação normal utilizando a ferramenta de serviço Rover.Ver EMTX-SV X01B-EN para maiores informações.

LED de Status

O LED Verde de Status indica se há energia aplicada no controlador e se o controlador está no modo de teste manual.

Tab. XIV--30 - LED verde de status

Atividade do LED	Explicação		
LED permanece ligado	Energia está ligada (operação normal).		
LED pisca (¼ segundo On, ¼ segundo Off por 10 segundos).	A opção de auto-piscar esta ativa e o controlador está comunicando. 1		
LED pisca rapidamente	Recebendo Flash Download		
LED permanece desligado	Ou a energia está desligada ou o controlador está com malfuncionamento.		

^{1.} Enviando um pedido pela ferramenta de serviço Rover, pode-se solicitar que o LED Verde do controlador pisque, notificando que o controlador recebeu o sinal e está se comunicando.



Verificando Operção e Comunicação

LED de Comunicação

O LED Amarelo de comunicação indica o status de comunicação do controlador.

Tab. XIV-31 - LED amarelo de comunicação

Atividade do LED	Explicação	
LED permanece desligado O controlador não está detectando nenhuma comun para aplicações autônomas).		
LED pisca	O controlador detecta comunicação (normal para aplicaçõe comunicando, incluindo compartilhamento de dados).	
LED permanece ligado	Uma condição anormal que pode ocorrer durante a comunicaç O LED pode piscar tão rápido que parece permanecer lig continuamente. Se esta atividade do LED ocorrer em qualo outro momento, pode ser por excessiva interferência de ra freqüência (RFI	

Solucionando Problemas

Neste capítulo serão apresentados passos que você pode executar caso ocorra algum problema com a operação do controlador MP580.

Antes de ir para a seção específica do problema, leia os passos listados na tabela abaixo. Execute os passos conforme estão listados abaixo.

Tab. XIV-32 - Passos iniciais solucionamento de problemas

Número do Passo	Ação	Causa Provável
Passo 1	Observe o LED Vermelho de Serviço. Se ele estiver piscando uma vez por segundo, o controlador não está executando o software de aplicação porque a conexão e o endereçamento de rede foram removidos. Utilize a ferramenta de serviço Rover para restaurar a op	
Passo 2	Observe o LED Verde de Status. Ele pode permanecer ligado durante operação normal. Um piscar do LED de Status indica um comportamento anormal para o controlador MP580.	Problema na Placa de Circuito MP580
Passo 3	Posicione o multímetro para medir tensão alternada. Realize a medição da tensão através dos terminais de energia de 24 VAC. Realize a medição através dos terminais de energia 24 VAC na placa de terminais no Tracer MP580 (com energia AC conectada). O posic	Problema na Placa de Circuito MP580 ou erro de programação
Passo 4	Desconecte a fiação AC dos terminais de alimentação, Posicione o multímetro para medir a tensão AC nos terminais de alimentação. Realize a medição da tensão ao longo da fiação AC. Se for observado aproximadamente 0 V, a placa não está recebendo energia ne	Problema de Fonte de Alimentação



Verificando Operação e Comunicação

Solucionamento de Problemas de Saídas Binárias

Se uma saída binária não está ligando o equipamento conectado a ele, siga os passos listados na Tab abaixo. Execute os passos na ordem em que estão listados.

Os passos do solucionador problemas assumem que 0 equipamento conectado a saída binária está desligado quando você acha que o equipamento deveria estar ligado. Os passos são semelhantes caso o equipamento esteja ligado quando deveria estar desligado.

Tab. XIV-33 - Solucionamento de problemas de saídas binárias da fixação externa

Número do Passo	Ação	Causa Provável
Passo 1	Execute os passos iniciais de da tabela, solucionamento de problemas e verifique se a operação geral da placa está normal.	Problema Geral na Placa
Passo 2	Inspecione a fiação. Há uma boa conexão entre a fiação e os terminais? Procure por cabos desconectados ou mal conectados. Prestar particular atenção para uniões de fios.	Problema de Fiação
Passo 3	Ajustar o multímetro para medir tensão AC. Medir a tensão em todos os terminais de saídas binárias do MP580. Se for observado aproximadamente 24 V, o problema não está no MP580. A fiação até o equipamento está boa? Há um relé piloto e ele está funcionando corretamente? Há um alternador Hand-Off-Auto (HOA)sobrepondo-se ao equipamento? Se for observado aproximadamente a 0V, ir para o próximo passo.	Ргобіета de Fiação
Passo 4	Remover a fiação dos terminais de saída binárias e medir novamente a tensão. Se observar 24 V, há algum problema de fiação ou equipamento externo ao MP580. Se continuar a observar aproximadamente 0V, o MP580 está mantendo as saídas desligadas e é necessário maiores investigações.	Problema de Fiação

Se a saída binária ainda não está ligando o equipamento conectado a ela, siga os passos adicionais de solucionamento de problemas na Tab de Solucionamento de Problemas. Estes passos irão ajudá-lo a avaliar as configurações da configuração e operação da saída binária.

Tab. XIV-34 - Solucionamento de problemas de configuração e operação das saídas binárias.

Número do Passo	Ação	Causa Provável
	Conecte a ferramenta de serviço Rover no link de comunicação Comm5, inicie o Rover e selecione o MP580 que você está solucionando o problema da Árvore do Grupo Ativo. Para maiores informações ver o Manual de Operação e Programação do Rover, EMTX-SVX01B-EN	_
Passo 2	Cheque o status de operação para determinar o que está controlando as saídas binárias. Se o display do operador ou o Rover estiver controlando as saídas binárias, libere a superposição. Se um programa estiver controlando as saídas binárias, use o modo deb	



Verificando Operção e Comunicação

Solucionamento de Saídas Analógicas

Se uma saída analógica não está controlando o equipamento conectado a ela, siga os passos da Tab abaixo Execute os passos na ordem em que estão listados.

Tab. XIV-35 - Solucionamento de problemas de saídas analógicas para fixação externa

Número do Passo	Ação	Causa Provável	
Passo 1	Executar os passos da tabela de solucionamento de problemas iniciais e verificar se a operação geral da placa está correta.	Problema Geral da Placa	
Passo 2	Inspecionar a fiação. Há uma boa conexão entre a fiação e os terminais? Procure por cabos desconectados ou mal conectados. Preste particular atenção a emendas de fiação.	Problema na Fiação	
	Para saídas analógicas de 0 a 10 Vdc, ajustar o multímetro para medir Vdc. Medir todos os terminais de saídas analógicas. A faixa válida é de 0 a 10 Vdc. Utilizar o display do operador ou a ferramenta Rover para sobrescrever a saída analógica para um valor possível. Para saídas analógicas 0-20 mA, ajusrtar o multímetro para mA. Isto pode requerer que os conectores de medição dos multímetros sejam trocados. Medir todos os terminais de saída analógica. Isto efetivamente desvia toda a corrente através do multímetro. Se estiver controlando um atuador, ele deve mover-se para a posição 0mA. A faixa válida é de 0 a 20mA. Use o display do operador ou a ferramenta Rover para sobrepor um valor válido à saída analógica. Ajustar o multímetro para medir Vac. Medir todas as saídas analógicas. O multímetro deve mostrar menos que 0,1 Vac.	Problema na Fiação	

Se a saída analógica ainda não está ligando o equipamento conectado e ela, siga os passos adicionais da Tab abaixo. Estes passos irão ajudá-lo a avaliar a

Tab. XIV-36 - Solucionamento de problemas de configuração e operação de saídas analógicas

Número do Passo	Ação	Causa Provável
Passo 1	Conecte a ferramenta de serviço Rover no link de comunicação Comm5, inicie o Rover e selecione o MP580 que você está solucionando o problema da Árvore do Grupo Ativo. Para maiores informações ver o Manual de Operação e Programação do Rover, EMTX-SVX01B-EM	-
Passo 2	Cheque o status de operação para determinar o que está controlando as saídas analógicas. Se o display do operador ou o Rover estiver controlando as saídas binárias, libere a superposição. Se um programa está controlando as saídas binárias, use o modo debu	



Verificando Operação e Comunicação

configuração e operação das saídas analógicas.

Solucionamento de Entrada Universal

Se for detectado um valor de entrada universal que pareça ser incorreta, siga os passos nas tabelas a seguir.

Tab. XIV-37 - Solucionamento de problemas de entradas universais utilizando dispositivos de plug-in

Número do Passo	Ação	Causa Provável
Passo 1	Conecte a ferramenta de serviço Rover no link de comunicação Comm5, inicie o Rover e selecione o MP580 que você está solucionando o problema da Árvore do Grupo Ativo. Para maiores informações ver o Manual de Operação e Programação do Rover, EMTX-SVX01B-EN	_
Passo 2	Cheque o valor de cada entrada universal. O valor bruto é exibido para cada entrada na coluna adjacente. Se a entrada não indicar o valor esperado, prossiga para o próximo passo para verificar a configuração de entrada.	
Passo 3	Clique no botão de configuração, e então clique na aba de entradas. Para as entradas universais que você está solucionando problemas, ver o tipo de entrada. Se não estiver correto, selecione o tipo correto da lista e os tipos de valores nos outros campos	Problema na Configuração de Entrada

Tab. XIV-38 - Solucionamento de problemas de entradas universais utilizando um multímetro no controlador

Número do Passo	Ação	Causa Provável
Passo 1	Execute os passos da tabela de solucionamento de problemas inicial e verifique que a operação geral da placa está correta. Problema de Placa Geral	
Passo 2	Inspecione a fiação. Há uma boa conexão entre a fiação e os terminais? Observe se não há cabos desconectados ou mal conectados. Preste particular atenção em emendas.	
	Que tipo de entrada universal você está investigando?	
	- Para termistores, prossiga para a Tab correspondente	
Passo 3	- Para binária, siga para tab. Correspondente	_
	- Para entrada de 0 a 20mA, siga para a Tab correspondente.	
	- Para entrada de 0 a 10 Vdc, siga para a Tab correspondente.	


Tab. XIV-39 - Solucionamento de problemas nas entradas universais com um termistor de entrada

Número do Passo	Ação	Causa Provável
Passo 1	Ajustar o Multímetro para medir tensão DC. Medir a tensão em todos os terminais de entrada que você está analisando. Verificar se a tensão medida está contida na área cinza da curva da Figura de fiação de entrada analógica para a temperatura atual. Se não observar apropriada leitura de tensão para a temperatura correspondente, há um problema na fiação do sensor. Se obesrvar um valor correto para a temperatura, seguir para o próximo passo.	Problema na Fiação do Sensor
	Desconectar a fiação do sensor dos terminais de entrada. Ajustar o multímetro para medir tensão DC. Medir tensão em todos os terminais de entrada que você está analisando. A tensão deve estar entre 4,75 e 5,25 Vdc. Se não observar leitura nesta faixa, há um problema da placa do circuito do MP580.	Problema na Placa do Circuito



Verificando Operção e Comunicação

Fig. XV-16 - Tensão medida nos Terminais x Temperatura



Nota da Figura: A correta região está mostrada em cinza. A faixa da medida está mostrada devido a variedade de referências de tensões e termistores.

Tab. XIV-40 - Solucionamento de entradas universais com entrada binária

Número do Passo	Ação	Causa Provável
Passo 1	Desconetar a fiação do sensor dos terminais de entrada. Ajustar o muitímetro para medir tensão DC. Medir a tensão em todos os terminais que estão sendo analisados. A tensão deve ser entre 16,00 e 18,00 Vdc. Se não for observada uma leitura	


Tab. XIV-41 - Solucionamento de entradas universais com entrada de 0 a 20 mA.

Número do Passo	Ação	Causa Provável
Passo 1	Ajustar o multímetro para medir tensão DC. Medir a tensão em todos os terminais que estão sendo analizados. Verificar se a tensão medida está contida na curva mostrada na Figura de Fiação de entrada analógica para a corrente de entrada. Se não for observado valores apropriados de mA	
Passo 2	Desconectar a fiação do sensor dos termianis de entrada. Ajustar o multímetro para medir tensão DC. Medir a tensão dos terminais de entrada que estão sendo analisados. A tensão deve ser entre 0,10 e 0,13 Vdc. Se não for observado valores n	



Verificando Operação e Comunicação

Fig. XIV-17 - Tensão medida nos terminais x corrente de entrada.



Tab. XIV-42 - Solucionamento de Problemas de entradas universais com entrada de 0 a 10Vdc.

Número do Passo	Ação	Causa Provável
Passo 1	Desconectar a fiação do sensor dos terminais de entrada. Ajustar o multímetro para medir tensão DC. Medir a tensão em todos os terminais de entrada que estão sendo analisados. A tensão deve ser entre 3,1 e 3,8 Vdc. Se não for observada lei	

Tab. XIV-43 - Tensão medida em entradas universais (sensor não conectado)

Tipo de Entrada	Valor Esperado	Faixa Aceitável
Termistor	5.00 VDC	4.75 - 5.25 VDC
Binário	17.00 VDC	16.00 - 18.00 VDC
Corrente	0.116 VDC	0.100 - 0.130 VDC
Tensão	3.43 VDC	3.10 - 3.80 VDC



Especificações

Controlador MP580

As especificações nesta seção se aplicam a todos os modelos de MP580.

Entradas e saídas

Doze entradas universais.

Contato seco binário (incluindo acumulação de pulsos), 0-20 mA, 0-10 Vcc, resistência linear ou termistor. As primeiras quatro entradas podem ser usadas diretamente com detectores de temperatura (RTDs).

Seis saídas binárias

MP580: 3 VA por relé de isolamento de saída binário encomendado

Seis saídas analógicas

0-10 Vcc ou 0-20 mA
Entrada de pressão estática
Entrada especializada para um sensor de pressão diferencial Trane (5 Vcc, 0-5 in. wc)

Conversão analógica para digital

Resolução: 12 bits

Conversão digital para analógica

Resolução: 12 bits

Microprocessador

Motorola MC68332 20 MHz

Memória

RAM: 512 K ROM: 2 MB Flash EEPROM: 256 K

Relógio

Incluso com o display do operador; controlado por cristal, com backup de supercapacitor

Bateria

Não necessária - backup por supercapacitor durante sete dias sob condições normais de operação; todos os outros programas com backup de memória não volátil.

Certificações de agências/ conformidade

CE - Imunidade (diretriz 89/336/EEC) EN 50090-2-2:1996

CE - Emissões (diretriz 89/336/EEC) EN 50090-2-2:1996 EN 61000-3-2:1995 EN 61000-3-3:1995

Certificações UL e C-UL Sistema de gestão de energia

UL916

Aprovado pela FCC: Parte 15, Classe A

Tracer MP581 com compartimento NEMA-1

Requisitos de alimentação

Tensão nominal: 120/230 Vca; 50/60 Hz: 1 fase

Faixa de utilização de tensão

120 Vca nominal: 98-132 Vca 230 Vca nominal: 196-264 Vca

Ambiente de operação

De 32°F a 122°F (0°C a 50°C) Umidade: 10-90% sem condensação

Ambiente de armazenamento

Temperatura

sem display: de -58°F a 203°F (-50°C a 95°C) com display: de -13°F a 149°F (-25°C a 65°C)

Umidade: 10-90% sem condensação

Dimensões

16,5 pol. × 14,75 pol. × 5,5 pol. (418 mm × 373 mm × 140 mm)

Montagem

Montado em parede com parafusos #10 (5 mm)

Controlador MP580 montado em parede

As especificações não repetidas são as mesmas que as para o compartimento NEMA-1.

Requisitos de alimentação

Tensão nominal: 24 Vca; 50/60 Hz; 1 fase

Faixa de utilização de tensão

24 Vca nominal: 19-30 Vca

Ambiente de operação

De -40°F a 158°F (-40°C a 70°C) Umidade: 10-90% sem condensação

Dimensões

10,25 pol. × 8 pol. × 3,5 pol. (260 mm × 203 mm × 89 mm)

Afastamentos mínimos

0,5 pol. (1,3 cm) acima, abaixo e à frente 6 pol. (15 cm) à esquerda (para E/S fiação) 3 pol. (8 cm) abaixo



Controlador MP580 e AH540

Entradas e Saídas


Tab. XIV-44 - Comparativo entre entradas e saídas dos controladores AH540 e MP480

	Pontos	MP580		Pontos AH54	10
Alimentação	GND 24	Bornes	Alimentação	GND 24	Bornes
	24			24	
Saídas Digitais	Dispositivo	Caract.	Saídas Digitais	Dispositivo	Caract.
BO1	d1	Liga Motor	BO1	d1	Liga Motor
BO2		reserva	BO2		
BO3		reserva	BO3		
BO4		reserva	BO4		
BO5	d3	Liga Aquec #2	BO5	d3	Liga Aquec #2
BO6	d2	Liga Aquec #1	BO6	d2	Liga Aquec #1
Saídas Analógicas			Saídas Analógicas		
AO1	TR1	Inversor	AO1	TR1	Inversor
AO2	VAG	Válvula de àgua gelada	AO2	VAG	Válvula de àgua gelada
AO3		reserva	AO3		3 3
AO4		reserva	AO4		
AO5	Damper	Atuador de Damper	AO5	Damper	Atuador de Damper
AO6	•	reserva	AO6	·	·
Entradas Analógicas			Entradas Analógicas		
IN1	BAYSENS	Sensor Ambiente	IN1	BAYSENS	Sensor Ambiente
IN2	BAYSENS	Sensor Ambiente	IN2	BAYSENS	Local Set-point
IN3	SAG	Sensor Entrada Agua Gelada	IN3	BAYSENS	Fan-Mode
IN4	SAI	Sensor de Ar Insulflamento	IN4	SAI	Sensor de Ar Insulflamento
IN5	SAE	Sensor Ar-Externo	IN5	SAE	Sensor Ar-Externo
IN6	RH	Sensor de Umidade	IN6		
IN7	TAG	Termostato Anti-Congelamento	IN7	TAG	Termostato Anti-Congelamento
IN8	L-D	Liga - Desliga Externo	IN8	L-D	Liga - Desliga Externo
IN9	SSG	Sensor Saída Agua Gelada	IN9		3 3
IN10	PDAR	Press. Dif. Ar	IN10	PDAR	Press. Dif. Ar
IN11	PDFS	Press. Filtro Sujo	IN11	PDFS	Press. Filtro Sujo
IN12	CO2	Sensor CO2	IN12		· · , -
			IN13 *	RH	Sensor de Umidade
			* Localizado na placa principal	CO2	Sensor CO2
				SAG	Sensor Entrada Agua Gelada
				Sensor	Sensor Temp. Genérico
				SSG	Sensor Saída Agua Gelada -
Duct Static	DuctEst.	Transdutor de Pressão Estática	Duct Static	DuctEst.	Transdutor de Pressão Estática



XV-Diagrama Elétrico Chave *de* Arranque Direto (PDW)

Fig. XV-01 - Diagrama Elétrico Chave de Arranque Direto (PDW)



LEGENDA

L1/L2/L3 ALIMENTAÇÃO

K1 CONTATOR MOTOR
FT1 RELÊ TERMICO MOTOR
I BOTÃO LIGA
M MOTOR ELÉTRICO

LIGAR NEUTRO NO PONTO "N" 1- REDE 220 V- COMANDO FASE/(JÁ EXECUTADO)

2- REDE 380 V- COMANDO FASE/ NEUTRO



Diagrama Elétrico Chave de Arranque Estrela (PEW)

Fig. XV-02 - Diagrama Elétrico Chave de Arranque Estrela - Triângulo (PEW)








Diagrama Elétrico Chave de Arranque Estrela (ETW)

Fig. XV-03 - Diagrama Elétrico Chave de Arranque Estrela - Triângulo (ETW)



- 1- REDE 220 V- COMANDO FASE/(JÁ EXECUTADO)
- 2- REDE 380 V- COMANDO FASE/ NEUTRO LIGAR NEUTRO NO PONTO "N"


LEGENDA





XVI-Esquema Elétrico Umidificação


Fig. XVI-01 - Esquema elétrico de Força e Comando (Umidificação) - 220/380/440/460V (mono/trifásico)





Esquema Elétrico Umidificação


Fig. XVI-02 - Esquema elétrico de Força e Comando (Umidificação) - 220/380V (trifásico)





Esquema Elétrico Umidificação


Fig. XVI-03 - Esquema elétrico de Força e Comando (Umidificação) - 440/460V Trifásico








Dimensional Elétrico Umidificação


Fig. XVI-04 - Dimensional do quadro elétrico(Umidificação)












NOTA: A opção monofásica só é valida para unidade WAVE 02



Esquema Elétrico Força / Comando (Aquecimento)

Fig. XVI-05 - Esquema elétrico de Força e Comando (Aquecimento)







Dimensional Aquecimento

Fig. XVI-06 - Quadro elétrico Aquecimento


QUADRO ELETRICO AQUECIMENTO 01 ESTÁGIO 3,0 à 12,0 KW






QUADRO ELETRICO

AQUECIMENTO 02 ESTÁGIOS 3,0 Kw à 30,0 kw






PROF. 200mm



Esquemas Elétrico Interligação

Fig. XVI-07 - Esquema elétrico Interligação



OPCIONAL 01 ESTÁCIO

OPCIONAL 01 ESTÁCIO


OPTATIVO 01 ETAPA

OPTATIVO 01 ETAPA




Esquemas Elétrico Interligação


Fig. XVI-08 - Esquema elétrico Interligação



REGUA BORNES UMIDIFICAÇ,
(MONTADA NA UNIDADE)
BORNERA HUMIDIFICACIÓN
(MONTADA EN LA UNIDAD)




REGUA BORNES UMIDIFICAÇ (MONTADA NA UNIDADE) BORNERA HUMIDIFICACIÓN (MONTADA EN LA UNIDAD)





Esquemas Elétrico Climatizador


Fig. XVI-09 - Quadro de Partida convencional - Partida Estrela Triângulo / Partida Direta.





Dimensional Quadro Elétrico

Fig. XVI-10 - Dimensional Quadro Elétrico



WAVE-SVN002G-PT 91

 \Diamond

CAIXA 400X500X200

CAIXA 400X400X200


()



Esquema Elétrico

UC400

Fig. XVI-11 - Dimensional Esquema Elétrico






Dimensional Quadro Elétrico

UC400

Fig. XVII-13 - Dimensional Quadro Elétrico






Esquema Elétrico

ZN 520

Fig. XVI-13 - Esquema Controlador ZN520






Dimensional Quadro Elétrico


ZN 520

Fig. XVI-14 - Dimensional Quadro Elétrico


QUADRO ELETRICO -PARTIDA DIRETA



QUADRO ELETRICO PARTIDA ESTRELA TRIANGULO



QUADRO ELETRICO —PARTIDA DIRETA INTERFACE AQUEC. — 1 ESTAGIO






Esquema Elétrico

AH 540

Fig. XVI-15 - Esquema - Controlador AH540








Dimensional Quadro Elétrico


AH 540

Fig. XVI-16 - Dimensional Quadro Elétrico












Esquema Elétrico

MP 580

Fig. XVI-17 - Esquema - Controlador MP580








Dimensional Quadro Elétrico


MP 580

Fig. XVI-18 - Dimensional Quadro Elétrico











XVII-Soft Starter

3RW40

O Soft Starter substitui com vantagem os métodos convencionais de partida.

Características do Soft Starter:

- Extremamente compacto e leve.
- By-pass Integrado.
- Proteção de sobrecarga do motor integrada.
- Ajuste do limite de corrente e da classe de disparo.
- Novo firmware para o controle em 2 fases (com balanceamento de polaridade).
- Indicação de estados e monitoramento de falhas.
- Baixa dissipação térmica.
- Economia de energia.
- Proteção das partes mecânicas e da rede elétrica.
- Comissionamento simples e redução de manutenção em motores e carga.

Controle em duas fases

- Ótimo controle do acionamento standard 432A.
- Redução do momento e corrente de partida.
- Função de limitação de corrente.
- Proteção de sobrecarga Incorporada.

Contatos de "by-pass" e selo integrados

- Não é necessário um contato externo de selo no comando.
- Baixas perdas em serviço contínuo.

Dispositivos a semicondutores não devem ser utilizados como dispositivos de seccionamento.

A total integridades das soft-starters são garantidas somente com a utilização de fusíveis ultra-rápidos.

		200 AC a 480
Tensão de Operação	V	(-15% / +10%)
		24 AC/DC
Controle de Tensão de Alimentação	V	(-20% / +20%)
		50/60
Frequências	Hz	(-15% / +10%)
Corrente (a 40 °C)	Α	12,5 a 106
Potência (a 400 V)	Kw	5,5 a 55
Temperatura de Operação	°C	-25 a 60
Numero de Tamanhos		3



XVIII-Inversor de Frequência

VFD-TR200

O drive série TR200 da Trane tem importante papel na redução de energia, aumenta a vida do motor, otimiza o controle de velocidade do motor CA, eleva o conforto local e ainda reduz custos. Estão disponíveis para montagem em fábrica ou em campo. O protocolo do TR200 é aberto o que faz dele compatível com a maioria dos equipamentos de e sistemas prediais HVAC automação. Podem ser utilizado para um projeto específico ou localmente para nova aplicação ou reprojeto. Com uma ampla gama de potência 11/2 to 1350 cv, o TR200 se faz ideal para aplicações como controle de refrigeração de torres, exaustão de ventiladores, bombas e uma variedade de climatizadores a ar.

Economia de Energia

Otimização Automática de Energia (AEO) - monitores controlam a velocidade e carga do motor para maximizar a economia de energia.

Modo Sleep - O drive automaticamente para quando a velocidade está fora dos níveis ajustados.

Custo Reduzido

O controle inteligente HVAC - quatro PID auto-reguladores reduzem os custos eliminando a necessidade de controladores externos.

Protocolos HVAC centralizados - tornando o TR200 parte inteligente do gerenciamento do sistema predial.

Operação sem Erros

Barramento com reatores de DC duplootimizam a performance de harmônicas em 5% comparado com a linha padrão. Avisos automáticos - o drive pode alertar condições de sobre-temperaturas enquanto o sistema continua funcionando, controlando a temperatura pela redução da frequência e controle.

Instalação Fácil

Tamanho compacto - área de montagem reduzida

Controle tipo Run-Permissive - Verifica se o damper ou outro equipamento auxiliar está em condições normais de operação. Relógio tempo-real - inclui performance sofisticada aos esquemas básicos de controle, aumentando o conforto e diminuindo custo.

Fácil de Usar

Menu simples - configurações padrões auxiliam no set-up e rápida confirmação. Software Trane Drive Utility - possui fácil acesso ao PC via porta USB para fácil comissionamento e possíveis dúvidas. Função avançada contra incêndio - opções de operação de emergência que aumentam a segurança.

Comunicação Via Web

Ao invés de providenciar soluções simples ao seus usuários, a Trane oferece um protocolo aberto para atender as necessidades do local. A Série TR200 tem comunicações "plug-and-play" que reduzem ou eliminam necessidade de contato com a central Trane.

O suporte do TR200 é realizado com protocolos padrão como bACnet™, lonWorks™ and Modbus™ entre outros. Não importa se for instalado em fábrica, campo, em equipamento novo ou realizado retrofit o resultado será um produto facilmente programável, de fácil manuseio e simples instalação além de baixo custo.

Capacidade de Operação Autônoma

O TR200 VFD's simplifica o sistema de controles reduzindo ou eliminando a necessidade de um controlador para aplicação adicional. O TR200 Smart Logic Controller provê energia e flexibilidade ao programa customizado da unidade para abordar uma vasta gama de requisitos do controle.

A Trane utiliza um software gráfico que pode configurar 20 passos para realização de performance de aplicação simples.

O principal controlador de circuito fechado PID permite 3 sinais de feedback para controle avançado de aplicações. O TR200 tem três PID adicionais independentes que permitem que a unidade acompanhe e controle directamente outros equipamentos no sistema, reduzindo custos.

Opções de Bypass

O mais alto nível de confiabilidade do sistema é conseguido selecionando qualquer uma das duas opções disponíveis de "bypass", ambas opções se caracterizam por uma fonte de alimentação chaveada em 24vdc que elimina a saída do contator nas condições de tensão tão baixas quanto 70% da tensão nominal. A opção de bypass eletro-mecânico possui confiável operação com recursos avançados, como run/stop no modo bypass, permissão de partida, operação autobypass e um selecionável modo incêndio. A opção bypass controlado eletronicamente possui teclado para conduzir e contornar as operações. Esta opção também permite que toda a comunicação da unidade e controle de capacidade estejam disponíveis durante a operação de bypass para manter a qualidade do ambiente interno.



Inversor de Frequência

VFD-TR200

Especificações

Dados de Entrada			
Tensão de Alimentação, Trifásico	200-240, ou 380-460, ou 525-600 Vca		
Faixa de Tensão de Entrada para Saída Total	Nominal ±10%		
Ponto de Desarme de Subtensão	164, 313 Vca, ou 394 Vca		
Ponto de Desarme de Sobretensão	299, 538, ou 690 (792 para 100 cv e superior) Vca		
Frequência de Alimentação	50 or 60 Hz, ± 2 Hz		
Fator de Potência Deslocado	0.98 ou maior para todas as velocidades e cargas		
Fator de Potência Total	0.90 ou maior, com carga total e velocidade nominal do		
li atol de i otelicia fotal	motor		

Dados de Saída						
Frequência de Saída	Selecionável de 0 a 120 Hz					
Tensões do Motor	200, 208, 220, 230; 380, 400, 415, 440, 460; 550 ou 575 Vca					
Corrente Contínua de Saída	100% corrente nominal					
Ajuste Limite de Corrente de Saída	Regulável até 110% da nominal do drive					
Temporizador do Limite de Corrente	0 a 60 segundos ou infinito					
Velocidade Máxima Regulável	A partir do ajuste da velocidade mínima até 120 Hz					
Velocidade Mínima Regulável	A partir do ajuste da velocidade máxima até 0 Hz					
Tempo de Aceleração	Até 3.600 segundos até a velocidade base					
Tempo de Desaceleração	Até 3.600 segundos a partir da velocidade base					
Tempo do Torque de Desligamento	0.0 a 0.5 segundos (1,6 multiplicado pela corrente nominal do motor)					
Tensão para Partida	0 a 10%					
Tempo de Frenagem CC	0 a 60 segundos					
Início de Frenagem CC	0 até a freqüência máxima					
Corrente de Frenagem CC	0 a 50% da corrente nominal do motor					

Proteções						
Advertências de Baixa Freqüência e Alta Freqüência	0 a 120 Hz					
Advertências de Corrente Baixa e Corrente Alta	0 a corrente máxima					
Advertências de Referência Baixa e Referência Alta	999,999 a 999,999					
Advertências de Low feedback and high feedback	999,999 a 999,999					
Falha no Aterramento	Protegido					
Motor Travado	Protegido					
Sobretemperatura Motor	Protegido (temperatura motor previsível)					
Condensação no Motor	Protegido (motor com circuito pré-aquecido)					
Sobrecarga no Motor	Protegido (ação programável)					
Proteção Vibração	Protegido (programação automatizada)					



Inversor de Frequência

VFD-TR200

Especificações

Limites de Ambiente de Operação						
Eficiência do Drive	97% ou acima, com carga total e velocidade nominal do					
Eliciencia do Drive	motor					
Faive de Temp de Ambiente de Operação	14°F a 113°F (-10°C a 45°C) frames A2-C2; 14°F a					
Faixa de Temp. do Ambiente de Operação	104°F; (-10°C to 40°C) frames D1–E1					
Umidade	< 95%, sem condensação					
Altitude Máxima sem Degradação	3,300 ft. (1,000 m)					
Drive / grau de proteção	NEMA/UL Tipos 1 ou 12; IP20/IP21					

Conexões de Controle									
Entrada Analógica	2; selecionável tensão ou corrente, ação direta ou								
Etili ada Affalogica	inversa								
Entradas digitais programáveis 6 (2 pode ser utilizado como saída digital									
Número de Saídas Analógicas Programáveis	1; 0/4 a 20 mA								
Número de Saídas de Relé Programáveis	2 padrão Form C 240Vca, 2A; 1 ou 3 opção adicional								
Nível de Tensão	.+24 Vcc, máximo 200 mA								

Soft	Software							
Ações de Perda de Referência de Velocidade	Selecionável, ir para velocidade pré-ajustada, velocidade máx., última velocidade, parar, desligar, ou parar e desarmar							
Tempo de Atraso para a Ação de Referência Velocidade	1 a 99 segundos							
Tempo de Atraso do Reinício Automático	0 a 600 segundos							
Tentativas de Reinício Automático	0 a 20 ou infinito							
Tempo de Atraso do Reinício Automático	0 a 600 segundos entre tentativas							
Atraso do Relé ON e do Relé OFF	0 a 600 segundos							
Número Máximo de Velocidades Predefinidas	16							
Número Máximo de Freqüência Proibida	4							
Máxima Largura Proibida	100 Hz							
Número Máximo de Taxas de Aceleração	4							
Número Máximo de Taxas de Desaceleração	4							
Atraso na Partida	0 a 120 segundos							



XIX-Itens PPS

Tab. XIX-01 - Itens Instalados em fábrica/cliente ou não disponíveis neste PPS

Itens	AH0004	AH0034	AH0038	TS0052
Control ZN 520	-	-	•	F
Control MP 580	F	F	F	-
Quadro Elétrico de controle	F	F	F	F
Chave de Partida	-	-	F	F
Sensor Ambiente	-	-	C	C
Inverter	F	F	-	-
Atuador de Damper Proporcional	F	F	F	-
Damper Manual	F	F	-	-
Sensor ar-retorno (serpentina)	F	F	F	-
Sensor Ar-Retorno DUTO	С	-	-	-
Sensor Ar-Insulflamento	F	F	F	F
Transdutor de Pressão Estática Duto	F	F	-	-
Anti-Congelamento Serpentina (termostato)	F	F	F	-
Pressostato Dif. De Ar	F	F	F	F
Pressostato de Filtro Sujo	F	F	F	-
Válvula Água Gelada	С	С	С	F

Legenda


Não Disponível para este PPS	-
Itens Instalado em Fábrica	F
Itens Instalados pelo Cliente	С



XX-Dados Dimensionais

Ventilador (Siroco)


Fig. XX-01 - Cotas Módulo Ventilador WD02 a WD08 - Siroco



Tab. XXIII-01 - Dimensões Módulo Ventilador WD02 a WD08 - Siroco

MOD.	Α	В	С	D	Е	F	G	Н
2	810	530	550	173	289	111	54	305
3	810	580	660	111	338	111	138	305
4	860	580	660	189	366	111	89	329
6	1120	740	800	283	412	111	56	442
8	1430	740	800	458	513	111	56	442


Fig. XX-02 - Equipamentos com descarga horizontal e piso WD10 a 17 $\,$ e - Siroco



Tab. XXIII-02 - Dimensões Módulo Ventilador WD10 a WD17 - Siroco

MOD.	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	J	К
10	1500	740	1100	216.5	426	215	111	450	381	123
12	1500	740	1100	167.5	412	341	111	362	442	123
14	1700	740	1100	166.5	513	341	111	362	442	123
17	2000	740	1100	316.5	513	341	111	362	442	123

Fig. XX-03 - Equipamento com descarga vertical e topo WD10 a WD17 - Siroco



Tab. XXIII-03 - Dados dimensionais módulo ventilador WD10 a WD17 - Siroco


MOD.	А	В	С	D	E	F	G	Н	J	к
10	1500	740	1100	216.5	426	215	111	450	381	123
12	1500	740	1100	167.5	412	341	111	362	442	123
14	1700	740	1100	166.5	513	341	111	362	442	123
17	2000	740	1100	316.5	513	341	111	362	442	123



Dados Dimensionais

Ventilador (Siroco)


Fig. XX-04 - Equipamento com descarga vertical/horizontal e piso WD21 a WD25 - Siroco



Tab. XXIII-04 - Dados dimensionais módulo ventilador WD21 a WD25 - Siroco

MOD.	Α	В		
21	2400	239.5		
25	2770	409.5		

Fig. XX-05 - Equipamento com descarga vertical WD31/35/40 - Siroco






Dados Dimensionais

Ventilador (Limit-Load)


Fig. XX-06 - Cotas Módulo Ventilador WL02 a WL08 - Limit Load



Tab. XX-05 - Dimensões Módulo Ventilador WL02 a WL08 - Limit Load

MOD.	Α	В	С	D	E	F	G	Н
2	960	580	660	179	343	111	92	225
3	1000	660	660	179	378	111	110	245
4	1120	740	800	209	418	111	118	270
6	1300	850	900	279	518	111	68	325
8	1430	850	800	329	573	111	56	397


Fig. XX-07- Equipamentos com descarga horizontal e piso WD10 a 17 $\,$ e WL10 a 40 - Limit Load



Tab. XX-06 - Dimensões Módulo Ventilador WL10 a WL40 - Limit Load

MOD.	А	В	С	D	E	F	G	Н	J	к
10	1500	740	1100	161.5	468	240	111	312	322	123
12	1700	740	1100	194	518	275	111	347	357	123
14	2000	800	1250	269	573	315	111	387	397	153
17	2000	800	1250	269	573	315	111	387	397	153
21	2400	930	1350	375.5	644	360	111	432	443	218
25	2770	930	1500	464.5	715	410	111	482	493	218
31	2770	930	1500	464.5	715	410	111	482	493	218
35	2770	1050	1600	359.5	795	460	111	532	543	213
40	2770	1050	1600	359.5	795	460	111	532	543	213

Fig. XX-08 - Equipamento com descarga vertical e topo WD10 a WD17 e WL10 a 40 - Limit Load



Tab. XX-07 - Dados Dimensionais módulo ventilador WL10 a WL40 - Limit Load


MOD.	Α	В	С	D	E	F	G	н	J	K
10	1500	740	1100	161.5	468	240	111	312	322	123
12	1700	740	1100	194	518	275	111	347	357	123
14	2000	800	1250	269	573	315	111	387	397	153
17	2000	800	1250	269	573	315	111	387	397	153
21	2400	930	1350	375.5	644	360	111	432	443	218
25	2770	930	1500	464.5	715	410	111	482	493	218
31	2770	930	1500	464.5	715	410	111	482	493	218
35	2770	1050	1600	359.5	795	460	111	532	543	213
40	2770	1050	1600	359.5	795	460	111	532	543	213




Dados Dimensionais

Módulo Serpentina

Fig. XX-09- Dimensões Módulo Serpentina Wave Doble 02 a 40 - Siroco e Limit Load





Tab. XX-08 - Dados Dimensionais Módulo Serpentina WD02 a WD40 - Siroco

MOD.	2	3	4	6	8	10	12	14	17	21	25	31	35	40
Α	810	810	960	1120	1430	1500	1500	1700	2000	2400	2770	2770	2770	2770
В	530	580	580	740	740	740	740	740	740	930	930	930	930	930
С	550	660	660	800	800	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1300	1500	1680
D	205	205	205	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232

Tab. XX-09 - Dados Dimensionais Módulo Serpentina WL02 a WL40 - Limit Load

MOD.	2	3	4	6	8	10	12	14	17	21	25	31	35	40
Α	960	1000	1120	1300	1430	1500	1700	2000	2000	2400	2770	2770	2770	2770
В	580	660	740	850	850	740	740	800	800	930	930	930	1050	1050
С	550	660	660	800	800	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1300	1500	1680
D	205	205	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232

Tab. XX-10 - Estágios de Filtragem

MODELO	ESTÁGIO DE FILTRAGEM	E
	1 ESTÁGIO 1"	36
	2 ESTÁGIOS 1" + 1"	86
02 A 40 SIROCO E	1 ESTÁGIO 3"	93
LIMIT LOAD	2 ESTÁGIOS 1" + 3"	143
	1 ESTÁGIO 2"	61
	2 ESTÁGIOS 1" + 2"	110


Tab. XX-11 - Posição do dreno montagem horizontal/ vertical, descarga vertical/ horizontal

MODELO	Nº de Rows	Ventilador	F	
02 a 21	03/04		217	
25 a 40		Siroco e Limit Load	235	
02		Siroco	265	
02		Limit Load		
03/04	06/08	Siroco	290	
25 a 40		Siroco e Limit Load		
06 a 21		Siroco	272	
03 a 21		Limit Load		



Caixa de Mistura Standard

Fig. XX-10 - Cotas Caixa de Mistura dos Módulos 02 a 40 - (1 ou 2 estágios de 1" / 2 estágios 1" + 2" / 2 estagios: 1" + 3")



Tab. XX-12 - Dimensões do Módulo Caixa de Mistura WD02 a WD40 (Siroco)

MODELO	Α	В	С	D	Е	F	G
02	810	550	600	640	150	200	305
03	810	660	650	640	200	200	305
04	960	660	650	790	200	200	380
06	1120	800	700	950	250	300	410
80	1430	800	750	1260	300	300	565
10	1500	1100	800	1330	350	350	575
12	1500	1100	850	1330	400	400	550
14	1700	1100	850	1530	400	450	625
17	2000	1100	850	1830	400	450	775
21	2400	1100	850	2230	400	550	925
25	2770	1100	850	2600	400	650	1060
31	2770	1300	950	2600	500	700	1035
35	2770	1500	1000	2600	550	750	1010
40	2770	1680	1050	2600	600	800	985


Tab. XX-13 - Dimensões do Módulo Caixa de Mistura WL02 a WL40 (Limit Load)

			_	_			_
MODELO	Α	В	С	D	Е	F	G
02	960	550	600	790	150	200	380
03	1000	660	650	830	200	200	400
04	1120	660	650	950	200	200	460
06	1300	800	700	1130	250	300	500
08	1430	800	750	1260	300	300	565
10	1500	1100	800	1330	350	350	575
12	1700	1100	850	1530	400	450	625
14	2000	1100	850	1830	400	450	775
17	2000	1100	850	1830	400	450	775
21	2400	1100	850	2230	400	550	925
25	2770	1100	850	2600	400	650	1060
31	2770	1300	950	2600	500	700	1035
35	2770	1500	1000	2600	550	750	1010
40	2770	1680	1050	2600	600	800	985



Caixa de Mistura

Fig. XX-11 - Cotas Caixa de Mistura dos Módulos 02 a 40 - (2 Estágios: 1" + Filtro bolsa)



Tab. XX-14 - Dimensões do Módulo Caixa de Mistura WD02 a WD40 (Siroco)

		_		_			_
MODELO	Α	В	С	D	Е	F	G
02	810	550	970	640	150	200	305
03	810	660	1020	640	200	200	305
04	960	660	1020	790	200	200	380
06	1120	800	1070	950	250	300	410
80	1430	800	1120	1260	300	300	565
10	1500	1100	1200	1330	350	350	575
12	1500	1100	1250	1330	400	400	550
14	1700	1100	1250	1530	400	450	625
17	2000	1100	1250	1830	400	450	775
21	2400	1100	1250	2230	400	550	925
25	2770	1100	1250	2600	400	650	1060
31	2770	1300	1380	2600	500	700	1035
35	2770	1500	1430	2600	550	750	1010
40	2770	1680	1520	2600	600	800	985


Tab. XX-15 - Dimensões do Módulo Caixa de Mistura WL02 a WL40 (Limit Load)

MODELO	Α	В	С	D	Е	F	G
02	960	550	970	790	150	200	380
03	1000	660	1020	830	200	200	400
04	1120	660	1020	950	200	200	460
06	1300	800	1070	1130	250	300	500
08	1430	800	1120	1260	300	300	565
10	1500	1100	1200	1330	350	350	575
12	1700	1100	1250	1530	400	450	625
14	2000	1100	1250	1830	400	450	775
17	2000	1100	1250	1830	400	450	775
21	2400	1100	1250	2230	400	550	925
25	2770	1100	1250	2600	400	650	1060
31	2770	1300	1380	2600	500	700	1035
35	2770	1500	1430	2600	550	750	1010
40	2770	1680	1520	2600	600	800	985



Caixa de Mistura sem Dampers

Fig. XX-12 - Cotas Caixa de Mistura Sem Dampers dos Módulos 02 a 40 (1 ou 2 Estágios de 1" / 2 Estágios: 1" + 2" / 2 Estágios: 1" + 3")



Tab. XX-16 - Dimensões do Módulo Caixa de Mistura WD02 a WD40 (Siroco)

MODELO	Α	В	С
02	810	550	600
03	810	660	650
04	960	660	650
06	1120	800	700
80	1430	800	750
10	1500	1100	800
12	1500	1100	850
14	1700	1100	850
17	2000	1100	850
21	2400	1100	850
25	2770	1100	850
31	2770	1300	950
35	2770	1500	1000
40	2770	1680	1050


Tab. XX-17 - Dimensões do Módulo Caixa de Mistura WL02 a WL40 (Limit Load)

MODELO	Α	В	С
02	960	550	600
03	1000	660	650
04	1120	660	650
06	1300	800	700
08	1430	800	750
10	1500	1100	800
12	1700	1100	850
14	2000	1100	850
17	2000	1100	850
21	2400	1100	850
25	2770	1100	850
31	2770	1300	950
35	2770	1500	1000
40	2770	1680	1050



Caixa de Mistura sem Dampers com Filtro Bolsa

Fig. XX-13 - Cotas Caixa de Mistura Sem Dampers dos Módulos 02 a 40 (2 Estágios: 1" + Filtro Bolsa)



Tab. XX-18 - Dimensões do Módulo Caixa de Mistura WD02 a WD40 (Siroco)

Α	В	С
810	550	970
810	660	1020
960	660	1020
1120	800	1070
1430	800	1120
1500	1100	1200
1500	1100	1250
1700	1100	1250
2000	1100	1250
2400	1100	1250
2770	1100	1250
2770	1300	1380
2770	1500	1430
2770	1680	1520
	810 810 960 1120 1430 1500 1700 2000 2400 2770 2770	810 550 810 660 960 660 1120 800 1430 800 1500 1100 1500 1100 2000 1100 2400 1100 2770 1300 2770 1500


Tab. XX-19 - Dimensões do Módulo Caixa de Mistura WL02 a WL40 (Limit Load)

DOBLE	Α	В	С
02	960	550	970
03	1000	660	1020
04	1120	660	1020
06	1300	800	1070
08	1430	800	1120
10	1500	1100	1200
12	1700	1100	1250
14	2000	1100	1250
17	2000	1100	1250
21	2400	1100	1250
25	2770	1100	1250
31	2770	1300	1380
35	2770	1500	1430
40	2770	1680	1520



Módulo Vazio

Fig. XX-14 - Cotas Módulo Vazio 02 a 40 (WD e WL)



Tab. XX-20 - Dimensões do Módulo Vazio WD02 a WD40 (Siroco)

MOD.	2	3	4	6	8	10	12	14	17	21	25	31	35	40
Α	810	810	960	1120	1430	1500	1500	1700	2000	2400	2770	2770	2770	2770
В	550	660	660	800	800	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1300	1300	1300
С	530	580	580	740	740	740	740	740	740	930	930	930	930	930

Tab. XX-21 - Dimensões do Módulo Vazio WL02 a WL40 (Limit Load)

								,		,				
MOD.	2	3	4	6	8	10	12	14	17	21	25	31	35	40
Α	960	1000	1120	1300	1430	1500	1700	2000	2000	2400	2770	2770	2770	2770
В	660	660	800	900	800	1100	1100	1250	1250	1350	1500	1500	1600	1600
С	580	660	740	850	850	740	740	800	800	930	930	930	1050	1050



Módulo Filtro de Retorno

Fig. XX-15 - Cotas Módulo Filtro de Retorno WD/WL - F8 Bolsa + 1" ou apenas F8 Bolsa (02 a 08) Siroco e Limit Load





Fig. XX-16 - Cotas Módulo Filtro de Retorno WD/WL - F8 Bolsa + 1" ou apenas F8 Bolsa (10 a 40) Siroco e Limit Load



Tab. XX-22 - Dimensões do Módulo Filtro de Retorno WD02 a WD40 (Siroco)

MOD.	10	12	14	17	21	25	31	35	40
Α	1500	1500	1700	2000	2400	2770	2770	2770	2770
В	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1300	1500	1680


Tab. XX-23 - Dimensões do Módulo Filtro de Retorno WL02 a WL40 (Limit Load)

MOD.	10	12	14	17	21	25	31	35	40
Α	1500	1700	2000	2000	2400	2770	2770	2770	2770
В	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1300	1500	1680



Filtro Final


Fig. XX-17 - Cotas Módulo Filtro Final 1 Estágio de Filtragem WL02 a WL40



Tab. XX-24 - Dimensões do Módulo Filtro Final - 1 Estágio de Filtragem - WL02 a WL40

MOD.	2	3	4	6	8	10	12	14	17	21	25	31	35	40
Α	960	1000	1120	1300	1430	1500	1700	2000	2000	2400	2770	2770	2770	2770
В	660	660	800	900	800	1100	1100	1250	1250	1350	1500	1500	1600	1600
С	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2450	2450	2450	2450	2450	2450
D	390	390	540	740	740	740	840	890	1040	1040	1240	1240	1540	1540
Е	390	390	390	390	390	440	490	540	540	640	790	790	790	790
F	285	305	290	280	345	380	430	555	480	680	765	765	615	615
G	135	135	205	255	205	330	305	355	355	355	355	355	405	405

Fig. XX-18 - Cotas Módulo Filtro Final 2 Estágios de Filtragem WL02 a WL40




Tab. XX-25 - Dimensões do Módulo Filtro Final - 2 Estágios de Filtragem - WL02 a WL40

MOD.	2	3	4	6	8	10	12	14	17	21	25	31	35	40
Α	960	1000	1120	1300	1430	1500	1700	2000	2000	2400	2770	2770	2770	2770
В	660	660	800	900	800	1100	1100	1250	1250	1350	1500	1500	1600	1600
С	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2850	2850	2850	2850	2850	2850
D	390	390	540	740	740	740	840	890	1040	1040	1240	1240	1540	1540
Е	390	390	390	390	390	440	490	540	540	640	790	790	790	790
F	285	305	290	280	345	380	430	555	480	680	765	765	615	615
G	135	135	205	255	205	330	305	355	355	355	355	355	405	405



Posição da Hidráulica

Fig. XX-19 - Cotas para o posicionamento da Hidráulica - WL02 a WL40



Tab. XX-26 - Dados Dimensionais das Posições Hidráulicas - WL02 a WL40

MOD.	2	3	4	6	8	10	12	14	17	21	25	31	35	40
Α	810	810	960	1120	1430	1500	1500	1700	2000	2400	2770	2770	2770	2770
В	530	580	580	660	660	740	740	740	740	930	930	930	930	930
С	550	660	660	800	800	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1300	1500	1680
D	205	205	205	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232

Tab. XX-27 - Dados Dimensionais das Posições Hidráulicas - Serpentina Tubo 3/8" - WL02 a WL40


MOD.	2	3	4	6	8	10	12	14	17	21
G	326	478	478	580	573	878	878	878	869	869
Н	112	91	91	110	113.5	111	111	111	115.5	115.5
ØK	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	2"	2"	2"	2"	2.1/2"	2.1/2"

Tab. XX-28 - Dados Dimensionais das Posições Hidráulicas - Serpentina Tubo 1/2" - WL02 a WL40

MOD.	2	3	4	6	8	10	12	14	17	21	25	31	35	40
G	348	475	475	602	595	849	849	849	840.5	840.5	904	1083.5	1274	1464.5
Н	101	92.5	92.5	99	102.5	125.5	125.5	125.5	130	130	98	108	113	108
ØK	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	1.1/2"	2"	2"	2"	2"	2.1/2"	2.1/2"	2.1/2"	3"	3"	3"

Fig. XX-20 - Posição da Hidráulica

Tab. XX-29 - Dados Dimensionais das Posições Hidráulicas



	02.	a Livino	A TODO S	••	
MOD.	ROWS	3	4	6	8
2 a 6		94	116	160	204
8 a 14	E	120	142	186	230
17/21		154	176	220	264
2 a 6		164	186	230	274
8 a 14	F	180	186	230	274
17/21		202.5	202.5	230	274

SERPENTINA TUBO 3/8"

MOD.	ROWS	3	4	6	8
2 a 6		105	132.5	187.5	242.5
8 a 14	Е	131	158.5	213.5	268.5
17 a 25	-	165	192.5	247.5	302.5
31 a 40		165	192.5	247.5	302.5
2 a 6		175	202.5	257.5	312.5
8 a 14	F	175	202.5	257.5	312.5
17 a 25	F	202.5	202.5	257.5	312.5
31 a 40		202.5	202.5	257.5	312.5

SERPENTINA TUBO 1/2"



Montagem dos Módulos

Montagem Módulo Serpentina + Módulo Ventilador

Fig. XX-21- Montagem Horizontal 02 a 40 - WD/WL





Fig. XX-22 - Montagem Vetical 02 a 40 - WD/WL



Tab. XX-30 - Dados Dimensionais de Montagem Módulos Ventilador e Serpentina WD02 a WD40

														•
MOD.	2	3	4	6	8	10	12	14	17	21	25	31	35	40
A	810	810	960	1120	1430	1500	1500	1700	2000	2400	2770	2770	2770	2770
В	530	580	580	740	740	740	740	740	740	930	930	930	930	930
С	1060	1160	1160	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1860	1860	1860	1860	1860
D	550	660	660	800	800	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1300	1300	1300
E	550	660	660	800	800	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1300	1500	1680
F	1170	1390	1390	1670	1670	2270	2270	2270	2270	2270	2270	2670	2870	3050

Tab. XX-31 - Dados Dimensionais de Montagem Módulos Ventilador e Serpentina WL02 a WL40

MOD.	2	3	4	6	8	10	12	14	17	21	25	31	35	40
Α	960	1000	1120	1300	1430	1500	1700	2000	2000	2400	2770	2770	2770	2770
В	580	660	740	850	850	740	740	800	800	930	930	930	1050	1050
С	1160	1320	1480	1700	1700	1480	1480	1600	1600	1860	1860	1860	2100	2100
D	660	660	800	900	800	1100	1100	1250	1250	1350	1500	1500	1600	1600
E	550	660	660	800	800	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1300	1500	1680
F	1280	1390	1530	1770	1670	2270	2270	2420	2420	2520	2670	2870	3170	3350



Montagem dos Módulos

Detalhes de Montagem dos Módulos

Fig. XX-23 - Montagem Horizontal 02 a 40 - WD/WL






Fig. XX-24 - Montagem Vertical 02 a 40 - WD/WL



MONTAGEM VERTICAL



NOTAS:

1- NÃO É POSSÍVEL A MONTAGEM DA MÁQUINA VERTICAL DESC. PARA O PISO COM CAIXA DE MISTURA.

2- PARA MONTAGEM DOS MÓDULOS RETIRAR O SACO PLÁTICO COM KIT DE FIXAÇÕES QUE SE ENCONTRA DENTRO DO MÓDULO VENTILADOR.

3- AS FIGURAS 57, 58, 59 E 60 SÃO APENAS ILUSTRATIVAS E TEM POR FINALIDADE MOSTRAR OS DETALHES DE FIXAÇÃO DOS MÓDULOS. ALGUNS ARRANJOS NÃO SÃO DISPONÍVEIS PARA DETERMINADOS MODELOS.



Montagem dos Módulos

Detalhe de Montagens dos Módulos

Fig. XX-25 - Montagem Horizontal 02 a 40 - WD/WL




Fig. XX-26 - Montagem Horizontal/Vertical 02 a 40 - WL





Fig. XX-27 - Montagem Horizontal com Final Filter





XXI-Tabela de Conversão

De Comprimento	Para	Fator de Conversão	<i>D</i> e Velocidade	Para	Fator de Conversão
Piés (ft)	metros (m)	0,30481	Pés por minuto (ft/min)	metros por segundo (m/s)	0,00508
Pulgadas (in)	milímetros (mm)	25,4	Pés por segundo (ft/s)	metros por segundo (m/s)	0,3048
Área			Energia, Força e Capacidade		
Pés Quadrados (ft ⁻)	metros quadrados (m²)	0,93	Unidades Térmicas Inglesas (BTU)	Kilowatt (kW)	0,000293
Polegadas Quadradas (in ⁻)	milímetros quadrados (mm²)	645,2	Unidades Térmicas Inglesas (BTU)	Kilocaloria (kcal)	0,252
			Toneladas de Refrigeração (TR)	Kilowatt (kW)	3,516
Volume			Toneladas de Refrigeração (TR)	Kilocaloria por hora (kcal/h)	3024
Pés Cúbicos (ft ⁻)	metros cúbicos (m°)	0,0283	Cavalo Força (HP)	Kilowatt (kW)	0,7457
Polegadas Cúbicas (in ³)	mm cúbicos (mm°)	16387			
Galões (gal)	litros (L)	3,785			
Galões (gal)	metros cúbicos (m°)	0,003785	Pressão		
			Pés de Agua (ft.H ₂ O)	Pascal (Pa)	2990
Vazão			Polegadas de Água (in.H ₂ O)	Pascal (Pa)	249
Pés cúbicos / min (cfm)	metros cúbicos / segundo (m3/s)	0,000472	Libras de polegadas quadradas (psi)	Pascal (Pa)	6895
Pés cúbicos / min (cfm)	metros cúbicos / hora (m3/h)	1,69884	Psi	Bar ou kg/cm2	6,895x10-2
Galões / min (GPM)	metros cúbicos / hora (m3/h)	0,2271			
Galões / min (GPM)	litros / segundo (l/s)	0,06308	Peso		
			Ounces (oz)	Kilograms (Kg)	0,02835
			Pounds (lbs)	Kilograms (Kg)	0,4536

	Temperatura		F
°C	C ou F	°F	
-40,0	-40	-40	
-39,4	-39	-38,2	l f
-38,9	-38	-36,4	l
-38,3	-37	-34,6	ľ
-37,8	-36	-32,8	l
-37,2	-35	-31	ľ
-36,7	-34	-29,2	ľ
-36,1	-33	-27,4	ľ
-35,6	-32	-25,6	ľ
-35,0	-31	-23,8	l
-34,4	-30	-22	F
-33,9	-29	-20,2	Ī
-33,3	-28	-18,4	l f
-32,8	-27	-16,6	
-32,2	-26	-14,8	
-31,7	-25	-13	ı
-31,1	-24	-11,2	ľ
-30,6	-23	-9,4	l f
-30,0	-22	-7,6	
-29,4	-21	-5,8	
-28,9	-20	-4	
-28,3	-19	-2,2	
-27,8	-18	-0,4	Ī
-27,2	-17	1,4	
-26,7	-16	3,2	
-26,1	-15	5	
-25,6	-14	6,8	
-25,0	-13	8,6	
-24,4	-12	10,4	
-23,9	-11	12,2	
-23,3	-10	14	
-22,8	-9	15,8	
-22,2	-8	17,6	
-21,7	-7	19,4	
-21,1	-6	21,2	
-20,6	-5	23	
-20,0	-4	24,8	
-19,4	-3	26,6	
-18,9	-2	28,4	
-18,3	-1	30,2	
-17,8	0	32	
-17,2	1	33,8	
-16,7	2	35,6	
-16,1	3	37,4	
-15,6	4	39,2	

-14,4 6 42,8 -13,9 7 44,6 -13,3 8 46,4 -12,8 9 48,2 -12,2 10 50 -11,7 11 51,8 -11,1 12 53,6 -10,6 13 55,4 -10,0 14 57,2 -9,4 15 59 -8,9 16 60,8 -8,3 17 62,6 -7,8 18 64,4 -7,2 19 66,2 -6,7 20 68 -6,1 21 69,8 -6,1 21 69,8 -5,6 22 71,6 -5,0 23 73,4 -4,4 24 75,2 -3,9 25 77 -3,3 26 78,8 -2,8 27 80,6 -2,2 28 82,4 -1,7 29 84,2 -1,1 30 86 -0,6 31 87,8 0,0 32 89,6 0,6 33 91,4 1,1 34 93,2 1,7 35 95 2,2 36 96,8 2,8 37 98,6 3,3 38 100,4 3,9 39 102,2 4,4 40 104 5,0 41 105,8 5,6 42 107,6 6,1 43 109,4 6,7 44 111,2 7,2 45 113 7,8 46 114,8 8,3 47 116,6 8,9 48 118,4			
-15,0 5 41 -14,4 6 42,8 -13,9 7 44,6 -13,3 8 46,4 -12,2 10 50 -11,7 11 51,8 -11,7 11 51,8 -10,6 13 55,4 -10,0 14 57,2 -9,4 15 59 -8,9 16 60,8 -8,3 17 62,6 -7,8 18 64,4 -7,2 19 66,2 -6,7 20 68 -6,1 21 69,8 -5,6 22 71,6 -5,0 23 73,4 -4,4 24 75,2 -3,3 26 78,8 -2,2 28 82,4 -1,7 29 84,2 -1,1 30 86 -0,6 31 87,8 0,6 33			
-14,4 6 42,8 -13,9 7 44,6 -13,3 8 46,4 -12,8 9 48,2 -12,2 10 50 -11,7 11 51,8 -11,1 12 53,6 -10,0 14 57,2 -9,4 15 59 -8,9 16 60,8 -8,3 17 62,6 -7,8 18 64,4 -7,2 19 66,2 -6,7 20 68 -6,7 20 68 -6,7 20 68 -6,7 20 68 -6,7 20 68 -5,6 22 71,6 -5,0 23 73,4 -4,4 24 75,2 -3,9 25 77 -3,3 26 78,8 -2,8 27 80,6 -2,2 28 2			
-13,9 7 44,6 -13,3 8 46,4 -12,8 9 48,2 -12,2 10 50 -11,7 11 51,8 -11,7 11 51,8 -10,6 13 55,4 -10,0 14 57,2 -9,4 15 59 -8,9 16 60,8 -8,9 16 60,8 -8,3 17 62,6 -7,8 18 64,4 -7,2 19 66,2 -6,7 20 68 -6,7 20 68 -6,7 20 68 -6,7 20 68 -6,7 20 68 -6,7 20 68 -8,3 18,9 -5,6 22 71,6 -5,0 23 73,4 -4,4 24 75,2 -3,9 25 77			
-13,3 8 46,4 -12,8 9 48,2 -12,2 10 50 -11,7 11 51,8 -11,1 12 53,6 -10,6 13 55,4 -10,0 14 57,2 -9,4 15 59 -8,9 16 60,8 -8,3 17 62,6 -7,8 18 64,4 -7,2 19 66,2 -6,7 20 68 -6,1 21 69,8 -6,1 21 69,8 -6,1 21 69,8 -5,6 22 71,6 -5,6 22 71,6 -5,0 23 73,4 -4,4 24 75,2 -3,9 25 77 -3,3 26 78,8 -2,2 28 82,4 -1,7 29 84,2 -1,1 30 86 -0,6 31 87,8 0,0 32 89,6 0,6 33 91,4 1,1 34 93,2 1,1 34 93,2 1,1 35,6 2,2 36 96,8 2,8 37 98,6 3,3 38 100,4 3,9 39 102,2 4,4 40 104 5,0 41 105,8 5,6 42 107,6 6,1 43 109,4 -6,7 44 111,2 7,2 45 113 7,8 46 114,8 8,3 47 116,6 8,9 48 118,4		-	
-12,8 9 48,2 -12,2 10 50 -11,7 11 51,8 -11,1 12 53,6 -10,6 13 55,4 -10,0 14 57,2 -9,4 15 59 -8,9 16 60,8 -8,3 17 62,6 -7,8 18 64,4 -7,2 19 66,2 -6,7 20 68 -6,1 21 69,8 -5,6 22 71,6 -5,0 23 73,4 -4,4 24 75,2 -3,9 25 77 -3,3 26 78,8 -2,2 28 82,4 -1,7 29 84,2 -1,1 30 86 -0,6 31 87,8 -2,2 28 82,4 -1,7 29 84,2 -1,1 30	-13,9	7	44,6
-12,2 10 50 -11,7 11 51,8 -11,1 12 53,6 -10,6 13 55,4 -10,0 14 57,2 -9,4 15 59 -8,9 16 60,8 -8,3 17 62,6 -7,8 18 64,4 -7,2 19 66,2 -6,7 20 68 -6,7 20 68 -6,1 21 69,8 -5,6 22 71,6 -5,0 23 73,4 -4,4 24 75,2 -3,9 25 77 -3,3 26 78,8 -2,8 27 80,6 -2,2 28 82,4 -1,7 29 84,2 -1,1 30 86 0,6 31 87,8 0,6 33 91,4 1,1 34 <td< td=""><td>-13,3</td><td>8</td><td>46,4</td></td<>	-13,3	8	46,4
-11,7 11 51,8 -11,1 12 53,6 -10,6 13 55,4 -10,0 14 57,2 -9,4 15 59 -8,9 16 60,8 -8,3 17 62,6 -7,2 19 66,2 -6,7 20 68 -6,1 21 69,8 -5,6 22 71,6 -5,0 23 73,4 -4,4 24 75,2 -3,9 25 77 -3,3 26 78,8 -2,2 28 82,4 -1,7 29 84,2 -1,1 30 86 -0,6 31 87,8 0,0 32 89,6 0,6 33 91,4 1,1 34 93,2 1,7 35 95 2,2 36 96,8 2,2 36 9	-12,8	9	48,2
-11,1 12 53,6 -10,6 13 55,4 -10,0 14 57,2 -9,4 15 59 -8,9 16 60,8 -8,3 17 62,6 -7,8 18 64,4 -7,2 19 66,2 -6,7 20 68 -6,1 21 69,8 -5,6 22 71,6 -5,6 22 71,6 -5,0 23 73,4 -4,4 24 75,2 -3,9 25 77 21,1 21,7 -2,8 27 80,6 -2,2 28 82,4 -1,7 29 84,2 -1,1 30 86 -0,6 31 87,8 2,2 28 82,4 -1,1 34 93,2 1,7 35 95 2,2 36 96,8	-12,2	10	50
-10,6 13 55,4 -10,0 14 57,2 -9,4 15 59 -8,9 16 60,8 -8,3 17 62,6 -7,8 18 64,4 -7,2 19 66,2 -6,7 20 68 -6,1 21 69,8 -5,6 22 71,6 -5,0 23 73,4 -4,4 24 75,2 -3,9 25 77 -3,3 26 78,8 -2,8 27 80,6 -2,2 28 82,4 -1,7 29 84,2 -1,1 30 86 -0,6 31 87,8 2,2 28 82,4 -1,7 29 84,2 2,1 39,6 25,0 0,6 33 91,4 1,1 34 93,2 1,7 35 <t< td=""><td>-11,7</td><td>11</td><td>51,8</td></t<>	-11,7	11	51,8
-10,0 14 57,2 -9,4 15 59 -8,9 16 60,8 -8,3 17 62,6 -7,8 18 64,4 -7,2 19 66,2 -6,7 20 68 -6,1 21 69,8 -5,6 22 71,6 -5,0 23 73,4 -4,4 24 75,2 -3,9 25 77 -3,3 26 78,8 -2,8 27 80,6 -2,2 28 82,4 -1,7 29 84,2 -1,1 30 86 0,6 31 87,8 0,6 33 91,4 1,1 34 93,2 1,7 35 95 2,2 36 96,8 2,8 37 98,6 3,3 38 100,4 3,9 39 102,2	-11,1	12	53,6
-10,0 14 57,2 -9,4 15 59 -8,9 16 60,8 -8,3 17 62,6 -7,8 18 64,4 -7,2 19 66,2 -6,7 20 68 -6,1 21 69,8 -5,6 22 71,6 -5,0 23 73,4 -4,4 24 75,2 -3,9 25 77 -3,3 26 78,8 -2,8 27 80,6 -2,2 28 82,4 -1,7 29 84,2 -1,1 30 86 0,6 31 87,8 0,6 33 91,4 1,1 34 93,2 1,7 35 95 2,2 36 96,8 2,8 37 98,6 3,3 38 100,4 3,9 39 102,2	-10.6	13	55.4
-9,4 15 59 -8,9 16 60,8 -8,3 17 62,6 -7,2 19 66,2 -6,7 20 68 -6,1 21 69,8 -5,6 22 71,6 -5,0 23 73,4 -4,4 24 75,2 -3,9 25 77 -3,3 26 78,8 -2,8 27 80,6 -2,2 28 82,4 -1,7 29 84,2 -1,1 30 86 -0,6 31 87,8 0,0 32 89,6 0,6 33 91,4 1,1 34 93,2 2,2 36 96,8 2,2 36 96,8 2,2 36 96,8 2,2 36 96,8 2,2 36 96,8 2,8 37 98,6 </td <td></td> <td>14</td> <td>57.2</td>		14	57.2
-8,9 16 60,8 -8,3 17 62,6 -7,8 18 64,4 -7,2 19 66,2 -6,7 20 68 -6,1 21 69,8 -5,6 22 71,6 -5,0 23 73,4 -4,4 24 75,2 -3,9 25 77 -3,3 26 78,8 -2,2 28 82,4 -1,7 29 84,2 -1,1 30 86 -0,6 31 87,8 0,0 32 89,6 0,6 33 91,4 1,1 34 93,2 1,1 34 93,2 1,1 35,9 86 2,2 36 96,8 2,8 37 98,6 2,2 36 96,8 2,8 37 98,6 3,3 38 100,4 3,9 39 102,2 4,4 40 104 5,0 41 105,8 5,6 42 107,6 6,1 43 109,4 6,7 44 111,2 7,2 45 113 7,8 46 114,8 8,3 47 116,6 8,9 48 118,4		15	
-8,3 17 62,6 -7,8 18 64,4 -7,2 19 66,2 -6,7 20 68 -6,1 21 69,8 -5,6 22 71,6 -5,0 23 73,4 -4,4 24 75,2 -3,9 25 77 -3,3 26 78,8 -2,8 27 80,6 -2,2 28 82,4 -1,7 29 84,2 -1,1 30 86 -0,6 31 87,8 0,0 32 89,6 0,6 33 91,4 1,1 34 93,2 1,7 35 95 2,2 36 96,8 2,8 37 98,6 3,3 38 100,4 3,9 39 102,2 4,4 40 104 5,0 41 105,8 5,6 42 107,6 6,1 43 109,4 6,7 44 111,2 7,2 45 113 7,8 46 114,8 8,3 47 116,6 8,9 48 118,4			
-7,8 18 64,4 -7,2 19 66,2 -6,7 20 68 -6,1 21 69,8 -5,6 22 71,6 -5,0 23 73,4 -4,4 24 75,2 -3,9 25 77 -3,3 26 78,8 -2,8 27 80,6 -2,2 28 82,4 -1,7 29 84,2 -1,1 30 86 0,6 31 87,8 0,0 32 89,6 0,6 33 91,4 1,1 34 93,2 1,7 35 95 2,2 36 96,8 2,8 37 98,6 3,3 38 100,4 3,9 39 102,2 2,8 37 98,6 3,3 38 100,4 3,9 39 102,2<			
7.7.2 19 66.2 17.8 18.3 18.9 19.4 19.4 20.0 20.0 20.6 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0			
-6,7 20 68 18,3 18,9 -6,1 21 69,8 19,4 -5,6 22 71,6 -5,6 22 71,6 -5,0 23 73,4 20,0 20,6 -3,3 26 78,8 21,7 21,1 21,7 29 84,2 22,2 28 82,4 -1,7 29 84,2 23,3 26,1 87,8 0,0 32 89,6 0,6 31 87,8 0,0 32 89,6 0,6 33 91,4 1,1 34 93,2 25,6 2,2 36 96,8 2,8 37 98,6 33,3 38 100,4 33,3 38 100,4 33,9 39 102,2 4,4 40 104 5,0 41 105,8 5,6 42 107,6 6,1 43 109,4 6,7 44 111,2 7,2 45 113 7,8 46 114,8 8,3 47 116,6 8,9 48 118,4 33,9 33,9 33,3 38,9 48 118,4 33,9 33,9			
-6,1 21 69,8 18,9 -6,6 22 71,6 -5,6 22 71,6 -5,0 23 73,4 -4,4 24 75,2 -3,9 25 77 -3,3 26 78,8 -2,8 27 80,6 -2,2 28 82,4 -1,7 29 84,2 -1,1 30 86 23,9 24,4 0,0 32 89,6 0,6 33 91,4 1,1 34 93,2 1,7 35 95 0,6 33 91,4 1,1 34 93,2 2,2 36 96,8 2,8 37 98,6 3,3 38 100,4 3,9 39 102,2 4,4 40 104 5,0 41 105,8 5,6 42 107,6 6,1 43 109,4 6,7 44 111,2 7,2 45 113 7,8 46 114,8 8,3 47 116,6 8,9 48 118,4 20,0 33,9 33,9 39 48 118,4 23,3 3,9			
-5,6 22 71,6 -5,0 23 73,4 -6,0 23 73,4 -4,4 24 75,2 -3,9 25 77 -3,3 26 78,8 -2,8 27 80,6 -2,2 28 82,4 -1,7 29 84,2 -1,1 30 86 -0,6 31 87,8 0,0 32 89,6 0,6 33 91,4 1,1 34 93,2 1,7 35 95 2,2 36 96,8 2,8 37 98,6 3,3 38 100,4 5,0 41 105,8 5,6 42 107,6 6,1 43 109,4 6,7 44 111,2 7,8 46 114,8 8,3 47 116,6 8,9 48 11			
-5,0 23 73,4 -4,4 24 75,2 -3,9 25 77 -3,3 26 78,8 -2,8 27 80,6 -2,2 28 82,4 -1,7 29 84,2 -1,1 30 86 -0,6 31 87,8 0,0 32 89,6 0,6 33 91,4 1,1 34 93,2 1,7 35 95 2,2 36 96,8 2,8 37 98,6 3,3 38 100,4 3,9 39 102,2 4,4 40 104 5,0 41 105,8 5,6 42 107,6 6,1 43 109,4 6,7 44 111,2 7,8 46 114,8 8,3 47 116,6 8,9 48 118,			
-4,4 24 75,2 -3,9 25 77 -3,3 26 78,8 -22,2 28 82,4 -1,7 29 84,2 -1,1 30 86 -0,6 31 87,8 0,0 32 89,6 0,6 33 91,4 1,1 34 93,2 1,1 35,9 86 2,2 36 96,8 2,8 37 98,6 2,8 37 98,6 3,3 38 100,4 3,9 39 102,2 4,4 40 104 5,0 41 105,8 5,6 42 107,6 6,1 43 109,4 6,7 44 111,2 7,2 45 113 7,8 46 114,8 8,3 47 116,6 8,9 48 118,4 21,1	-		
-3,9 25 77 -3,3 26 78,8 -2,8 27 80,6 -2,2 28 82,4 -1,7 29 84,2 -1,1 30 86 -0,6 31 87,8 0,0 32 89,6 0,6 33 91,4 1,1 34 93,2 1,7 35 95 2,2 36 96,8 2,8 37 98,6 3,3 38 100,4 3,9 39 102,2 4,4 40 104 5,0 41 105,8 5,6 42 107,6 6,1 43 109,4 6,7 44 111,2 7,2 45 113 7,8 46 114,8 8,3 47 116,6 8,9 48 118,4			
-3,3 26 78,8 -2,8 27 80,6 -2,2 28 82,4 -1,7 29 84,2 -1,1 30 86 -0,6 31 87,8 0,0 32 89,6 0,6 33 91,4 1,1 34 93,2 1,7 35 95 2,2 36 96,8 2,8 37 98,6 3,3 38 100,4 3,9 39 102,2 4,4 40 104 5,0 41 105,8 5,6 42 107,6 6,1 43 109,4 6,7 44 111,2 7,2 45 113 7,8 46 114,8 8,3 47 116,6 8,9 48 118,4			
-2,8 27 80,6 -2,2 28 82,4 -1,7 29 84,2 -1,1 30 86 -0,6 31 87,8 0,0 32 89,6 0,6 33 91,4 1,1 34 93,2 1,7 35 95 2,2 36 96,8 2,8 37 98,6 3,3 38 100,4 3,9 39 102,2 4,4 40 104 5,0 41 105,8 5,6 42 107,6 6,1 43 109,4 6,7 44 111,2 7,8 46 114,8 8,3 47 116,6 8,9 48 118,4			
-2,2 28 82,4 -1,7 29 84,2 -1,1 30 86 -0,6 31 87,8 0,0 32 89,6 0,6 33 91,4 1,1 34 93,2 1,7 35 95 2,2 36 96,8 2,8 37 98,6 3,3 38 100,4 3,9 39 102,2 4,4 40 104 5,0 41 105,8 5,6 42 107,6 6,1 43 109,4 6,7 44 111,2 7,2 45 113 7,8 46 114,8 8,3 47 116,6 8,9 48 118,4			
-1,7 29 84,2 -1,1 30 86 -0,6 31 87,8 0,0 32 89,6 0,6 33 91,4 1,1 34 93,2 1,7 35 95 2,2 36 96,8 2,8 37 98,6 3,9 39 102,2 4,4 40 104 5,0 41 105,8 5,6 42 107,6 6,1 43 109,4 6,7 44 111,2 7,2 45 113 7,8 46 114,8 8,3 47 116,6 8,9 48 118,4			
-1,1 30 86 -0,6 31 87,8 0,0 32 89,6 0,6 33 91,4 1,1 34 93,2 1,7 35 95 2,2 36 96,8 2,8 37 98,6 3,3 38 100,4 3,9 39 102,2 4,4 40 104 5,0 41 105,8 5,6 42 107,6 6,1 43 109,4 6,7 44 111,2 7,2 45 113 7,8 46 114,8 8,3 47 116,6 8,9 48 118,4			
-0,6 31 87,8 0,0 32 89,6 0,6 33 91,4 1,1 34 93,2 1,7 35 95 2,2 36 96,8 2,8 37 98,6 3,3 38 100,4 3,9 39 102,2 4,4 40 104 5,0 41 105,8 5,6 42 107,6 6,1 43 109,4 6,7 44 111,2 7,8 46 114,8 8,3 47 116,6 8,9 48 118,4			
0,0 32 89,6 0,6 33 91,4 1,1 34 93,2 1,7 35 95 2,2 36 96,8 2,8 37 98,6 3,3 38 100,4 3,9 39 102,2 4,4 40 104 5,0 41 105,8 5,6 42 107,6 6,1 43 109,4 6,7 44 111,2 7,2 45 113 7,8 46 114,8 8,3 47 116,6 8,9 48 118,4	-1,1		86
0,6 33 91,4 1,1 34 93,2 1,7 35 95 2,2 36 96,8 2,8 37 98,6 3,3 38 100,4 3,9 39 102,2 4,4 40 104 5,0 41 105,8 5,6 42 107,6 6,1 43 109,4 6,7 44 111,2 7,2 45 113 7,8 46 114,8 8,3 47 116,6 8,9 48 118,4	-0,6	31	87,8
1,1 34 93,2 1,7 35 95 2,2 36 96,8 2,8 37 98,6 3,3 38 100,4 3,9 39 102,2 4,4 40 104 5,0 41 105,8 5,6 42 107,6 6,1 43 109,4 6,7 44 111,2 7,2 45 113 7,8 46 114,8 8,3 47 116,6 8,9 48 118,4	0,0	32	89,6
1,7 35 95 2,2 36 96,8 2,8 37 98,6 3,3 38 100,4 3,9 39 102,2 4,4 40 104 5,0 41 105,8 5,6 42 107,6 6,1 43 109,4 6,7 44 111,2 7,2 45 113 7,8 46 114,8 8,3 47 116,6 8,9 48 118,4	0,6	33	91,4
1,7 35 95 2,2 36 96,8 2,8 37 98,6 3,3 38 100,4 3,9 39 102,2 4,4 40 104 5,0 41 105,8 5,6 42 107,6 6,1 43 109,4 6,7 44 111,2 7,2 45 113 7,8 46 114,8 8,3 47 116,6 8,9 48 118,4	1,1	34	93,2
2,2 36 96,8 2,8 37 98,6 3,3 38 100,4 3,9 39 102,2 4,4 40 104 5,0 41 105,8 5,6 42 107,6 6,1 43 109,4 6,7 44 111,2 7,2 45 113 7,8 46 114,8 8,3 47 116,6 8,9 48 118,4 33,9	-	35	
2,8 37 98,6 3,3 38 100,4 3,9 39 102,2 4,4 40 104 5,0 41 105,8 5,6 42 107,6 6,1 43 109,4 6,7 44 111,2 7,2 45 113 7,8 46 114,8 8,3 47 116,6 8,9 48 118,4		36	
3,3 38 100,4 3,9 39 102,2 4,4 40 104 5,0 41 105,8 5,6 42 107,6 6,1 43 109,4 6,7 44 111,2 7,2 45 113 7,8 46 114,8 8,3 47 116,6 8,9 48 118,4		37	
3,9 39 102,2 4,4 40 104 5,0 41 105,8 5,6 42 107,6 6,1 43 109,4 6,7 44 111,2 7,2 45 113 7,8 46 114,8 8,3 47 116,6 8,9 48 118,4			
4,4 40 104 29,4 5,0 41 105,8 30,0 30,6 6,6 42 107,6 6,7 43 109,4 6,7 44 111,2 31,7 31,7 7,2 45 113 32,2 8,3 47 116,6 33,3 8,9 48 118,4 33,9	- , -		
5,0 41 105,8 5,6 42 107,6 6,1 43 109,4 6,7 44 111,2 7,2 45 113 7,8 46 114,8 8,3 47 116,6 8,9 48 118,4			
5,6 42 107,6 6,1 43 109,4 6,7 44 111,2 7,2 45 113 7,8 46 114,8 8,3 47 116,6 8,9 48 118,4 33,9 33,9			
6,1 43 109,4 6,7 44 111,2 7,2 45 113 32,2 7,8 46 114,8 8,3 47 116,6 33,3 8,9 48 118,4 33,9			-
6,7 44 111,2 7,2 45 113 32,2 7,8 46 114,8 8,3 47 116,6 8,9 48 118,4 33,9			
7,2 45 113 7,8 46 114,8 8,3 47 116,6 8,9 48 118,4 33,3 33,9			
7,8 46 114,8 32,8 8,3 47 116,6 33,3 8,9 48 118,4 33,9			
8,3 47 116,6 33,3 8,9 48 118,4 33,9	-		
8,9 48 118,4 33,9			
.,	8,3	47	116,6
9,4 49 120,2 34,4	8,9	48	118,4
	9,4	49	120,2

Temperatura			
°C	CouF	°F	
35,0	95	203	
35,6	96	204,8	
36,1	97	206,6	
36,7	98	208,4	
37,2	99	210,2	
37,8	100	212	
38,3	101	213,8	
38,9	102	215,6	
39,4	103	217,4	
40,0	104	219,2	
40,6	105	221	
41,1	106	222,8	
41,7	107	224,6	
42,2	108	226,4	
42,8	109	228,2	
43,3	110	230	
43,9	111	231,8	
44,4	112	233,6	
45,0	113	235,4	
45,6	114	237,2	
46,1	115	239	
46,7	116	240,8	
47,2	117	242,6	
47,8	118	244,4	
48,3	119	246,2	
48,9	120	248	
49,4	121	249,8	
50,0	122	251,6	
50,6	123	253,4	
51,1	124	255,2	
51,7	125	257	
52,2	126	258,8	
52,8	127	260,6	
53,3	128	262,4	
53,9	129	264,2	
54,4	130	266	
55,0	131	267,8	
55,6	132	269,6	
56,1	133	271,4	
56,7	134	273,2	
57,2	135	275	
57,8	136	276,8	
58,3	137	278,6	
58,9	138	280,4	
59,4	139	282,2	

Temperatura			
°C	C ou F	°F	
60,0	140	284	
60,6	141	285,8	
61,1	142	287,6	
61,7	143	289,4	
62,2	144	291,2	
62,8	145	293	
63,3	146	294,8	
63,9	147	296,6	
64,4	148	298,4	
65,0	149	300,2	
65,6	150	302	
66,1	151	303,8	
66,7	152	305,6	
67,2	153	307,4	
67,8	154	309,2	
68,3	155	311	
68,9	156	312,8	
69,4	157	314,6	
70,0	158	316,4	
70,6	159	318,2	
71,1	160	320	
71,7	161	321,8	
72,2	162	323,6	
72,8	163	325,4	
73,3	164	327,2	
73,9	165	329	
74,4	166	330,8	
75,0	167	332,6	
75,6	168	334,4	
76,1	169	336,2	
76,7	170	338	
77,2	171	339,8	
77,8	172	341,6	
78,3	173	343,4	
78,9	174	345,2	
79,4	175	347	
80,0	176	348,8	
80,6	177	350,6	
81,1	178	352,4	
81,7	179	354,2	
82,2	180	356	
82,8	181	357,8	
83,3	182	359,6	
83,9	183	361,4	
84,4	184	363,2	



A Trane otimiza o desempenho de residências e edifícios no mundo inteiro. Um negócio da Ingersoll Rand, líder na criação de ambientes sustentavelmente seguros, confortáveis e energeticamente eficientes, a Trane oferece um amplo portfólio de controles e sistemas HVAC avançados, serviços inerentes nos edifícios e peças. Para mais informações, visite www.trane.com.br

A Trane tem uma política de melhoria contínua de produtos e dados de produtos e se reserva o direito de alterar projetos e especificações sem prévio aviso.



